



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН SIERRA CLOUDY PEAK

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ТЕХНОЛОГИЯ ИОНИЗАЦИИ	9
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.....	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	9
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11

Спасибо, что выбрали SHEO.

Создавая устройства, мы стараемся понять Ваши потребности и предвосхитить ожидания. Надеемся, что наши продукты станут приятным дополнением Вашего ежедневного ритуала заботы о себе.

Данное руководство содержит рекомендации по правильному использованию продукта, уходу за ним, рекомендации для быстрой и безопасной настройки устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым разделом данного руководства для максимального раскрытия потенциала данной модели. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его как справочный материал при дальнейшей эксплуатации продукта.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для сушки и укладки волос в домашних условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству и штепселю мокрыми руками.
- Переводите переключатель питания в выключенное положение перед тем, как отсоединить устройство от сети. Отключайте устройство от сети только за штепсель, не тяните за сам кабель.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не перекручивайте кабель. Также не допускайте, чтобы кабель питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

- Всегда отключайте устройство от электросети сразу по окончании использования. Прежде чем убрать устройство на хранение, дождитесь его полного остывания.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих способно представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, поскольку некоторые его части могут нагреваться до высокой температуры во время работы. Держите устройство только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Держите включенное устройство вдали от легковоспламеняющихся предметов и материалов.
- Размещайте устройство только на термостойких устойчивых и плоских поверхностях. Следите за тем, чтобы его горячие части не соприкасались с какими-либо воспламеняющимися материалами.
- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) неостывшее устройство.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборные и выпускные отверстия, регулярно очищайте их от загрязнений.
- Следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборные отверстия.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии видимых повреждений на нем или на кабеле питания, а также при обнаружении сбоев в работе. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Торговая марка: Sheo.
- Модель: Sierra.
- Мощность: 1800 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- ДС мотор.
- Генератор ионов.
- Скорости воздушного потока: 3.
- Температурные режимы: 5.
- Подача холодного воздуха: есть.
- Длина кабеля питания: 2,1 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления кабеля: Y.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Насадка-концентратор.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Переключатель питания.
2. Кнопка подачи холодного воздуха.
3. Кнопка переключения скорости.
4. Кнопка переключения температуры.
5. Индикатор уровня скорости/температуры.
6. Воздухозаборные отверстия.
7. Кабель питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение

1. Подключите фен к электросети.
2. Переведите переключатель питания в положение —.

Выключение

1. Переведите переключатель питания в положение ○.
2. Отключите фен от электросети.

Примечание:

Перед подключением фена к сети убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении.

Регулировка скорости

Нажмите на кнопку  для регулировки скорости воздушного потока. Индикатор отобразит текущий уровень скорости синей цифрой:

- «1» — Низкая скорость.
- «2» — Средняя скорость.
- «3» — Высокая скорость.

Регулировка температуры

Нажмите на кнопку  для изменения температуры воздушного потока. Индикатор отобразит текущий уровень температуры красной цифрой:

- «1» — Низкая температура (45 °C).
- «2» — Средняя температура (75 °C).
- «3» — Высокая температура (95 °C).

Смена режима

Нажмите кнопку  для изменения режима подачи потока воздуха:
Первое нажатие — подача холодного воздуха (26 °C).
Второе нажатие — попеременная подача холодного и горячего воздуха.
Долгое нажатие — переход в обычный режим работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ИОНИЗАЦИИ

Фен оснащен генератором ионов, создающим отрицательно заряженные ионные частицы, которые снимают статическое электричество с волос, делая их более гладкими и легкими для расчесывания.

Примечание:

Эффект может различаться у разных людей и быть не столь заметным. В темноте может возникать небольшой свет или звук, что является нормальным.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Устройство оснащено защитой от перегрева. Если вход и выход для воздуха окажется заблокирован или поток воздуха не будет плавным, то автоматически сработает защита от перегрева и фен выключится.

При срабатывании защиты переведите регулятор питания в выключенное положение, отключите фен от сети, очистите вход и выход для воздуха, и запустите фен снова после того, как он остынет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед обслуживанием и уходом убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Используйте мягкую ткань для очистки входных и выходных отверстий для воздуха.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки корпуса устройства, никогда не погружайте устройство в воду.
- Не используйте острые предметы для ухода за устройством.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: YONGKANG HEBANG TOOLS CO.,LTD.

1F, Building 2, No.8, Yinchuan Road (East), Economic & Development Industrial Area, Yongkang, Zhejiang, China.

Изготовитель: ЮНКАН ХЭБАН ТУЛЗ КО., ЛТД.

1F, зд. 2, №8, (восточное) шоссе Иньчуань, промзона экономики и развития, Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

