



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН TAYRONA

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
Начало работы	8
Настройка скорости обдува	8
Настройка температурного режима	9
Функция автоматической очистки	9
ЧИСТКА И УХОД.....	10
Хранение.....	11
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНС- ПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	13

Спасибо, что выбрали SHEO.

Создавая устройства, мы стараемся понять Ваши потребности и предвосхитить ожидания. Надеемся, что наши продукты станут приятным дополнением Вашего ежедневного ритуала заботы о себе.

Данное Руководство содержит рекомендации по правильному использованию продукта, уходу за ним, рекомендации для быстрой и безопасной настройки устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым разделом данного Руководства для максимального раскрытия потенциала данной модели. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его как справочный материал при дальнейшей эксплуатации продукта.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для сушки и укладки волос в домашних условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству и сетевой вилке мокрыми руками.
- Переводите переключатель питания в выключенное положение перед тем, как отсоединить устройство от сети. Отключайте устройство от сети только за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не перекручивайте шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей.
- Всегда отключайте устройство от электросети сразу по окончании использования. Прежде чем убрать устройство на хранение, дождитесь его полного остывания.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих способно представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, поскольку некоторые его части могут нагреваться до высокой температуры во время работы. Держите устройство только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Держите включенное устройство вдали от легковоспламеняющихся предметов и материалов.
- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) неоштывшее устройство.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборные и выпускные отверстия, регулярно очищайте их от загрязнений.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, при обнаружении сбоев в работе, а также в случае повреждения кабеля или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборные отверстия.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Размещайте устройство только на термостойких, устойчивых и плоских поверхностях. Следите за тем, чтобы его горячие части не соприкасались с какими-либо воспламеняющимися материалами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Taurona
- Торговая марка: Sheo
- Мощность: 1600 Вт
- Параметры питания: 220–240 В, 50/60 Гц
- Количество температурных режимов: 3
- Скорости воздушного потока: 3
- Подача холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Генератор ионов
- BLDC-мотор
- Скорость мотора: 110000 об/мин
- Магнитные насадки
- Длина шнура питания: 2,5 м
- Тип крепления шнура питания: Y
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0
- Область применения: бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Концентратор
- Диффузор
- Мешочек для хранения
- Руководство по эксплуатации

СХЕМА УСТРОЙСТВА




1. Воздуховыпускное отверстие
2. Кнопка холодного режима
3. Переключатель питания
4. Шнур питания
5. Дисплей
6. Воздуховпускное отверстие
7. Кнопка переключения температурных режимов
8. Кнопка переключения скорости обдува
9. Насадка-концентратор
10. Насадка-диффузор

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы

- Подключите устройство к сети.
- Переведите переключатель в среднее положение, чтобы начать работу. В этом положении Вы можете выбирать скорость и температуру обдува, нажимая на соответствующие кнопки.
- Чтобы зафиксировать выбранную скорость и температуру обдува, переведите переключатель питания в верхнее положение. Если Вы хотите изменить температуру или скорость, необходимо перевести переключатель обратно в среднее положение.
- При первом включении фен будет по умолчанию выдувать воздух со средней температурой и скоростью.
- Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в нижнее положение.



Настройка скорости обдува

Фен имеет 3 уровня скорости обдува. Нажимайте кнопку переключения скорости обдува, чтобы выбрать желаемый уровень.


Настройка температурного режима

Фен имеет 3 уровня температурного режима (50, 75, 110 °C). Нажимайте кнопку переключения температурных режимов, чтобы выбрать желаемый уровень.

Нажмите кнопку холодного режима, чтобы включить подачу холодного воздуха. Нажмите кнопку холодного режима повторно, чтобы возобновить подачу горячего воздуха.


Функция автоматической очистки

Фен оснащен функцией автоматической очистки внутренних компонентов. Снимите все аксессуары. Включите фен, одновременно нажмите кнопку переключения температурных режимов и кнопку переключения скорости обдува на 5 секунд, двигатель начнет вращаться в обратном направлении. Очистка прекратится автоматически через 15 секунд. Если Вы хотите прервать процесс раньше, нажмите любую кнопку. После окончания очистки установите аксессуары на место.



ЧИСТКА И УХОД

- Убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Отсоедините насадки от устройства перед чисткой.
- Чтобы снять заднюю крышку, возьмитесь за корпус фена и потяните крышку на себя.
- Не разбирайте внутренний фильтр, в противном случае это может привести к травмам.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки деталей устройства.
- Перед установкой задней крышки на место убедитесь, что все детали полностью высохли.
- Протрите корпус устройства влажной тканью или губкой.
- Перед использованием или хранением убедитесь, что устройство полностью высохло.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки корпуса устройства, никогда не погружайте устройство в воду.
- Не используйте острые предметы для ухода за устройством.




Хранение

Возьмитесь за корпус фена, а затем поверните ручку на 180° по часовой стрелке.



Поверните на 180°
по часовой стрелке



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Dongguan Dongjing Electric Appliance Co., Ltd.

3 Floor, 5 building, Haiyong Science Park, Xiawei Shenwo Industrial Zone, Zhutang Village, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong, China.

Изготовитель: Дунгуань Дунцзин Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

3 эт., 5 зд., научный парк Хайюн, промзона Сявэй Шэньво, д. Чжутан, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



