

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — kompüterin idarə olunması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi və elektrik təhlükəsizliyi

- Optik və ya lazer sensorun işığına birbaşa baxmayın və onu başqalarının gözüne yönəltməyin — bu, gözə zərər verə bilər.
- Simsiz modellərdə yalnız uyğun tip və ölçüdə batareyalardan istifadə edin; qütblülüyə (+/-) düzgün riayət edin, köhnə və yeni batareyaları qarışdırmayın.
- Adi (birdəfəlik) batareyaları şarj etməyə cəhd göstərməyin; yenidən doldurulan modellərdə yalnız komplektdəki kabeldən/adapterdən istifadə edin.
- Cihaz uzun müddət istifadə olunmayacağıqsa, batareyaları çıxarın ki, axma və korroziya baş verməsin.
- Kiçik hissələri (USB qəbuledici, batareyalar) uşaqlardan və heyvanlardan uzaq saxlayın — udulma təhlükəsi var.
- Cihazı suya, rütubətə və həddən artıq istiyə məruz qoymayın.

İstismar zamanı

- Uzun müddətli istifadədə əl və biləyin yorğunluğunu və zədələnməsini azaltmaq üçün mütəmadi fasilələr verin və əlinizin rahat vəziyyətdə olmasına diqqət edin.
- Cihazı təmiz, hamar səthdə işlədin; optik/lazer sensor güzgülü və şəffaf (şüşə) səthlərdə düzgün işləməyə bilər — siçan altlığından istifadə edin.
- Simli modellərdə kabeli kəskin əyməyin və dartmayın.
- Cihazın üzərinə maye tökməyin və üstündə ağır əşya saxlamayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın.
- Uzun müddətli saxlama zamanı simsiz modellərdən batareyaları çıxarın.
- USB qəbuledicini itməsin deyə, mövcud olduqda, cihazdakı xüsusi yuvada saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı

1. Simli modellərdə cihazın USB kabelini kompüterin USB portuna qoşun.
2. Simsiz (qəbuledicili) modellərdə USB qəbuledicini kompüterə qoşun; lazım olduqda batareyaları yerləşdirin və ya cihazı şarj edin.
3. Bluetooth modellərdə cihazı qoşma rejiminə keçirin, kompüterin Bluetooth siyahısından siçanı seçib cütləşdirin.
4. Aşağı hissədəki açarla (mövcud olduqda) cihazı yandırın.
5. Sistem cihazı avtomatik tanıyacaq; bəzi funksiyalar (əlavə düymələr, DPI) üçün istehsalçının proqram təminatını quraşdırmaq lazım ola bilər.
6. Lazım olduqda DPI düyməsi və ya proqram vasitəsilə kursurun həssaslığını tənzimləyin.

Qeyd: Simsiz modellərdə signal zəif olarsa, USB qəbuledicini kompüterin daha yaxın portuna keçirin və ya başqa simsiz cihazlardan uzaqlaşdırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl simli cihazı çıxarın, simsiz cihazı söndürün.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Sensorun aşağı hissədəki dəliyini quru, yumşaq parça və ya sıxılmış hava ilə təmizləyin; iti əşyalardan istifadə etməyin.
- Diyircəyin (scroll) ətrafına yığılan tozu ehmalca təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kursor tərpənmir və ya cihaz işləmir	Qoşulma yoxdur / batareya boşalıb	Kabel və ya qəbuledici qoşulmasını və batareyanı yoxlayın, açarın açıq olduğunu yoxlayın
Kursor səkir və ya qeyri-dəqiqdir	Sensor çirklidir / səth uyğun deyil	Sensoru təmizləyin, siçan altlığı və ya mat səthdən istifadə edin
Simsiz əlaqə kəsilir	Signal zəifdir / batareya azdır / maneə var	Qəbuledicini yaxınlaşdırın, batareyanı dəyişin, başqa simsiz cihazlardan uzaqlaşdırın
Düymələr və ya diyircək işləmir	Çirklənmə / drayver problemi	Diyircək və düymələri təmizləyin, drayveri yenidən quraşdırın
Bluetooth qoşulmur	Cütləşdirmə (pairing) xətası	Cihazı qoşma rejiminə keçirin, əvvəlki cütləşməni silib yenidən qoşun

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: USB (simli/qəbuledicili) və ya batareya/akkumulyator (simsiz), modeldən asılı.

Texniki göstəricilər (sensor tipi və DPI, qoşulma növü, düymələrin sayı, batareya tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.