

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Qabdan (skovoroda) yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının qızardılması və bişirilməsi üçün istifadə edin. Qabın altlığının ocaq növünü (qaz, elektrik, induksiya) uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstismar zamanı

- Qabın sapı və gövdəsi ocaqda qızdıqda çox isti ola bilər — mətbəx dəsmalı və ya əlcəkdən istifadə edin.
- Qızmış yağ alışa bilər; yağ alışarsa su tökməyin — ocağı söndürüb qapaqla və ya yağ olmayan örtüklə bağun.
- Boş qabı uzun müddət odda qoymayın — bu, örtüyə və qabın özünə zərər verə bilər.
- Qabı yalnız ocaq növünə uyğun (qaz/elektrik/induksiya/sobada istifadəyə uyğunluq) istifadə edin; uyğun olmayan ocaqda istifadə etməyin.
- İsti qabı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; sapını ocaqdan kənara, keçid yolundan uzağa yönəldin ki, təsadüfən vurulmasın.

3. Saxlanma qaydaları

- Qabı təmizləyib tam qurutduqdan sonra saxlayın.
- Yapışmaz örtüklü qabları üst-üstə qoyarkən aralarına parça/kağız qoymaq örtüyü cızılmadan qoruyur.
- Qabı rütubətdən qoruyun (metal qablarda pas yaranmaması üçün).

4. İstifadə təlimatı

1. Qabı ocağa qoyub orta odda qızdırın (yapışmaz örtüklü qabları boş halda uzun qızdırmayın).
2. Lazım gəldikdə bir az yağ əlavə edin.
3. Qidanı qaba qoyub bişirin; taxta və ya silikon alətlərdən istifadə edin.
4. Bişmə bitdikdə ocağı söndürüb qabı uyğun altlıq üzərinə qoyun (isti qabı birbaşa plastik/lak səthə qoymayın).

Qeyd: Yapışmaz örtüyün ömrünü uzatmaq üçün metal qaşığı-çəngəl və aşındırıcı süngərlərdən çəkinin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qabı istifadədən sonra, tam soyuduqdan sonra yuyun — qaynar qabı soyuq suya salmaq deformasiyaya səbəb ola bilər.
- Yumşaq süngər və mülayim yuyucu vasitə istifadə edin; metal süngər və aşındırıcı tozdan çəkinin (yapışmaz örtüklü qablarda xüsusilə vacibdir).
- Yuyulduqdan sonra tam qurudun; metal qablarda pas qarşısını almaq üçün bu vacibdir.
- Qabyuyan maşında yuyulma uyğunluğunu istehsalçının göstərişinə görə yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Qida yapışır	Yapışmaz örtük aşınıb / kifayət qədər yağlanmayıb / həddən artıq qızdırılıb	Bir az yağ əlavə edin, orta oddan istifadə edin; örtük aşınıbsa dəyişdirin
Örtükdə cızıqlar/soyulma var	Metal alət/qab yuma vasitəsi istifadə olunub	Taxta/silikon alət istifadə edin, sərt süngərdən çəkinin
Sap (tutacaq) laxlayır	Bərkidici vint boşalıb	Vinti sıxın (mövcud olduqda); aşınıbsa satıcıya müraciət edin
Dib əyilib (qeyri-bərabər qızır)	Kəskin temperatur fərqi / boş ocaqda uzun qızdırma	Boş qabı uzun müddət odda saxlamayın, tədricən soyudun
Yeni qabda tüstü/qoxu	İstehsal qalıqları (ilk istifadə)	İlk istifadədə normaldır; otağı havalandırın

Örtük ciddi zədələnilsə (soyulma, dərin cızıqlar), qabı dəyişdirmək tövsiyə olunur — zədəli örtük qida ilə təmasda arzuolunmazdır.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Ocaq növünə uyğunluq (qaz/elektrik/induksiya/soba) qabın altlığında işarələnir.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material, diametr, örtük tipi, ocaq uyğunluğu, qabyuyan maşında yuyulma uyğunluğu və s.) konkret məhsulun etiketində göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.