



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проводная мышь SBM-334-K

Вставить USB-кабель в свободный USB-порт компьютера/ноутбука. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. Для определения устройства операционной системой может потребоваться несколько секунд. Устройство готово к работе.

При обнаружении неисправности – отключить устройство и передать уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации. Не вскрывать, не пытаться отремонтировать самостоятельно.

Использовать только по назначению.

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

Утилизировать согласно установленным юридическим нормам.

