

Сымсыз пернетақталар

Батарейканы полярлықты сақтай отырып батарейкаларға арналған ойыққа салыңыз. USB-ресиверді сіздің компьютердің бос USB-портына қосыңыз. Құрылғы драйверлерді қажет етпейді. Пернетақтаны сымсыз қосу автоматты түрде жүреді. Операциялық жүйенің құрылғыны анықтауы үшін бірнеше секунд қажет болуы мүмкін. Пернетақта жұмысқа дайын.

Ақаулық анықталған жағдайда - құрылғыны өшіріңіз және диагностика және жөндеу жүргізуге уәкілетті ұйымға тапсырысыңыз. ашпаңыз және өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

Құрылғыларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Қосымша ақпарат:

Өндіруші: Smartbuy Technology Inc. Адрес: RM 2605, Zusuigang 4th Xia Road, No. 125, Guangzhou, Guangdong, China. Смартбай Текнолоджи Инк. Мекенжайы: РМ 2605, Зусуиганг

4 Ксиа Роуд, № 125, Гуанжоу, Гуандонг, Қытай.

Импорттаушы: «Индент ДВ» ЖШҚ. Мекенжайы:

690062, Ресей, Приморский өлкесі, Владивосток қал-ы, Днепроvская көш-і, 36.

Тауар ЕАЭО КР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының кедендік регламенті талаптарына сәйкес келеді.

Өндірілген күні мен кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.



4803131