

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (stereo qarnitura — Bluetooth, boyun kəməri/neckband tipli, iki qulaqcıq naqillə bir-birinə bağlı) yalnız təyinatı üzrə — musiqi dinləmək və telefon zəngləri üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterlə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şüşərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı suya batırmayın (su/tər keçirməz kimi işarələnməyibsə).

Eşitmə və istifadə təhlükəsizliyi

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Boyun kəmərinə çox sıx bağlamayın — rahatsızlıq yarada bilər.
- Sürücülük və ya diqqət tələb edən fəaliyyət zamanı ətraf səsləri eşitməyə mane olacaq həcmdə istifadə etməyin.
- Kiçik hissələr (qulaqcıq ucluğu) uşaqlar üçün udulma təhlükəsi yaradır — uşaqlardan uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Boyun kəmərinə kəskin bükmədən saxlayın ki, forması pozulmasın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Cütləşmə düyməsini basıb (adətən uzun basma) cihazı cütləşmə rejiminə keçirin.
3. Telefonun Bluetooth siyahısından cihazı seçib qoşun.
4. Boyun kəmərinə rahat taxıb qulaqcıqları qulağa yerləşdirin.
5. Zəngləri qəbul etmək/musiqini idarə etmək üçün əsas düymələrdən istifadə edin.

Qeyd: Boyun kəmərinin çevik hissəsi tərpənmə zamanı forma qazanır — normal haldır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qulaq ucluqlarını mütləq çıxarib yumşaq sabunlu su ilə yuyun və tam qurudun.
- Boyun kəmərinə yumşaq, quru/az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Şarj kontaktlarını quru, təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb	Cihazı şarj edin

Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil / əvvəlki cihazla qoşulu qalıb	Cütləşmə düyməsini basıb rejimə keçirin, əvvəlki qoşulmanı ayırın
Yalnız bir qulaq eşidir	Balans ayarı səhvdir / kabel/naqıl daxili qırılıb	Telefonun səs balansını yoxlayın; davam edərsə servisə müraciət edin
Boyun kəməri dəridə qıcıqlanma yaradır	Uzun müddət istifadə / tərləmə	Kəməri təmizləyin, fasilə verin
Şarj olmur	Kontaktlar çirklidir / kabel zədəlidir	Kontaktları təmizləyin, başqa kabel sınayın

Problem davam edərsə, cihazı sıfırlayın (factory reset) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Su/tər keçirmə dərəcəsi (IPX) konkret modelə görədir.
- Şarj qidalanması kabelin/adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (batareya işləmə müddəti, Bluetooth versiyası, su/tər keçirmə dərəcəsi — IPX və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.