1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (su pompası — butulka üçün, elektrik/akkumulyatorlu) yalnız təyinatı üzrə — böyük su butulkalarından suyun nasosla çıxarılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterlə şarj edin.
- Batareya/şarj hissəsini suya batırmayın; yalnız suya təmasda olan boru/pompa hissəsi bu məqsəd üçün nəzərdə tutulub.
- Yaş əllə şarj kontaktlarına toxunmayın; zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı yalnız içməli su üçün istifadə edin; digər mayelər (yağ, kimyəvi məhlul) üçün istifadə etməyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadədən sonra təmizləyib qurudun.
- Quru, sərin yerdə saxlayın; uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Pompanı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin (batareyalı modellərdə).
2. Pompanın adapterini/borusunu su butulkasının ağzına kip yerləşdirin.
3. Düyməni basaraq pompanı işə salın; suyu fincan/qaba doldurun.
4. İstifadə bitdikdə pompanı söndürün.

Qeyd: İlk istifadədə boruda hava ola bilər — bir neçə saniyə işlətdikdən sonra su axını normal sürətə çatır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Su ilə təmasda olan hissələri (boru, adapter) mütəmadi yuyub qurudun.
- Batareya/şarj hissəsini yalnız yumşaq, quru parça ilə silin.
- Uzun müddət istifadədən sonra daxili boruları təmiz su ilə yaxalayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Pompa işə düşmür	Batareya boşalıb / şarj olunmayıb	Pompanı şarj edin/batareyanı dəyişin
Su çəkilmir	Boru butulkanın dibinə çatmır / hava kilidlənib	Boru uzunluğunu yoxlayın, pompanı bir neçə dəfə işlədin

Su sızır	Butulka ağzına kip oturmayıb	Adapter/kipləşdiricini düzgün yerləşdirin
Pompa zəif işləyir	Batareya zəifləyib	Batareyanı şarj edin/dəyişin
Şarj olmur	Kabel/port problemi	Başqa kabel/port sınayın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (batareya hissəsi üçün).
- Qidalanma: daxili akkumulyator, şarj kabelinin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (batareya işləmə müddəti, uyğun butulka ölçüləri, su axını sürəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.