

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar tozsoran üçün aksesuar və sərf materiallarıdır: toz kisələri (пылесборники), filtrlər, döşəmə/xalça başlıqları (насадки) və turbo fırçalar. Onlar müstəqil qida mənbəyi olmayan passiv hissələrdir və yalnız uyğun tozsoranla istifadə olunur. İstifadədən əvvəl aksesuarın tozsoranınıza uyğun olduğunu (model, boru diametri — adətən 30–37 mm, kisə/filtr tipi və ölçüsü) yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Uyğunluq və quraşdırma

- Aksesuarı yalnız uyğun modelli və diametrli tozsoranla istifadə edin; uyğun olmayan hissələri zorla taxmayın.
- Aksesuarı quraşdırmaq və ya dəyişmək üçün tozsoranı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Zədəli, cırılmış kisə/filtr və ya sınımış başlıq/fırça ilə istifadə etməyin.
- Tozsoranı filtr olmadan işə salmayın — toz motora keçərək onu zədələyə bilər.

İstifadə zamanı

- Turbo fırça və başlıqların fırlanan/hərəkətli hissələrinə saç, geyim, barmaq və ev heyvanlarını yaxınlaşdırmayın.
- Filtrləri quru saxlayın; yalnız «yuyula bilən» kimi işarələnmiş filtrləri yuyun və tam qurutmadan tozsorana taxmayın.
- Yanan, isti və ya iti (şüşə qırığı) materialları və çox narın tozu (gips, sement) bu aksesuarlarla sovurmayın (tozsoranın əsas təlimatına əməl edin).
- Kiçik hissələri uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq saxlayın (udulma təhlükəsi var).

3. Saxlanma qaydaları

- Aksesuarları quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın; filtrləri tam qurudulmuş halda saxlayın.
- Toz kisələrini və filtrləri əzilmədən, deformasiyaya uğramadan qoruyun.
- Başlıq və turbo fırçanı təmizlənmiş halda saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə qoyun.

4. İstifadə təlimatı

1. Toz kisəsi: tozsoranın kisə kamerasını açın, dolu kisəni ehtiyatla çıxarın və yeni kisəni göstərilən qaydada düzgün yerləşdirin, kameranı bağlayın.
2. Filtr: köhnə/çirkli filtri çıxarın, təmizlənmiş və ya yeni filtri yerinə düzgün taxın (filtrin tipinə və yerinə diqqət edin).
3. Başlıq (насадка): borunun ucuna kip taxın; döşəmə və ya xalça üçün açarı (varsa) müvafiq vəziyyətə gətirin.
4. Turbo fırça: boruya taxın; fırça hava axını və ya öz mühərriki ilə (modeldən asılı) fırlanır və xalça/yumşaq mebelədən tük və tozun yığılmasına kömək edir.
5. İş bitdikdə tozsoranı söndürün; aksesuarı çıxarıb təmizləyin.

Qeyd: Yaxşı nəticə üçün başlıq/fırça növünü səthə uyğun seçin (bərk döşəmə, xalça, yumşaq mebel) və filtr/kisəni vaxtında dəyişin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl tozsoranı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Yuyula bilən filtrləri ilıq su ilə yuyun və tam qurudun; yuyula bilməyən filtrləri silkələyib və ya yumşaq fırça ilə təmizləyin; resursunu doldurduqda dəyişin.
- Toz kisəsini dolduqda dəyişin (təkrar istifadə olunan kisələri təlimata uyğun boşaldıb təmizləyin).
- Başlıq və turbo fırçaya dolanan saç və tükü ehtiyatla (lazım olduqda fırçanı çıxarıb) təmizləyin; başlıqları quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Sovurma gücü zəifdir	Toz kisəsi/konteyner doludur / filtr çirklidir / başlıq tıxanıb	Kisəni dəyişin, filtri təmizləyin və ya dəyişin, başlıq tıxanmadan azad edin
Turbo fırça fırlanmır	Fırçaya saç/tük dolanıb / hava axını zəifdir	Fırçanı təmizləyin, sovrma gücünü artırın, tıxanmanı yoxlayın
Başlıq və ya fırça boruya oturmur	Boru diametri uyğun deyil (adətən 30–37 mm)	Uyğun diametrli aksesuar və ya adapter istifadə edin
Tozu geri verir və ya pis qoxu	Filtr yoxdur / çirklidir / kisə doludur	Filtri taxın və ya təmizləyin/dəyişin, kisəni dəyişin
Filtr tez tıxanır	Çox narın toz sovrulur / filtr köhnəlib	Filtri mütəmadi təmizləyin və ya dəyişin

Problem davam edərsə, aksesuarın tozsoranınıza uyğunluğunu yoxlayın və ya satıcı/servis mərkəzinə müraciət edin. Zədəli aksesuardan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (filtrlər quru olmalıdır).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur; aksesuarlar tozsoranla işləyir.

Uyğunluq və ölçü göstəriciləri (boru diametri, başlıq eni, kisə/filtr tipi və ölçüsü, dəstəklənən modellər) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.