

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (TWS — tam simsiz qulaqcıqlar) yalnız təyinatı üzrə — musiqi dinləmək və zəng danışıqları üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adaptrlə şarj edin.
- Litium batareyaları (qulaqcıqlar və futlyar) yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın; şişmə əlaməti olarsa istifadəni dayandırın.
- Futlyarı su keçirməz olmayan modellərdə suya batırmayın; şarj kontaktlarını quru saxlayın.

Eşitmə və istifadə təhlükəsizliyi

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın; xüsusən uşaqlarda səs səviyyəsinə diqqət edin.
- Qulaqcıqları taxarkən ətraf mühiti tam eşitməməyin təhlükəli ola biləcəyi şəraitdə (yol keçmə, sürücülük, velosiped sürmə) istifadə etməkdən çəkinin və ya səsi aşağı saxlayın.
- Qulaqcıqları çox möhkəm və uzun müddət qulaqda saxlamaqdan (təzyiq və rahatsızlıq yarada bilər) çəkinin; qulaq ağrısı və ya qıcıqlanma olarsa istifadəni dayandırın.
- Kiçik hissələr (qulaqcıq ucluqları) uşaqlar üçün udulma təhlükəsi yaradır — uşaqlardan uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Qulaqcıqları istifadə etmədiyiniz zaman futlyarda saxlayın — bu, həm qoruyur, həm də şarj edir.
- Futlyarı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda futlyarı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Kiçik ucluqları (silikon) və qulaqcıqları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Futlyarı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Qulaqcıqları futlyardan çıxarın; onlar adətən avtomatik yandırılır və əvvəlki qoşulmuş cihaza qoşulur.
3. Yeni cihazla cütləşdirmək üçün qulaqcıqları futlyarda saxlayıb qapağı açın, cütləşmə düyməsini (varsa) basıb telefonun Bluetooth siyahısından seçin.
4. Qulaqcıqlara uyğun ölçüdə silikon ucluq seçib rahat və möhkəm oturmasını təmin edin.
5. Toxunma/düymə idarəetməsi ilə səsi, mahnını və zəngləri idarə edin (istehsalçının jest sxemində uyğun).
6. İstifadədən sonra qulaqcıqları futlyara qoyun ki, şarj olsun və qorunsun.

Qeyd: Uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, qulaqcıqları futlyarda saxlamaq həm rahatlıq, həm də daimi şarj üçün faydalıdır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Silikon ucluqları mütəmadi çıxarıb yumşaq sabunlu su ilə yuyun və tam qurudun, sonra taxın.
- Qulaqcıqların torlarını (mesh) yumşaq, quru fırça ilə təmizləyin; qulaq yağı və toz yığıla bilər.
- Futlyarın şarj kontaktlarını quru, yumşaq parça ilə silin.
- Qulaqcıqları və futlyarı suya batırmayın (su keçirməz model olsa belə, tam suya salmadan əvvəl göstərilən dərəcəyə əməl edin).

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qulaqcıqlar işə düşmür	Batareya boşalıb / futlyarda düzgün oturmayıb	Futlyarı şarj edin, qulaqcıqları kontaktlara düzgün oturdun
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil / əvvəlki qoşulma müdaxilə edir	Futlyarı açıb düyməni basaraq cütləşmə rejiminə keçirin, əvvəlki cihazdan ayırın
Yalnız bir qulaqcıq işləyir	Digər qulaqcıq söndürülüb / batareyası bitib / cütləşmə pozulub	Hər iki qulaqcığı futlyara qoyub yenidən çıxarın; təlimata uyğun sıfırlayın (reset)
Səs kəsilir və ya gecikir	Bluetooth mənzili aşılıb / maneə var	Mənbəyə yaxınlaşın, maneələri azaldın
Futlyar şarj olmur	Kabel/port zədəlidir / kontaktlar çirklidir	Başqa kabel sınayın, şarj kontaktlarını təmizləyin

Problem davam edərsə, qulaqcıqları istehsalçının göstərişinə uyğun sıfırlayın (factory reset) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Su/tər keçirmə dərəcəsi (IPX) konkret modelə görədir.
- Şarj qidalanması kabelin/adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (batareya işləmə müddəti, futlyarla ümumi işləmə müddəti, Bluetooth versiyası, su/tər keçirmə dərəcəsi — IPX, aktiv küy azaltma (ANC) və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.