

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Məhsul (ütü taxtası) yalnız təyinatı üzrə — paltarın ütülənməsi üçün dayaq səth kimi istifadə olunur. Taxta ütü və ya buxar stansiyası ilə birlikdə istifadə edilir; ütünün/stansiyanın öz təlimatına da əməl edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və sabitlik

- Taxtanı düz, sabit döşəmədə açın; ayaqların tam açıldığına və kilidləndiyinə əmin olun ki, istifadə zamanı yığılmasın və ya aşmasın.
- Hündürlüyü tənzimləyərkən kilid mexanizminin yerinə kip oturduğunu yoxlayın; taxtanın üzərinə söykənməyin və ağırlıq salmayın.
- Qatlama və hündürlük tənzimi zamanı barmaqlarınızı mexanizm və hərəkətli hissələrdən uzaq tutun — sıxılma təhlükəsi var.
- Taxtanı keçid yerlərində qoymayın; ütü kabelinin büdreməyə səbəb olmamasına diqqət edin.

İstilik və istismar

- Yalnız istiyə davamlı, taxtaya uyğun örtükdən istifadə edin; örtüyü möhkəm bərkidin ki, sürüşməsin.
- Qaynar ütünü taxtanın üzərində nəzarətsiz qoymayın; ütünü yalnız onun üçün nəzərdə tutulmuş dayaq/altlığa qoyun.
- Buxar stansiyalı modellərdə stansiya rəfinin (varsa) yük həddini aşmayın və stansiyanı möhkəm yerləşdirin.
- İşləyən ütü ilə taxtanı uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadədən sonra ütünün soyumasını gözləyin, taxtanı qatlayın və kilidləyin.
- Taxtanı quru yerdə, sabit və yıxılmayacaq vəziyyətdə (mümkünsə divara söykənmiş və ya asılmış halda) saxlayın.
- Örtüyü quru saxlayın ki, nəm və kif yaranmasın.
- Taxtanı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (qatlanarkən sıxılma təhlükəsi var).

4. İstifadə təlimatı

1. Taxtanı düz səthdə açın, ayaqları tam açıb kilidləyin.
2. İşə rahat hündürlüyü seçin və hündürlük kilidini bağlayın.
3. Örtüyün düz və bərk dartılmış olduğuna əmin olun; buxarlı ütüdə buxar keçirən örtükdən istifadə edin.
4. Ütünü/buxar stansiyasını uyğun yerə qoyun və öz təlimatına uyğun hazırlayın.
5. Paltarı taxtanın üzərində ütüləyin; fasilələrdə ütünü dayağa qoyun.
6. İş bitdikdə ütünü söndürün, soyumasını gözləyin, taxtanı qatlayıb saxlayın.

Qeyd: Buxar keçirən tor səth örtüyün altında nəmliyin yığılmasının qarşısını alır və ütüləməni asanlaşdırır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Örtüyü tozdan və ləkədən təmizləyin; çıxarıla bilən örtükləri təlimata uyğun yuyun və tam qurudun.
- Metal karkası və ayaqları yumşaq, az nəm parça ilə silin; pas yaranmaması üçün qurudun.
- Kilid və hündürlük mexanizmini mütəmadi yoxlayın; lazım olduqda hərəkətli hissələri yüngülcə yağlayın.
- Aşınmış və ya yanmış örtüyü vaxtında dəyişin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Taxta açılmır və ya qatlanmır	Kilid/mexanizm ilişib və ya kilidlidir	Kilid qolunu/mexanizmi yoxlayın, ehmalca açın; zorla işlətməyin
Sabit dayanmır, yırğalanır	Ayaqlar tam açılmayıb / səth qeyri-düzdür	Ayaqları tam açıb kilidləyin, taxtanı düz, sabit səthə qoyun
Hündürlük tənzimi tutmur	Hündürlük kilidi düzgün oturmayıb	Hündürlüyü seçib kilidin yerinə kip oturduğuna əmin olun
Örtük sürüşür və ya aşınıb	Örtük boş bağlanıb / köhnəlib	Örtüyü bərkidin (ip/rezin ilə); aşınıbsa uyğun örtüklə dəyişin
Buxar yaxşı keçmir (buxarlı ütdə)	Tor/örtük buxar üçün uyğun deyil və ya tıxanıb	Buxar keçirən (perforasiyalı) səth və uyğun örtük istifadə edin

Kilid və ya karkas zədələnərsə, taxtadan istifadəni dayandırın — aşma və sıxılma təhlükəsi var. Lazım olduqda satıcı/servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur (rozetkalı/uzadıcılı modellərdə elektrik hissəsi markalanmaya uyğundur).

Xüsusiyyət göstəriciləri (iş səthinin ölçüsü, hündürlük tənzimi diapazonu, buxar keçirən səth, stansiya rəfi, maksimal yük və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.