

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — parçaların ütülənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Şəbəkədəki gərginliyin cihazın üzərində göstərilən gərginliyə uyğun olduğuna əmin olun və cihazı yalnız torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- İşləyən ütünü heç vaxt nəzarətsiz qoymayın; ən qısa fasilədə belə onu dik vəziyyətə qoyun.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədələnmiş cihazdan istifadə etməyin; zədəli kabeli yalnız səlahiyyətli servis mərkəzi dəyişdirməlidir.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın (kabeldən dartmayın).
- Cihazı, kabeli və fişi suya və ya digər mayelərə batırmayın.
- Su doldurmadan və ya boşaltmadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Ütünün dabanı (işçi səthi) çox qızır — qaynar səthə və çıxan buxara toxunmayın, yanıq təhlükəsi var.
- Buxarı insanlara, heyvanlara və əynindəki paltara doğru yönəltməyin; paltarı bədəniniz üzərində ütüləməyin.
- Cihazı yalnız sabit, düz və istiyə davamlı səthə qoyun; fasilələrdə dik vəziyyətə qoyun.
- Kabelin qaynar dabana toxunmasına və masanın kənarından sallanmasına yol verməyin.
- Qızmış və ya qoşulu ütünü uşaqlardan uzaq tutun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Tövsiyə olunan su növündən istifadə edin (bəzi modellərdə distillə edilmiş su tələb oluna bilər); rezervuarı «MAX» işarəsindən yuxarı doldurmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazın tam soyumasını gözləyin, şəbəkədən ayırın və rezervuardakı suyu boşaldın.
- Cihazı dik və ya təlimatda göstərilən vəziyyətdə, quru yerdə saxlayın; dabanın səthini cızılmadan qoruyun.
- Kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihaz şəbəkədən ayrı olarkən rezervuara «MAX» həddinə qədər tövsiyə olunan su tökün.
2. Cihazı dik vəziyyətə qoyub şəbəkəyə qoşun.
3. Parça növünə uyğun temperaturu termorequlyatorla seçin (yarlıqdakı qulluq nişanlarına əsaslanın).

4. İndikatorun göstərişinə uyğun (modeldən asılı) ütünün qızmasını gözləyin.
5. Buxarlı ütüləmə üçün buxar funksiyasını aktiv edin; quru ütüləmə üçün buxarı söndürün.
6. Ütüləyin; fasilələrdə ütünü dik vəziyyətə qoyun.
7. İş bitdikdə temperaturu minimuma endirin, cihazı şəbəkədən ayırın, suyu boşaldın və tam soyumasını gözləyin.

Qeyd: Aşağı temperatur tələb edən parçalardan başlayıb tədricən yüksək temperatura keçmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Dabanı yumşaq, nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin — örtük zədələnə bilər.
- Ərp (əhəng çöküntüsünün) qarşısını almaq üçün, mövcud olduqda, özünütəmizləmə (self-clean) funksiyasından mütəmadi istifadə edin.
- Su sərtdirsə, tövsiyəyə uyğun olaraq distillə edilmiş və ya filtrlənmiş sudan istifadə edin.
- İstifadədən sonra rezervuardakı suyu boşaldın ki, içəridə ərp və pis qoxu yaranmasın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdır	Qida yoxdur / temperatur aşağı seçilib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, termorequlyatoru artırın
Buxar gəlmir və ya az gəlir	Rezervuarda su yoxdur / temperatur buxar üçün aşağıdır / ərp toplanıb	Su əlavə edin, temperaturu artırın, özünütəmizləmə (self-clean) aparın
Dabandan su damcılayır	Temperatur çox aşağıdır / buxar tez-tez işlədilir	Temperaturu artırın, buxar düyməsini fasilələrlə istifadə edin
Paltarda ləkə qalır	Daban çirklidir / ərp çıxır	Dabanı təmizləyin, özünütəmizləmə aparın, tövsiyə olunan su istifadə edin
Daban paltara yapışır	Seçilmiş temperatur parça üçün çox yüksəkdir	Parça növünə uyğun temperaturu azaldın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, buxar həcmi, rezervuarın tutumu, dabanın örtük tipi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.