


HIPER

Руководство по эксплуатации



**НАСТОЛЬНЫЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ**

HI-HAD12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HI-HAD12
- Торговая марка: HIPER
- Емкость резервуара для воды: 300мл
- Материал: ABS-пластик, полипропилен
- Расход воды: 50мл/ч
- Режимы работы
 1. Беспрыивный 4 часа
 2. Интервальный от 2 до 8 часов
- Номинальная мощность: 2В
- Номинальное напряжение: 5 В = 1 А
- Класс электробезопасности: III
- Вес нетто: 315гр
- Габариты: 96*96*165мм

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После наполнения бака подождите около 2-х минут прежде, чем включать увлажнитель во избежание сухости хлопкового элемента внутри.
- Аккуратно чистите внутренние элементы увлажнителя во избежание

короткого замыкания устройства.
Не полоскайте его под прямой струей воды. Лучше использовать мягкую тряпку для протирания.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Кабель USB
- Сопроводительная документация

РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ:

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОМ И ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ

1-ое нажатие - непрерывный режим подачи пара. без таймера

2-ое нажатие - таймер на 2 часа

3-ее нажатие - таймер на 8 часов

4-ое нажатие - отключение пара

РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Нажатие кнопки  = переключение режима свечения либо его полное отключение

УПРАВЛЕНИЕ НОЧНИКОМ

Одно долгое нажатие (3 секунды)
Включение белой однотонной подсветки

Два долгих нажатия (по 3 секунды)
Отключение подсветки

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от

5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед.
3905 Ту Эчкендж сквэр, 8 Коннаут плайс, Гонконг.
Manufacturer: HIPER Technology Limited.

3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЭКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Эт. 3, 1-е зд. шоссе Хуан У П, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer's branch: SHENZHEN HIPER TECHNOLOGY LIMITED.

3rd floor, Building 1, Huang Wu road 11, Ying Tao Zhi Industrial Park, Longgang district, Shenzhen, Guangdong province, China.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3,
офис 5.

Адрес электронной почты:
dns-logistic.llc@maildlogistix.com

Заявитель: ООО «Хайпер»
115093, Россия, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный
Округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, корп.57, стр.1
**

Товар соответствует требованиям ТР ТС** (ЕАЭС).

Информация о дате изготовления указана на упаковке



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Актуальный список сервисных центров по адресу: www.dns-shop.ru/technical-support/
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы).
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в полной комплектации и в чистом виде.

3. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Цвет: _____

Дата производства: указана на коробке

PN: _____

Дата и место приобретения: _____

**ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.**

Штамп магазина/продавца:



Подпись продавца

Подпись покупателя
Подтверждаю получение исправного устройства,
с условиями гарантии ознакомлен

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. Продающая организация заполняет гарантийный талон, включенный в данное руководство, с обязательным указанием даты продажи, наименованием товара и штампом организации. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) и при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем.

P/N: HP2410000DNS

©2024 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в Китае.