

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat video/audio ötürmə kabellərinə və adapter/adapterlərinə aiddir (o cümlədən HDMI kabeli). Kabellərdən yalnız təyinatı üzrə — görüntü/səs mənbəyini (kompüter, media pleyer, konsol) televizor/monitora qoşmaq üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və fiziki təhlükəsizlik

- Kabeli qoşmadan əvvəl, mümkünsə, cihazları söndürün (bəzi köhnə interfeyslərdə isti qoşma tövsiyə olunmur).
- Konnektoru düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın — əyilmiş pinli konnektor (məsələn, DVI, VGA) portu zədələyə bilər.
- Kabeli kəskin əyməyin, ağır əşya altında sıxmayın; uzun müddət kəskin bükülmüş vəziyyətdə saxlamayın — daxili naqillər zədələyə bilər.
- Kabeli su və rütubətdən qoruyun.

3. Saxlanma qaydaları

- Kabeli/adapteri quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli geniş halqa şəklində, kəskin bükmədən yığın.
- Konnektorları əzilmədən qoruyun; qoruyucu qapaqlardan (mövcud olduqda) istifadə edin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kabelin/adapterin hər iki cihazın portlarına (məsələn, HDMI çıxışı — HDMI girişi) uyğun olduğunu yoxlayın.
2. Konnektoru mənbə cihaza (kompüter, konsol, media pleyer) qoşun.
3. Digər ucunu qəbuledici cihaza (televizor, monitor) qoşun.
4. Qəbuledici cihazda düzgün giriş mənbəyini (input/source) seçin.
5. Görüntü və səsə düzgün ötürüldüyünü yoxlayın.

Qeyd: Uzun məsafələr (10 metrədən çox) üçün adi kabel əvəzinə aktiv (gücləndiricili) kabel və ya uzadıcı istifadə etmək signal keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

5. Qulluq və yoxlama

- Konnektorları tozdan və oksidləşmədən qoruyun.
- Kabeli mütəmadi zədə (kəsik, əzik) baxımından yoxlayın.
- Kabeli suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Görüntü yoxdur	Kabel boş qoşulub / TV-də yanlış giriş seçilib	Kabeli hər iki uçda kip taxın, düzgün giriş mənbəyini (input) seçin
Görüntü	Kabel zədəlidir / uzunluq	Kabeli dəyişdirin, daha qısa

kəsilir/parazitlənir	həddindən artıqdır	və ya aktiv (gücləndiricili) kabel istifadə edin
Səs yoxdur (HDMI)	TV/monitor səs çıxışını dəstəkləmir və ya söndürülüb	Cihazın səs ayarlarını yoxlayın
4K/yüksək tezlik işləmir	Kabel uyğun versiyanı dəstəkləmir	Uyğun versiyalı (məs. HDMI 2.0/2.1) kabel istifadə edin
Adapter işləmir	Adapterin dəstəklədiyi format mənbə ilə uyğun deyil	Adapterin texniki uyğunluğunu (məs. yalnız görüntü ötürən keçidlər) yoxlayın

Problem davam edərsə, kabeli/adaptəri başqa portda və ya cihazda yoxlayın; həll olunmazsa dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+50^{\circ}\text{C}$ (materiala görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur (aktiv/gücləndiricili kabellər istisna, adapter tələb edə bilər).

Texniki göstəricilər (interfeys tipi — HDMI/VGA/DVI/DisplayPort, versiya, dəstəklənən ayırdetmə/tezlik, uzunluq və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.