1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat VR (virtual reallıq) sistemləri üçün əlavə aksesuarlara aiddir: kabel idarəetmə klipsləri/bərkitmələri, uzatma kabelləri və şarj cihazları. Yalnız təyinatı üzrə — VR başlığının rahat və təhlükəsiz istifadəsini təmin etmək üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Kabel idarəetmə klipslərini divar/tavana bərkidərkən divar materialına uyğun bərkitmə elementlərindən istifadə edin.
- Kabeli VR istifadəçisinin ayağına ilişməyəcək şəkildə düzəldin — hərəkət zamanı büdrəmə təhlükəsi yaradır.
- Yalnız cihazınıza uyğun, sertifikatlı şarj cihazı/kabeldən istifadə edin — uyğun olmayan güc VR başlığına zərər verə bilər.
- Şarj cihazını, kabeli suya batırmayın; zədəli kabeldən istifadə etməyin.
- Kabeli kəskin əymədən, uzun müddət bükülü saxlamadan istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kabelləri geniş halqa şəklində yığın.
- Bərkitmə klipslərini quru yerdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kabel idarəetmə klipsini VR oyun sahəsi ətrafında divar/tavana bərkidin.
2. VR kabelini klipslərdən keçirərək büdrəmə təhlükəsi olmayan şəkildə düzəldin.
3. Şarj cihazını başlığa qoşub tam şarj edin (istifadə zamanı şarj tələb edən modellərdə kabel uzunluğuna diqqət edin).
4. İstifadədən sonra kabelləri səliqəyə salıb yığın.

Qeyd: Tavana bərkidilmiş kabel idarəetmə sistemi VR istifadəsini daha təhlükəsiz və rahat edir, xüsusən geniş hərəkət tələb edən oyunlarda.

5. Qulluq və yoxlama

- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.
- Bərkitmə klipslərini yoxlayıb lazım gəldikdə sıxın.
- Aksesuarları yumşaq, quru parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Başlıq şarj olmur	Kabel/ЗУ zədəlidir / port çirklidir	Başqa kabel sınayın, portu təmizləyin
Kabel istifadə zamanı ilişir/dartılır	Kabel idarəetmə klipsi (mount) düzgün quraşdırılmayıb	Klipsi tavana/divara uyğun bərkidin

Üz yastığı/başlıq bərkitməsi laxlayır	Bərkitmə mexanizmi aşınıb	Bərkitməni yoxlayıb lazım gəldikdə dəyişdirin
Kontrollerin bərkitmə klipsi (mount) qopur	Yapışqan aşınıb / yük həddi aşılıb	Uyğun bərkitmə üsulu ilə yenidən quraşdırın
Kabel zədələnib (üzərinə basılıb)	Divar/tavan klipsi kifayət qədər bərkitmə vermir	Daha çox bərkitmə nöqtəsi olan klips istifadə edin

Problem davam edərsə, başqa kabel/bərkitmə ilə yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: şarj cihazı vasitəsilə (markalanmaya uyğun); klips/bərkitmələrdə qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən VR modeli, kabel uzunluğu, şarj gücü, bərkitmə tipi və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.