

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (oyun konsolu və/və ya virtual realıq — VR sistemi) yalnız təyinatı üzrə — video oyunların və VR məzmununun oynanılması üçün istifadə edin. Yaş reytinglərinə (PEGI/ESRB) əməl edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə, nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabelləri və ya adapteri suya batırmayın; yaşı əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.

VR istifadəsi ilə bağlı təhlükəsizlik

- VR başlığından istifadədən əvvəl ətrafınızda kifayət qədər boş sahə olduğuna və maneə (mebel, kiçik əşya, digər insan) olmadığına əmin olun.
- VR istifadəsi bəzi insanlarda hərəkət xəstəliyi (baş gicəllənməsi, ürəkbulanma) yarada bilər — narahatlıq hiss etsəniz dərhal istifadəni dayandırın və fasilə verin.
- Uzun müddət fasiləsiz VR istifadəsindən çəkinin; hər 20-30 dəqiqədən bir fasilə verin.
- VR başlığını uşaqlarda istehsalçının göstərdiyi yaş həddindən aşağı istifadə etməyin (bir çox VR sistemləri kiçik uşaqlar üçün tövsiyə olunmur).
- VR istifadəsi zamanı ətrafdakı insanlara və əşyalara qarşı diqqətli olun — real mühiti görməzsiniz.

İstismar zamanı

- Konsolu/VR sistemini yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın; uzun oyun sessiyalarında fasilə verin.
- Kontrollerin (gamepad) batareyasını/akkumulyatorunu vaxtında şarj edin.
- Uşaqların ekran vaxtını və oyun məzmununu nəzarətdə saxlayın (ana valideyn nəzarəti funksiyalarından istifadə edin).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- VR başlığının linzalarını cızılmadan qoruyun (qoruyucu qapaq/örtükdən istifadə edin).
- Kabelləri kəskin əymədən yığın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Konsolu/VR bazasını qida adapterinə və televizora/kompüterə (HDMI və s.) qoşun.
2. Cihazı yandıraraq ilkin qurulmanı (dil, şəbəkə, hesab) tamamlayın.
3. VR sistemində otaq sərhədlərini (guardian/boundary) təlimata uyğun təyin edin ki, hərəkət zamanı əşyalara çırpılmayasınız.
4. Kontrolleri (gamepad/VR nişangahları) cütləşdirib şarj vəziyyətini yoxlayın.
5. Oyunu/VR tətbiqini başladın; ilk dəfə istifadə edirsinizsə qısa sessiyalarla başlayın.
6. İstifadə bitdikdə cihazı düzgün söndürün (əməliyyat sisteminin göstərdiyi qaydada).

Qeyd: VR sərhədlərini (guardian) hər dəfə otaq düzülüşü dəyişdikdə yenidən təyin etmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Konsolun ventilyasiya dəliklərini mütəmadi tozdan təmizləyin.
- VR başlığının üzə təmasda olan hissəsini (üz yastığı) istehsalçının göstərdiyi qaydada təmizləyin — gigiyena üçün vacibdir, xüsusən paylaşılan istifadədə.
- Linzaları yumşaq, tüksüz parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Konsol/VR işə düşmür	Qida yoxdur / kabel boş qoşulub	Adapteri və rozetkanı yoxlayın, kabelləri yenidən taxın
Ekranda görüntü yoxdur (konsol)	HDMI kabeli boş qoşulub / TV giriş mənbəyi səhvdir	Kabeli yenidən taxın, TV-nin girişini yoxlayın
VR başlığı görüntü vermir	Kabel boş qoşulub / proqram təminatı yenilənməyib	Kabeli yoxlayın, VR proqramını/sürücünü yeniləyin
Kontroller qoşulmur	Batareya boşalıb / cütləşmə pozulub	Batareyanı şarj edin/dəyişin, yenidən cütləşdirin
Konsol qızır / ventilyator səs-küylüdür	Ventilyasiya bloklandı / toz yığılıb	Konsolu açıq yerə qoyun, daxili tozu təmizlədin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (adapter vasitəsilə).

Texniki göstəricilər (yaddaş həcmi, qrafik performans, VR ekran ayırdetməsi/görmə bucağı, kontroller tipi, PEGI/ESRB reytingi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.