cudy

Краткое руководство по установке

Двухдиапазонный роутер Wi-Fi

НУЖНА ПОМОЩЬ?


www.cudy.com/qr_vg_tr
www.cudy.com
support.ru@cudy.com
www.cudy.com/download

810600695

Корпус устройства











1 Подключите к роутеру адаптер питания USB-C и подождите, пока он загрузится.




2 Подключите один конец кабеля к порту **WAN** роутера, а другой — к интернет-розетке (или к модему).



❸ Подключите своё устройство к роутеру способом А или Б.


А. По Wi-Fi

Подключите своё устройство к сети Wi-Fi роутера, используя SSID (имя сети) и пароль, напечатанные на этикетке на нижней панели роутера.




Б. По кабелю

Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к порту **LAN** роутера с помощью кабеля Ethernet.



❹ Откройте браузер и настройте роутер, руководствуясь представленными ниже изображениями.



Можно выходить в интернет!

Руководство по безопасной эксплуатации

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, а также вносить изменения в его конструкцию.
- Не используйте для зарядки устройства повреждённый USB-кабель или зарядное устройство.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте устройство в местах, где запрещено использование устройств Wi-Fi.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от устройства.

Во время использования устройства следуйте представленному выше руководству по безопасной эксплуатации. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или повреждений при неправильной эксплуатации устройства. Бережно пользуйтесь этим продуктом и используйте его на свой страх и риск.

Информация о сертификации

Соответствует техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Служба техподдержки

Телефон службы техподдержки:
8 800 550-67-59
Эл. почта службы техподдержки:
support.ru@cudy.com

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (московское время), включая выходные и праздники.

cudy

Загрузите в App Store

ДОСТУПНО В Google Play

Легкое управление с Cudy

Сделано в Китае