

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (Wi-Fi adapteri — USB və ya daxili PCIe kart) yalnız təyinatı üzrə — kompüterin simsiz şəbəkəyə qoşulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Daxili (PCIe) adapteri quraşdırmadan əvvəl kompüterini söndürün, qida kabelini ayırın və statik elektrikdən qorunmaq üçün torpaqlanmış səthə toxunun.
- USB adapteri düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Cihazı, kabeli suya batırmayın; zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- USB adapteri uzun müddət yüklü işlədikdə qıza bilər — havalandırılan portda istifadə edin.
- Xarici antenali modellərdə anteni zorla bükəməyin/əyməyin.
- Yalnız istehsalçının rəsmi saytıdan sürücü və program təminatı yükləyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Antenani (mövcud olduqda) sındırmadan saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. USB adapteri kompüterin USB portuna taxın (daxili PCIe adapteri isə söndürülmüş kompüterə quraşdırın).
2. Əməliyyat sistemi avtomatik sürücü quraşdırma bilər; tələb olunarsa istehsalçının rəsmi saytıdan sürücünü yükləyib quraşdırın.
3. Sistemdə Wi-Fi siyahısından şəbəkənizi seçib şifrəni daxil edin.
4. Bağlantının qurulduğunu yoxlayın.

Qeyd: 5 GHz diapazonunu dəstəkləyən adapterlər adətən daha yüksək sürət, lakin bir qədər qısa mənzil təmin edir.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; portu tozdan təmiz saxlayın.
- Sürücünü mütləq yeniləyin.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Adapter tanınmır	Port boş qoşulub / sürücü quraşdırılmayıb	Adapteri kip taxın, istehsalçının saytıdan sürücü quraşdırın

Wi-Fi şəbəkələri görünmür	Simsiz modul söndürülüb / antena zədəlidir	Sistemdə Wi-Fi-i aktiv edin, antenani yoxlayın (xarici antenalı modellərdə)
Bağlantı zəifdir/kəsilir	Routerdən uzaqdır / maneə var	Routerə yaxınlaşın, adapteri fərqli USB portunda sınayın
Sürət aşağıdır	Adapter köhnə standartdır (məs. yalnız 2.4 GHz) / sürücü köhnədir	5 GHz dəstəkləyən adapter istifadə edin, sürücünü yeniləyin
Adapter qızır	Uzun müddət yüklü işləmə	Havalandırılan porta taxın, USB uzadıcı kabel istifadə edə bilərsiniz

Problem davam edərsə, başqa portda/kompüterdə yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: kompüterin USB portu (və ya PCIe slotu) vasitəsilə.

Texniki göstəricilər (Wi-Fi standartı, tezlik diapazonu — 2.4/5 GHz, interfeys — USB/PCIe, antena tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.