

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (yağla dolu radiator) yalnız təyinatı üzrə — otağın qızdırılması üçün istifadə edin. Radiator zavodda möhürlənmiş yağla doldurulub — onu açmağa, yağını dəyişməyə və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə, şaquli vəziyyətdə saxlayın; aşmaya qarşı mühafizə funksiyası (varsa) aktiv olmalıdır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzun uzadıca və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməkdən çəkinin.
- Cihazı vanna otağında və ya suya birbaşa məruz qala biləcək zonada yalnız bu şərait üçün nəzərdə tutulmuş modellə, təhlükəsiz məsafədə istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Radiatorun səthi işləmə zamanı çox qızır — birbaşa toxunmaqdan çəkinin, xüsusən uşaqlar üçün.
- Cihazın üzərinə və ya qarşısına pərdə, geyim, mebel və digər alıxan materiallar qoymayın/asmayın — yanğın təhlükəsi var.
- Radiatorun üzərində paltar qurutmayın.
- Hava giriş/çıxış dəliklərini bağlamayın; qarşısında kifayət qədər boş sahə saxlayın.
- İşləyən cihazı uzun müddət nəzarətsiz qoymayın, xüsusən yatarkən.
- Cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın; uşaq mühafizəsi funksiyasından (mövcud olduqda) istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyib təmizləyin.
- Cihazı şaquli, sabit vəziyyətdə saxlayın; yatırmayın (yağ sızma riski).
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə, şaquli vəziyyətdə yerləşdirin, tələb olunan boş sahəni saxlayın.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. Termostatdan istənilən otaq temperaturunu seçin; cihaz temperaturu saxlamaq üçün avtomatik yanıb-sönəcək.
4. Mövcud olduqda taymer/proqramlaşdırma funksiyasından istifadə edin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün; uzun fasilədə şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Yağla dolu radiatorlar söndürüldükdən sonra da bir müddət istilik verməyə davam edir — bu, normal işdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu (radiator qanadlarını) yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Qanadlar arasına yığılan tozu mütəmadi təmizləyin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / termostat aşağı / mühafizə işə düşüb	Fişi/rozetkanı yoxlayın, termostadı artırın, cihazı soyudub yenidən yandırın
Radiator qızır, lakin otaq isinmir	Otaq üçün gücü yetərsizdir / otaq çox açıqdır (qapı/pəncərə)	Otağın ölçüsünə uyğun güclü model istifadə edin, qapı-pəncərəni bağlayın
Bir hissəsi qızımır, digəri qızır	Yağ səviyyəsi qeyri-bərabərdir (nəqliyyat zamanı)	Radiatoru bir müddət üfüqi vəziyyətdə saxlayın, sonra şaquli qoyub yenidən yandırın
Təkərlər fırlanmır	Təkər bloklandı / çirklidir	Təkərləri təmizləyin
Yağ iyi/yanma qoxusu	İlk istifadə (qoruyucu qatın yanması) / yağ sızması	İlk istifadədə qısamüddətli qoxu normaldır; sızma aşkar olunarsa istifadəni dayandırın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Yağ sızması aşkar olunarsa istifadəni dərhal dayandırın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq (uyğun qorunma dərəcəli modellər istisna); temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qanad sayı, qızdırılan sahə, termostat diapazonu, aşmaya qarşı mühafizə, taymer və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.