

SI-688

Инструкция по эксплуатации

Плойка для завивки волос



Легко, безопасно, быстро

Создание идеальной формы

Спасибо за покупку плойки,внимательно прочитайте руководство перед использованием. Храните плойку в безопасном и сухом месте. Пред передачей плойки другому лицу, проконсультируйте в правилах пользования или передайте инструкцию

Внимание!

Настоящая инструкция содержит инструкции по безопасности и правильному использованию данного продукта. Поэтому перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию и тща тельно сохраните ее, чтобы избежать повреждений и опасности й, вызванных неправильным использованием. Этот продукт явля ется личным товаром и не может использоваться учреждениями для нескольких человек.Все инструкции по безопасности для ва шей безопасности!

⚠ Внимание!

• При первом использовании прибора может быть легкий запах обжига или небольшой дым, который возникает из - за остаточных следов масла на металлических деталях прибора, при высокой температуре исчезает через несколько секунд, что является нормальным явлением, будьте увере ны в использовании.

• Если выбранная температура слишком высока, существует опасность сжига ния волос!

• В зависимости от вашей прически, неправильный выбор температуры или н еправильное использование прямых волос может сделать ваши волосы сух ими или в серьезных случаях обжечь.

• Не используйте этот инструментвблизи наполненной водой ванны, душа, умывальника и остальной посуды.

При повреждении провода или штепселя использование этого устройства з

• априещено;

• Речь идет о инструкциях по охране окружающей среды, инструкциях по рец

• иркуляции, соответствующих инструкциях по обработке.

Параметры и упаковка

Название продукта: Плойка для завивки волос	Номинальная частота: 50 Гц
Входное напряжение: 220В	Способ нагрева: ПТС нагревает
Номинальная мощность: 46 Вт	Температура нагрева: около 170 °C - 210 °C (регулируемая 3 передачи)
Вес нетто: 340 г	Размер упаковки: 119x65x404mm
Вес брутто: 440 г	
Размер изделия: 350 * 58 мм	

Температура устанавливается

Переключение режимов нагрева происходит через кнопку включения и выключения. Левое нажатие, включение и слабый нагрев, второе нажатие средний нагрев, третье нажатие максимальный нагрев.

1 Передача, около 170°C, подходит для первого использования фена для завивки волос, или мягких тонких волос.

2 Передача, около 190 ° C, больше всего подходт для волос: блондин, кудрявые или окрашенные волосы.

3 Передача, около 210°C, больше всего подходт для волос: обычные и слегка завитые волосы.

Описание компонентов



Описание использования завивки

Настройте прибор: Выберите подходящую температуру на щипцах и дайте им прогреться.

Накрутите прядь: Отделите прядь волос от середины длины, закрепите в щипцах и нажмите кнопку вращения.

Зафиксируйте локон: Удерживайте прядь внутри от 5 до 15 секунд для формирования завитка.

Завершите укладку: Повторите со всеми прядями, затем аккуратно разделите готовые локоны пальцами для объема.

Примечание: Этот прибор интеллектуальный и эффективный в энергосбережении. Машина автоматически выключается через час после включения. Если вы хотите снова использовать фен, надо нажать клавишу "источник питания" для перезагрузки.

Очистка, техническое обслуживание и ремонт

- Чтобы высушить плойку от сырости, не кладите устройство в посу домочную машину или микроволновую печь.
- Перед уборкой отключите питание.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте резкие или коррозионные, летучие разбавители для очистки.
- Можно использовать мягкую влажную ткань для очистки и выти рать ее мягкой и сухой тканью.

Изготовитель: YIWU WEISINA
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
Адрес изготовителя: NO.8,
CHANG CHUN STREET NO.3,
YIWU CITY, ZHEJIANG, Китай.
Дата изготовления: 03.2026