

aceline

Руководство
по эксплуатации

Термогигрометр
КТ-905

Назначение устройства

Термогигрометр — это измерительное устройство, совмещающее функции гигрометра и термометра, способное измерять и регистрировать относительную влажность и температуру воздуха.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства, так как это может привести к его повреждению и лишит Вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не роняйте и не трясите устройство.
- Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.

Технические характеристики

- Модель: KT-905.
- Торговая марка: Aceline.
- Диапазон показателей температуры:
 - в помещении: от -10 °C до +50 °C (от +14 °F до +122 °F).
 - на улице: от -50 °C до +70 °C (от -58 °F до +158 °F).
- Диапазон показателей влажности (в помещении): от 20% RH до 90% RH.
- Единицы измерения температуры: °C / °F.
- Источник питания: 1,5 В (AAA) × 1.
- Память максимального/минимального значения температуры и влажности.
- Часы (12-часовой и 24-часовой формат).
- Будильник.
- Ежечасный будильник.
- Китайский лунный календарь.

Комплектация

- Термогигрометр.
- Внешний сенсор.
- Батарейка.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

Введение в эксплуатацию

После вскрытия упаковки выньте батарейку из устройства, удалите специальную заглушку и установите батарейку обратно, закройте крышку отсека. Устройство автоматически начнет работу.

Если Вам необходимо получать сведения о наружной температуре, подсоедините к устройству внешний датчик и выведите другой его конец на улицу. Термогигрометр будет отображать значения комнатной и наружной температуры попеременно, переключаясь между ними раз в 5 секунд.

Функциональные кнопки

- [MODE] — переключение между режимами установки даты, времени и таймера.
- [ADJ] – регулировка текущих параметров.
- [°C / °F] — выбор единицы измерения температуры.
- [MAX/MIN] — при нажатии данной кнопки отображаются сохраненные показатели максимальной/минимальной температуры и влажности. Нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN в течение 2 секунд, чтобы сбросить сохраненное значение, когда оно показано на экране.

Установка даты и времени

- Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки часов.
- Для выбора формата времени (12-часовой или 24-часовой) нажмите на кнопку ADJ, после выбора желаемого формата нажмите кнопку MODE для подтверждения и входа в режим настройки текущего времени.
- Нажмите на кнопку ADJ для установки значения часа (долгое нажатие для более быстрой смены значений), затем нажмите на кнопку MODE для подтверждения и перехода в режим настройки минут.
- Таким же образом установите значение минут, года, месяца и дня.

Настройка будильника

- В режиме установки времени, когда между значениями часов и минут мигает символ «:», нажмите кнопку MODE один раз, чтобы переключиться на режим установки будильника — символ «:» перестанет мигать.
- Нажмите на кнопку ADJ, чтобы включить/выключить функцию будильника (при включенной функции на дисплее будет отображаться «»), а также функцию ежечасного будильника (при включенной функции на дисплее будет отображаться «»).

- Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы установить время срабатывания будильника.

Примечание: если в режиме настройки будильника не будет произведено никаких действий в течение 10 секунд, устройство вернется в режим установки времени. Для того, чтобы вернуться к режиму установки времени вручную, нажмите кнопку MODE один раз.

Китайский лунный календарь

Кнопка для включения/выключения отображения китайского лунного календаря находится под крышкой отсека для батареек.

Дата по лунному календарю и время сменяются на дисплее раз в 5 секунд.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными

бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Cheerman Technology Co., Ltd.
4th Floor, Block C, Huixin industrial Park, Chongqing Road,
Heping Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Чирмэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.
4 этаж, корпус С, промпарк Хуэйсинь, шоссе Чунцин, Хэпин
Комьюнити, ул. Фуюн, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун,
Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация об устройстве, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Дата изготовления товара указана на упаковке.

V.1

aceline