

aceline КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛГЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

- 

Қара қорғаныш таспаны алып тастаңыз
- 

Картриджді орнатыңыз көрсеткілерге сәйкес
- 

Картриджді көрсетілгендей басыңыз
- 

Принтер қақпағы жабылмаса, картриджді қайта орнатыңыз
- 

Картриджді жоғары тартыңыз
- 

Картриджді алға қарай итеріңіз
- 

Принтерден картриджді шығарыңыз


aceline КАРТРИДЖ

Түпнұсқалы емес картридждерді пайдалану жөніндегі нұсқаулық

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кейбір принтер үлгілерінде басып шығару кезінде тонер деңгейінің төмендігі немесе түпнұсқа емес картридж орнатылғаны туралы жалған хабарлама болуы мүмкін. Бұл принтердің жұмысына немесе басып шығару сапасына әсер етпейді.

Хабарландыруды өшіру үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

Төмендегі суреттегідей ескерту берілгенде, «OK» түймесін басыңыз.



Black Cartridge very low

Басып шығаруды жалғастыра аласыз. Картриджді басып шығару сапасы нашарлаған жағдайда ғана ауыстыру керек.

Өндіруші: Чжухай Найкстар Информэйшн Текнолоджи Ко., Лтд.
№3883, Чжухай даңғ., Синьжоу ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.
Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, Казахстан.
Импортер және / Қазақстан шаһындар қыбылдайтын заңды түрде:
«DNS QAZAQSTAN (DNC KAZAQSTAN)» ЖШС, Нур-Султан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, Қазақстан.
Қытайда жасалған.



V.4