

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Aceline T-1 тестері

aceline

Құрылғы мақсаты

Тестер бұралған жұптың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және G өзектерін тексереді, сонымен қатар қате қосылымды, қысқа тұйықталуды, желінің ашылуын анықтауға және RJ11, RJ12, RJ45 сынақтарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Сақтық шаралары

- Тестер электротехниканы сынауға арналмаған.
- Құрылғы ауыстырылатын 9 В батареяны пайдаланады.
- Көрсеткіш күңгірттенсе, батареяны ауыстырыңыз.
- Кәбілді қоспас бұрын сынақты бастамаңыз.
- Жақсы сапалы кәбілді қысу құралдарын пайдаланыңыз.
- Жоғарыда аталған талаптарды орындамау жабдықтың бұзылуына әкелуі мүмкін!

Пайдалану

Бұралған жұпты сынау

1. Құрылғыны қосыңыз (S — автоматты режим, M — қолмен).
2. Кәбілді сынақ құралына және қашықтағы құрылғыға қосыңыз.
3. Жарық индикаторы 1-ден G-ге дейін дәйекті түрде жылжи бастайды.
 - Сынақ құралының негізгі блогында: 1-2-3-4-5-6-7-8-G.
 - Қашықтағы құрылғыда: 1-2-3-4-5-6-7-8-G — RJ-45.
 - 1-2-3-4-5-6 — RJ12.
 - 1-2-3-4 — RJ11.

Қате қосылым көрсеткіші

- Егер бір кәбілде ашық тізбек болса, онда сынақ құралының негізгі және қашықтағы блоктарындағы осы кәбілдің нөмірі бар екі индикатор шамы жанбайды.
- Екі кәбілден аз қосылса, индикатор шамдары жанбайды. Кәбілдер қосылмаса, сәйкес индикатор шамдары жанбайды.
- Кәбілдердің ұштарында ақау болса, мысалы № 2 және 4 кәбілдер үшін, көрсеткіш келесідей болады:
 - тестердің негізгі блогында: 1-2-3-4-5-6-7-8 — G;
 - қашықтан басқару құрылғысында: 1-4-3-2-5-6-7-8 — G.
- Екі кәбілде қысқа тұйықталу болса, қашықтан басқару құралындағы индикатор шамдарының ешқайсысы жанбайды. Егер үш кәбілде қысқа тұйықталу болса, екі сынақ блоктарындағы индикатор шамдарының ешқайсысы жанбайды.
- Патч панелін немесе розетка шығысын тексеру үшін сынақ құралына екі сәйкес кәбіл қосылуы керек: RJ11 немесе RJ45.
- Коаксиалды кәбілді сынау кезінде RJ11 индикаторы кәбіл жұмыс істеп тұрған кезде жанады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Хаошоу Түлз Ко., Лтд.

№ 8, батыс секция, Вест көш., өнеркәсіптік дамудың батыс аймағы, Гухайвэй, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бұл сынақ құралы жинақтың бөлігі болып табылады: Aceline TK NW.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.