

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Aceline TSM-2000

тостерi

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Тостер – нанның жалпақ кесектерін тез қызартуға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, Сіздің үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе басқа ылғалды жерлерде пайдаланбаңыз. Судың жақын болуы құрылғы өшірул болса да қауіп тудырады.
3. Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуат бауының айырынrozет-кадан ажыратыңыз.
4. Құрылғыны балаларға және дene қозғалысы, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар қадағаламаса, пайдалануға болмайды. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
5. Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
6. Тоққа қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
7. Басқа өндірушілердің аксессуарлары мен бөлшектерін пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кепілдікміндептемелерінің күшін жояды.
8. Электр желісінің бауын құрылғыны айналдырып орамаңыз.
9. Құрылғыны орнынан алу алдында сұығанша күтіңіз.
10. Құрылғыны пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі ол қатты қызыптуруы мүмкін.
11. Құрылғыны әрдайым ыстыққа тәзімді, орнықты, тегіс жерге қойыңыз.
12. Электр бауының құрылғының ыстық бөліктеріне тилюіне жол берменіз.
13. Қосылған құрылғыны тез тұтанғыш нысандар мен материалдарданқашықта үстаңыз
14. Сұымаған құрылғыны жабуға тыйым салынады (мысалы, сұлгімен немесекіммен).
15. Егер ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

16. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адамдар жүргізген жөндеу пайдалануши үшін ерекше қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
17. Электр тоғымен зақымдалуды болдырмау үшін тесіктерге металл заттарды салмаңыз.
18. Үстық элементтер мен тағамға қол тигізбеңіз. Үстыққа төзімді қолғапты қолданыңыз.
19. Құрылғыны тек үй-жайда ғана қолданыңыз. Бұл құрылғы өнеркәсіптік қолдануға жарамсыз.
20. Тостерді қосу алдында тостер тетігі «Жоғары» күйінде болуы тиіс.
21. Тостерге металл заттарды, тосттарға арналған тесіктерден үлкен нан кесектерін немесе наннан басқа тағамдарды салмаңыз. Бұл құрылғының зақымдануына және/немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.
22. Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе жеке қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
23. Құрылғыны нанды салмай тұрып пайдаланбаңыз.
24. Өте жұқа немесе сынған нан кесектерін қызартпаңыз.
25. Тұрып қалған тағамды алу үшін шанышқыны немесе басқа асхана құралда-рын пайдаланбаңыз

Техникалық сипаттамалары

- Ұлгаси: TSM-2000.
- Қуаттылығы: 750 Вт.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Материалы: тот баспайтын болат.
- Режимдер саны: 7.
- Бас тарту түймесі.
- Жібіту түймесі.
- Үсыну түймесі.
- Тосттарға арналған бөлімдер саны: 2.
- Тосттарды автоматты түрде шығару.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы



1. Тостерді қосу тетігі.
2. Қызарту дәрежесін реттегіш.
3. «Жібіту» түймесі.
4. «Бас тарту» түймесі.
5. «Ысыту» түймесі.
6. Тосттарға арналған тесіктер.
7. Нан қиқымына арналған астауша.

Алғашқы қолданар алдында

Алғашқы қолданар алдында барлық орам материалдары мен жапсырмалардың алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Тостерге ештеңе салмастан, оны кез келген тост деңгейін қою арқылы қосыңыз (1-ден 7-ге дейін). Рәсімді бірнеше рет қайталаңыз. Бұл жағдайда бөлмені желдеткен жөн.

ЕСКЕРТПЕ: алғашқы қосу кезінде жаңа қыздыру элементтері белгілі бір иіс шығаруы және аз мөлшерде тұтін шығаруы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Дайындалған нан кесектерін тосттарға арналған тесіктерге салыңыз.
2. Жылу реттегіш тетікті нанның түрі мен қашан пісірілгендігінебайланысты қажетті қүйге орнатыңыз:
 - 1-2 — өте жеңіл қызарту немесе ысыту;
 - 3 — женіл қызарту;
 - 4-5 — жақсылап қызарту;
 - 6-7 — қатты қызарту немесе мұздатылған нанды қызарту.

ЕСКЕРТПЕ: егер құрылғы толығымен жүктелмеген болса, онда жылу реттегіштің, орналасу нөмірін азайту ұсынылады (мысалы, тек 1 тост қызартқан кезде).

3. Қосу тетігін түбіне тақалғанға дейін түсіріңіз.
4. Тостер автоматты түрде өшіру жүйесімен жабдықталған. Егер Сіз жұмысбарысын қолмен тоқтатқыңыз келсе, «Тоқтату» түймесін басыңыз.

Құрылғыны тазалау

1. Тостерді электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Тостердің астыңғы жағындағы нан қиқымына арналған астаушаны алың.
3. Тостердің корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Тостерді сүмен жууға болмайды.

Құру, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге асыру ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір құру немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылдылыған үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын бөлмелерде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын жемірқоспалар болмауы тиіс (қышқыл, сілтілер булары).
- Құрылғыны тасымалдау құргақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды, шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғауды талаپ етеді.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер сіз құрылғының ақаулығын тапсаңыз, дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық, қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кішкентай қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Юнхао Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Хуалун аймағы № 1, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендей одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР;
- «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАӘО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгертилүү мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік бедреті. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті құзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тисті емес желілік көрнеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа түйіктаулулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірүлдердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізуңдің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиги апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуна әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық немірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал құатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дисқілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алушыдан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



aceline