



Краткое руководство по установке

DHP-W310AV

iiiiiicc

802.11n

iiiiiiiell

Powerline AV+

Version 1.00 | November 16, 2012

Комплект поставки



PowerLine AV+ адаптер с беспроводной точкой доступа



Ethernet-кабель кат.5



Установочный CD-диск



Карта с настройками беспроводной сети

Установка устройства

1. Подключите DHP-W310AV к розетке питания в месте, где необходимо увеличить радиус действия сети.



Установка устройства

2. Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к DHP-W310AV и к компьютеру. Также можно подключиться к DHP-W310AV по Wi-Fi, используя информацию, указанную на Карте с настройками беспроводной сети.
3. Компьютер и DHP-W310AV подключены. Пожалуйста, перейдите к разделу «Первоначальная настройка» на следующей странице, чтобы выполнить подключение DHP-W310AV к существующей сети Powerline.




Первоначальная настройка

1. Введите в Web-браузере:


http://dlinkapWXYZ.local. или **http://dlinkap.local.**

где WXYZ – последние 4 цифры MAC-адреса. MAC-адрес и имя устройства указаны на Карте с настройками беспроводной сети.

2. В качестве имени пользователя выберите ADMIN, поле пароля оставьте пустым.



3. Запустите на исходной странице Мастер установки соединения Powerline.
4. После появления запроса нажмите кнопку на действующем устройстве для подключения к DHP-W310AV.



5. Выполните шаги Мастера для установки сети Powerline. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя.

Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

Вопрос: Почему DHP-W310AV не может обнаружить сеть Powerline?

- Старайтесь подключать адаптер непосредственно к розетке питания. Подключение через удлинители, сетевые фильтры и т. п. может привести к низкой скорости или невозможности соединения.
- Электрическая проводка требует прямого подключения. Например, Powerline-соединение может быть недоступно для устройств, расположенных на противоположной стороне улицы или в многоэтажном здании.

Вопрос: Что делать при нестабильном соединении, низкой скорости, частых разрывах соединения?

- Старайтесь не использовать другие приборы рядом с розеткой питания, в частности, зарядное устройство и фен, так как это может вызвать электрические помехи.

Вопрос: Как обнаружить свою беспроводную сеть? Что можно сделать, чтобы изменить название беспроводной сети?

- На Карте с настройками беспроводной сети указаны имя беспроводной сети (SSID) и пароль. В целях обеспечения безопасности не используются распространенные имя пользователя и пароль, например, *dlink* или *password*.
- Можно изменить настройки беспроводной сети, набрав в Web-браузере <http://dlinkapWXYZ.local>. Затем перейдите в **Установка > Настройки беспроводной сети**. Буквы WXYZ используются как пример, Ваш адрес указан на карте с настройками беспроводной сети.

Вопрос: Можно ли использовать для установки сети только адаптер DHP-W310AV?

-
- Для создания сети необходима совместная работа двух устройств Powerline. Устройства обмениваются данными по электрической проводке, однако сохраняется необходимость в подключении к Интернет с маршрутизатора и/или модема.

Вопрос: Можно ли использовать более одного устройства DHP-W310AV одновременно?

- Да. Компания D-Link предоставляет широкий ряд устройств Powerline, включая адаптеры, устройства для увеличения радиуса действия сети и маршрутизаторы.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169,
БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Тел./факс. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamae 55-314
10621, Tallinn
Тел +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Тел.:+371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv