

# Клавиатура проводная ARDOR GAMING Patron

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

## Технические характеристики

- Модель: AG-ZD-Pa67GY-C-HS-G-Sub.
- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Тип клавиатуры: механическая.
- Общее количество клавиш: 67.
- RGB-подсветка с возможностью детальной настройки с помощью ПО.
- Переключатель: Gateron Yellow.
- Ресурс: до 60 миллионов нажатий.
- Материал изготовления: пластик.
- Рабочее питание: 5 В = ≤250 мА.
- Технология Anti-Ghosting.
- Кабель: 1,8 м, в оплетке.
- Габариты клавиатуры: 321×116×252 мм.
- Вес: 650 г.
- Совместимость: Windows.

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Введение в эксплуатацию

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к использованию.


## Примечание

Отдельные настройки Вашей клавиатуры можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения). Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара.

## Комбинации клавиш

<b>FN + ESC</b>	~
<b>FN + 1</b>	FN1
<b>FN + 2</b>	FN2
<b>FN + 3</b>	FN3
<b>FN + 4</b>	FN4
<b>FN + 5</b>	FN5
<b>FN + 6</b>	FN6
<b>FN + 7</b>	FN7
<b>FN + 8</b>	FN8
<b>FN + 9</b>	FN9
<b>FN + 0</b>	FN10
<b>FN + _</b>	FN11
<b>FN + =+</b>	FN12
<b>FN + G</b>	Поменять местами клавиши ESC и ~
<b>FN + Tab</b>	Home
<b>FN + Q</b>	PgUp (Page Up)
<b>FN + E</b>	PgDn (Page Down)
<b>FN + Z / FN + ,&lt;</b>	PrtSc (Print Screen)
<b>FN + X / FN + M</b>	Ins (Insert)
<b>FN + W</b>	↑
<b>FN + S</b>	↓
<b>FN + A</b>	←
<b>FN + D</b>	→
<b>FN + C</b>	Del (Delete)
<b>FN + U</b>	Выключить звук
<b>FN + O</b>	Громкость +
<b>FN + [{</b>	Следующий трек
<b>FN + I</b>	Громкость -
<b>FN + P</b>	Предыдущий трек
<b>FN + ]}</b>	Воспроизведение/пауза
<b>FN + /?</b>	Pause/Break
<b>FN + N</b>	Меню
<b>FN + PgUp</b>	Home
<b>FN + PgDn</b>	End
<b>FN + Win</b>	Блокировка клавиши Windows
<b>FN + T</b>	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы сбросить подсветку до настроек по умолчанию
<b>FN + Y</b>	Заблокировать клавиатуру
<b>FN + '''</b>	Смена режимов подсветки
<b>FN + ;:</b>	Смена скорости подсветки
<b>FN + L</b>	Регулировка яркости подсветки (без подсветки – 25% – 50% – 75% – 100%)
<b>FN + H</b>	Смена цвета подсветки
<b>FN + J</b>	Смена направления подсветки
<b>FN + K</b>	Включение/выключение подсветки

## Переключатель на нижней части клавиатуры



Переведите переключатель в верхнее положение, чтобы сменить функцию клавиши **Windows** на функцию клавиши **FN**.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара. Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, № 60, шоссе Чжун Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

