

ARDOR GAMING

# Rare M2 ARGB

CASE



# Rare M2 ARGB

## Руководство по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения корпуса и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации корпуса согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуанчжоу Цили Компьютер Эквипмент Мэньюфэчжеринг Ко., Лтд, Шоссе Ляоцай 125, Чжунлуотань, р-н Байюнь, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер в России:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Сделано в Китае.

Срок гарантии/Кепілдік мерзімі: 18 мес./ай

Срок эксплуатации/Пайдалану мерзімі: 24 мес./ай

Товар изготовлен (мм.гггг)/Тауар жасалған күні (ав.жжжжж): \_\_\_\_



# Технические характеристики

Торговая марка	ARDOR GAMING
Наименование модели	Rare M2 ARGB
<b>Расширения</b>	
Тип	ATX Midtower
Цвет	Черный
Окно в боковой панели	Закаленное стекло 4 мм (заднее крепление на 2 болтах)
Макс. высота кулера ЦП	165 мм
Блок питания	Отсутствует
Совместимость мат. плат	E-ATX, ATX, Micro ATX, ITX
Форм-фактор БП	ATX
<b>Порты верхней панели</b>	
	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio
<b>Система охлаждения</b>	
120 мм вентилятор	4 вентилятора Rare M2 ARGB
<b>Физ. характеристики</b>	
Размеры (ДхШхВ)	447 x 220 x 510 мм
Масса нетто	6.7 кг
<b>Особенности</b>	
RGB эффекты	Предустановлены четыре ARGB вентилятора 120 мм (три спереди, один сзади). Возможность управления эффектами подсветки как при помощи кнопки LED на корпусе, так и через программное обеспечение. Установлен контроллер для подключения 4 вентиляторов и 2 RGB-лент
Макс. длина видеокарты	380 мм
Окно	Высококачественное закаленное боковое стекло делает доступным обзор внутренних компонентов системы
Кабель менеджмент	Продуманная система кабель-менеджмента с резиновыми заглушками в местах вывода кабелей
Изолированный бокс	Источник питания устанавливается в специальный изолированный бокс, расположенный снизу, чтобы нагрев блока питания не влиял на работу компонентов системы
Поддержка воздушного охлаждения	3 x 120 / 2 x 140 мм на передней панели 2 x 120 мм / 2 x 140 мм на верхней панели 1 x 120 мм на задней панели (1 вентилятор в комплекте) 2 x 120 мм на блоке питания
Поддержка водяного охлаждения	Поддерживает установку радиаторов: 120/240/280 мм на передней панели 240/280 мм на верхней панели 120 мм на задней панели
Простая установка системы охлаждения	Компоновка корпуса позволяет встраивать новые элементы системы охлаждения без извлечения материнской платы
Защита от пыли	Антипылевые фильтры установлены в верхней и нижней частях корпуса, а также на фронтальной панели.
Комплектация	Винты для крепления мат. платы x 37 шт., винты для крепления HDD x 8 шт., винты крепления для блока питания x 6 шт., стойки для мат. платы x 3 шт., стяжки для кабеля x 5 шт., медный колпачок x 1 шт., динамик x 1 шт.

# Вентилятор

Наименование модели	Rare M2 ARGB
Воздушный поток	Max 39.6 CFM
Рабочее напряжение	DC 5 - 13.2 В
Скорость вращения	1200 об/мин ±10%
Макс. уровень шума	< 25.3 дБ
Тип подшипника	Подшипник скольжения
Срок эксплуатации	≥ 30 000 часов
Тип соединения	3-pin AURA, 3-pin power
Размеры	120 x 120 x 25 мм
Количество лопастей	9
Количество светодиодов	8
Цвет лопастей	Белый

## Управление подсветкой

1. Ручное управление RGB эффектами при помощи кнопки LED:  
Нажмите на кнопку LED для включения. Однократное нажатие на кнопку LED меняет режим подсветки.
2. Удерживайте кнопку LED в течение 3 секунд для переключения на управление через материнскую плату.
3. Удерживайте кнопку LED в течение 5 секунд для отключения подсветки.


## Установка SSD 2.5"




Расположение SSD на задней панели материнской платы (1)



Порты SSD x 2



Зафиксируйте SSD на крепежном кронштейне при помощи винтов



Установите крепежный кронштейн с SSD на место



Порты SSD x 3 (2)



Установите SSD на место



Установите SSD на место



Расположение SSD в салазках HDD (2)



Поместите SSD в салазки



Закрепите SSD на салазках при помощи винтов



Поместите салазки с SSD в корзину для жестких дисков

## Установка HDD 3.5" (совместное расположение SSD и HDD)



Расположение HDD



Поместите HDD в соответствующий слот



Разместите салазки с SSD в корзину для жестких дисков