

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ НАУШНИКИ

BT-20

Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип наушников: закрытые

Эргономичный дизайн

Диаметр мембраны: 40 мм

Чувствительность: 110±3 дБ

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Время работы без подзарядки:

до 10 ч разговора*

до 7 ч прослушивания аудиофайлов*

Время зарядки: до 2 часов

Рабочая дистанция: до 10 метров

Встроенный микрофон

Функция hands-free

Возможность проводного подключения

Складная конструкция

Функция активного шумоподавления (ANC)

Ёмкость встроенного аккумулятора: 400 мАч

Напряжение зарядки: 5В, 1А

Размер устройства: 160 x 175 x 90 мм

Вес наушников: 200 г

**Измерения проводились на среднем уровне громкости*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Беспроводные полноразмерные наушники BT-20


MicroUSB кабель (для зарядки)

Аудиокабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:



1. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие
Увеличение громкости – длительное нажатие
2. Кнопка Включение / Выключение – длительное нажатие
Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие
Ответ/Завершение вызова – кратковременное нажатие (в режиме разговора)
Отклонить вызов – длительное нажатие
Повторный набор номера – двойное кратковременное нажатие
3. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие
Уменьшение громкости – длительное нажатие
4. Включение/Выключение режима активного шумоподавления (ANC)
5. Индикатор (быстро мигает красным и синим – устройство находится в режиме сопряжения; мигает красным – выключение устройства; горит красным – идет зарядка устройства; индикатор выключен – устройство полностью заряжено, горит синим - установлено Bluetooth-соединение; горит зеленым – включен режим шумоподавления)
6. MicroUSB разъем (для зарядки)
7. Микрофон
8. Аудиовход (3.5 мм)

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Перед началом использования следует полностью зарядить аккумулятор устройства.

Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе устройства.
2. Другой конец зарядного кабеля подключите к USB-адаптеру зарядного устройства.
3. Светодиодный индикатор горит красным цветом – наушники заряжаются.
4. Светодиодный индикатор погас – наушники заряжены.

Внимание! Устройство имеет встроенный аккумулятор, поэтому держите его вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания аккумулятора

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство имеет два режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Длительным нажатием на кнопку (2) включите наушники. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

3. В списке доступных устройств найдите «BT-20» и подключитесь к нему. При удачном подключении светодиодный индикатор загорится синим.

4. Начните воспроизведение на источнике звука или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на наушниках.

5. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (1) на наушниках или воспользуйтесь кнопками управления на источнике звука.

6. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на наушниках или воспользуйтесь кнопками управления на источнике звука.

7. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (3) на наушниках или воспользуйтесь регулировкой громкости на источнике звука.


Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров в прямой видимости без препятствий. Если соединение не было установлено - выключите наушники и повторите все шаги заново.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подключите аудиокабель к аудиовыходу источника звука (смартфона, планшета, плеера).
2. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).
3. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
4. Начните воспроизведение на источнике звука .
5. Для регулировки громкости воспользуйтесь регулировкой громкости на источнике звука.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

1. В целях безопасности на дороге не используйте наушники, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
2. Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
3. Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
4. Прекратите использование или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте наушники самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
2. Не подвергайте наушники воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
3. Избегайте контакта наушников с источниками электромагнитного излучения.
4. Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
5. Не подвергайте наушники воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
6. Не храните наушники в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
7. Избегайте попадания воды на наушники.
8. Избегайте падения наушников и механических воздействий на них.
9. Не используйте для чистки наушников химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте наушники перед чисткой.
10. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите аккумулятор, подключив наушники к ПК или адаптеру с помощью USB-кабеля.

Проблема: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам и устраните препятствия.

Проблема: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

- Убедитесь, что сопрягаемых устройства включены.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на сопрягаемых устройствах включена.
- Убедитесь, что устройства не подключены к другому Bluetooth-устройству.
- Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для работы с плеерами/смартфонами/планшетами и прочими устройствами по средствам передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов 0°С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

