

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Монитор
DF27N2T

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз. Құрылғының радиусында (кемінде 10 см) кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
- Құрылғыны шаңнан, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Экранды баспаңыз немесе ысқылауға болмайды, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін. Экранды қолыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғыға немесе оған қосылған кәбілдерге ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының жұмысы кезінде жағымсыз иіс, түтін, әдеттен тыс дыбыстарды байқасаңыз, құрылғыны дереу желіден өшіріңіз.
- Қуат сымын немесе ашаны зақымдамаңыз.
- Құралды пайдаланбаған кезде электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғының жұмыс аймағының температурасы 5 °C төмен емес және 35 °C жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: DF27N2T.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі параметрлері: 100–240 В, 50/60 Гц.
- Адаптер параметрлері: 12 В = 2,5 А.
- Экран диагоналы: 27”.
- Экранның ажыратымдылығы: 1920 × 1080.
- Пікірлер арақатынасы: 16:9.
- Экранды жаңарту жиілігі: 75 Гц.
- Матрицалық өндіріс технологиясы: IPS.
- Динамик қуаты: 2 Вт.
- Контраст: 1000:1.
- Жауап: 5 мс.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Қуат сымының қондырма түрі: X.
- Тұтынылатын қуат: 29 Вт, ұйқы режимі < 0,5 Вт.
- Көру бұрышы: 178° көлденең және 178° тік.

Құрастыру және орналастыру

1. Негізді тұғырға бұрандамен бекітіңіз.
2. Тұғырды монитордағы сәйкес ұяларға сырғытыңыз.
3. Тұғыр пен монитордың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.




4. Мониторды бір қолыңызбен тіреуіш негізін ұстап тұрып, ыңғайлы бұрышта орналастырыңыз. Бұрыш 5°-дан 15°-ге дейін реттеледі.
5. Бұрышты реттеген кезде, кез келген жағдайда, бетке зақым келтірмеу немесе дақ қалдырмау үшін экранды ұстамаңыз.



Құрылғыны қосу схемасы

Назар аударыңыз: қосар алдында монитор мен компьютердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.



- DisplayPort қосқышы.
- HDMI қосқышы. Бұл әдіс бейне және дыбыс сигналын жібереді.
- VGA (D-Sub) үшін қосқыш. Кәбіл қосылмаған.
- Аудио ұясы.
- Құлаққап ұясы.
- Желі қосқышы. Адаптерді және желілік кәбілді жалғап, желіні қосыңыз. Алдымен мониторды, содан кейін компьютерді қосыңыз.

Ескерту: құрылғының схемасы тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.


Жинақталым

- Монитор.
- Тұғыр.
- Тұғыр негізі.
- Желі адаптері.
- HDMI кәбілі (1,8 м).
- Құрастыру бұрандалары.
- Кәбіл қысқышы (50 см).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Экранды шаңнан тазалауға арналған шүберек.
- Қуат кәбілі.
- Қуат адаптері.



Басқару панелі





Монитор параметрлерін корпустың артындағы джойстик батырмасы арқылы өзгертуге болады.

- Джойстик батырмасын **басыңыз**:
 - экранды қосады;
 - экрандық мәзірді жабады.
- **Солға** қарай сырғытыңыз:
 - қайту;
 - таңдалған параметрдің параметрлерін азайтыңыз.
- **Оңға** қарай сырғытыңыз:
 - экрандағы мәзірді шақыру;
 - параметрді таңдау;
 - таңдалған параметрдің параметрлерін арттырыңыз.
- Мәзір арқылы жылжу үшін **жоғары** және **төмен** сырғытыңыз.



Экрандық мәзір

	Мәзір элементі	Сипаттама
	Жарықтық	Экранның жарықтығы мен контрастын реттеңіз
	Контраст	
	Режимді ауыстыру	Пайдаланушыға дисплей режимін өзгертуге мүмкіндік береді (Стандарт, Кинотеатр, Ойын (Стратегия, FPS, Интернет және т.б.))
	Динамикалық контраст (DCR)	Монитор экранындағы ең ашық ақ пен ең ашық ақ және ең қою қара арасындағы қатынас. DCR кескінге негізделген артқы жарықты автоматты түрде реттеу арқылы контраст қатынасын жақсартады
	Пиксельді шамадан тыс жүктеу технологиясы (Overdrive)	Бейне сапасын жақсартады
	Көлденең позиция	Кескіннің орнын көлденеңінен өзгертіңіз
	Тік позиция	Кескіннің орнын тігінен өзгертіңіз
	Жиілік	Экранды жаңарту жылдамдығын басқару
	Кезең	Экран фазасының параметрін өзгертіңіз
	Ажыратымдылық	Экранның ажыратымдылығын өзгерту

Мәзір элементі		Сипаттама
	Түс температурасы	Түс температурасын таңдау — жылы, қалыпты, салқын, sRGB, реттелетін
	Қызыл	Кескін түсін реттеу
	Жасыл	
	Көк	
Көк жарықты азайту	Көк жарық шығаруды азайтады. Бірнеше режимдер — Өшірулі, Күшті, Орташа, Әлсіз	
	Тіл	Тіл таңдау
	OSD көлденең күйі	Экрандық мәзірдің орнын көлденеңінен өзгертіңіз
	OSD тік орны	Экрандық мәзірдің тік орнын өзгерту
	Үзіліс	Белгіленген уақыт кезеңінен кейін экранды автоматты түрде өшіріңіз
	Экрандық мөлдірлік	Экрандық мөлдірлік параметрі
	Енгізуді таңдау	Қосылу әдісін өзгерту
	Дыбыссыз	Дыбысты өшіру
	Көлемі	Дыбыс деңгейін орнату
	Бейімделетін синхрондау	Адаптивті синхрондауды қосу/өшіру (Adaptive Sync)
	Секундына кадр саны (FPS) есептегіші	Кадр жиілігін көрсетеді
	Автоматты конфигурация	Орынды, жиілікті, кескін фокусын автоматты түрде реттеу
	Автоматты түс	Түсті автоматты реттеу
	Қалпына келтіру	Барлық параметрлерді зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында мониторды өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Корпусты жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Жұмсақ, таза, құрғақ шүберекпен шаңды кетіру үшін экранды мезгіл-мезгіл сүртіңіз. сияқты сұйықтықтарды қолданбаңыз бұл экранды зақымдауы мүмкін.
- Мониторды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Абразивті немесе химиялық тазартқыштарды қолданбаңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Экран жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">• Монитордың қосылғанын тексеріңіз• Қуат кәбілінің мониторға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз• D-Sub кәбілінің монитордың артқы жағында дұрыс жалғанғанын тексеріңіз• ДК қосулы немесе ұйқы/қуатты үнемдеу режимінде екенін тексеріңіз• Экрандық мәзірде жарықтық пен контрастты реттеңіз
Түстердің дұрыс емес/әдеттен тыс көрінісі	<ul style="list-style-type: none">• Кез келген түс (қызыл, жасыл, көк) жоқ болса, D-Sub кәбілін тексеріп, оның сенімді жалғанғанын тексеріңіз. Кәбілдегі бос немесе сынған түйреуіштер дұрыс емес қосылымдарды тудыруы мүмкін• Мониторды басқа компьютерге қосып көріңіз
Экрандағы дақтар / елес кескін	Бұл құбылысты болдырмау үшін көрсету уақытын шектеуге болады. Экрандық мәзірге өтіңіз, «Таймаут» параметрін таңдаңыз, экранның автоматты түрде өшуі үшін қысқа уақытты орнатыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Чанхун Электроникс Ко., Лтд.

1, Синье солтүстік тас жолы, Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Өндірістік алаң: ДУНГУАНЬ ИДАЙ ПАУЭР ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

201 каб., 3 ғим., Гуляо Екінші Тас жолы, 1, Танся, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қосымша ақпарат

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. осы нұсқаулықта.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



