

Руководство
по эксплуатации

DEXP



Фитнес часы
8 MAX

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Перед подключением зарядного устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.

Схема устройства



1. Кнопка питания.
2. Микрофон.
3. Поворотный переключатель.
4. Отверстия для регулировки длины ремешка.
5. Динамик.
6. Датчик.
7. Ремешок.

Технические характеристики

- Модель: 8 MAX.
- Торговая марка: DEXP.
- Экран: 1,85" IPS с разрешением 240×284.
- Совместимость с ОС: Android 4.4 и выше, iOS 10.0 и выше.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Батарея: литиевая, 180 мА·ч, 3,7 В.
- Степень защиты от влаги: IP67.
- Время зарядки: 3 ч.
- Время работы: 3–4 дня при активном использовании, 25–35 дней в режиме ожидания.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 2,5 мВт.

Комплектация

- Фитнес часы.
- Зарядное устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

Описание боковых кнопок

Верхний поворотный переключатель:

- Нажмите один раз для перехода в главное меню.
- Находясь в любом выбранном подменю, нажмите один раз для возврата в главное меню.
- Для изменения стиля отображения главного меню нажмите на переключатель два раза.
- Находясь на циферблате, прокручивайте переключатель для смены стиля циферблата. Находясь в главном меню, прокручивайте переключатель, чтобы приблизить/отдалить меню или пролистать вверх/вниз.

Нижняя кнопка питания:

- Нажмите и удерживайте для включения/выключения, выбора опции экстренного звонка.
- Находясь на циферблате, нажмите один раз для включения/выключения экрана.
- Находясь в любом выбранном меню, нажмите один раз для возврата к циферблату.

Сенсорные жесты

- Нажмите два раза на циферблат для вызова меню Google-помощника.
- Находясь на циферблате, смахните вправо для входа в интерактивное меню.
- Находясь на циферблате, смахните влево, чтобы перейти в настраиваемое меню доступа к некоторым функциям часов.
- Смахните снизу вверх, чтобы просмотреть сообщения.
- Находясь в любом меню, смахните вправо для возврата к циферблату.

Зарядка

Подключите зарядное устройство к компьютеру или к адаптеру питания с поддержкой 5 В и положите часы датчиком на магнитный диск зарядки. Батарея полностью зарядится за 150 минут.

Сопряжение со смартфоном

Скачайте приложение **RDFit** из магазина приложений App Store или Google Play в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Также можно сканировать QR-код для скачивания приложения.



Android / iOS

После установки приложения включите Bluetooth на Вашем смартфоне. В приложении RDFit зайдите на вкладку «Настройки» и нажмите «Поиск устройств». В открывшемся окне выберите устройство «DEXP 8 MAX» для привязки часов к приложению, установленному на смартфоне. Для обнаружения часов может потребоваться включение GPS на смартфоне.

Настройка уведомлений

Для включения передачи уведомлений со смартфона на часы необходимо разрешить доступ приложению RDFit к Вашим уведомлениям. Для этого зайдите в приложение,

на вкладке «Настройки» нажмите «Сообщения» и, следуя инструкциям на Вашем смартфоне, разрешите доступ приложения к уведомлениям.

Функции главного меню

Сообщения

Настройте доступ к уведомлениям для приложения RDFit на Вашем смартфоне, чтобы получать уведомления на часах.

Звонки

При синхронизации со смартфоном на фитнес часах можно просматривать контакты, недавние вызовы, а также совершать звонки.

Спорт

Позволяет выбрать любую из доступных активностей и отслеживать Ваше состояние во время тренировки. Все данные сохраняются в приложении.

Шагомер

Отслеживание количества шагов, сделанных за день, дистанции и потраченных калорий. Каждые 24 часа данные сохраняются в приложении, а значения сбрасываются на 0. *Сон*

Отслеживание длительности и качества сна.

Музыка

При сопряжении со смартфоном можно управлять плеером с помощью часов (Bluetooth 3.0 поддерживает воспроизведение музыки на часах, Bluetooth 5.0 поддерживает проигрывание музыки только на смартфоне).

Пульс

Измерение начинается сразу после входа в меню. Для получения наиболее точных показателей расположите часы на кисти, ниже ладони.

Кислород

Измерение начинается сразу после входа в меню. Положите руку ладонью вниз на плоскую ровную поверхность и не двигайтесь около 20 секунд.

Давление

Измерение начинается сразу после входа в меню. Положите руку ладонью вниз на плоскую ровную поверхность и не двигайтесь около 12 секунд.

Погода

После синхронизации со смартфоном часы отображают погоду Вашего текущего местоположения на три дня.

Дыхание

Функция для дыхательных упражнений. Можно настроить частоту и продолжительность.

Календарь

Отображение текущей даты.

Калькулятор

Упрощенный калькулятор для несложных вычислений.

Секундомер

Функция секундомера.

Найти телефон

После выбора данной функции нажмите «Старт» для поиска. Ваш сопряженный с часами телефон начнет звонить.

Камера

Разблокируйте Ваш смартфон и выберите данную функцию на часах. Нажмите на «Сделать снимок», чтобы удаленно сделать фотографию на смартфоне.

Температура

Измерение начинается сразу после входа в меню. Положите руку ладонью вниз на плоскую ровную поверхность и не двигайтесь.

Помощник

Вызов Google-помощника.

Будильник

Доступна синхронизация пяти будильников через приложение. С помощью часов можно отключать/включать будильники.

Настройки

Доступно множество настроек для кастомизации Вашего устройства:

- Настройки яркости, включения/выключения экрана.
- Настройка включения экрана при поднятии руки.
- Режим «Не беспокоить».
- Вибрация
- Пароль.
- Язык.
- Время.

- Стиль меню.
- QR-код приложения.
- Сброс до заводских настроек.
- Перезагрузка.
- Включение/выключение.

Стиль

Выбор стиля главного меню.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Виннер Груп Тэктолоджи Ко., Лтд.

Каб. 606, Западная башня, зд. Цзиньхуэй, бульвар Наньхай №2079, Дэнлян Комьюнити, ул. Наньшань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Manufacturer: Shenzhen Winner Group Technology Co., Ltd.

Room 606, Western Tower, Jinhui Building, No. 2079 Nanhai Blvd, Dengliang Community, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Адрес в интернете: www.dexp.club.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2



