

# **DEXP Friendly Fire**

## **сымды пернетақтасы**

**DEXP**

### **Пайдалану бойынша нұсқаулық**

#### **Құрылғының мақсаты**

Пернетақта — компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы. Ойын пернетақтасында компьютерлік ойындарды сүйетіндердің әрқайсысына маңызды болып келетін жоғары жайлыштыққа және тозу беріктігіне ие.

#### **Техникалық сипаттамалары**

- Улгісі: Friendly Fire Black.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: мембраналық.
- Ресурс ауыстырыштары: 10 миллион басу.
- Пernелер саны: 104 + 10 медиа пернелері.
- 19 Anti-Ghosting-ке қарсы пернелер.
- Кабіл: USB, 1,8 м.
- Қуат көзі: 5 В == 100 мА.
- Жарық: RGB.
- Үйлесімділік: Windows.
- Өлшемдері: 440 × 175 × 32,5 мм.
- Салмақ: 651 г.

#### **Сақтық шаралары**

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа түйікталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жаңына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

## **Пайдалануға беру**

1. Кабіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде Аппараттық құрал қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

## **Қысқартылған кілт атауларын түсіндіру \***

|              |                   |                |
|--------------|-------------------|----------------|
| INS: Insert. | PS: Print Screen. | DEL: Delete.   |
| HM: Home.    | SL: Scroll Lock.  | PD: Page Down. |
| PU: Page Up. | PB: Pause/Break.  | NUM: Num Lock. |

\* Барлық DEXP үлгілерінде қолжетімді емес.

## **Пернелер тіркесімдері**

|   |   |
|---|---|
| <b>FN + 1-8</b>   | Жарық режимдерін өзгерту                                      |
| <b>FN + 9</b>   | Арнайы жарықтандыру параметрі                                 |
| <b>FN + F1</b>  | Ойыншы  |
| <b>FN + F2</b>  | Дыбыс деңгейін төмендетіңіз                                   |
| <b>FN + F3</b>  | Дыбыс деңгейін көтеріңіз                                      |
| <b>FN + F4</b>  | Дыбысты ешіріңіз  |
| <b>FN + F5</b>  | Ойнатуды тоқтату  |
| <b>FN + F6</b>  | Алдыңғы трек  |
| <b>FN + F7</b>  | Ойнату/үзіліс   |
| <b>FN + F8</b>  | Келесі трек   |
| <b>FN + F9</b>  | Электрондық пошта   |
| <b>FN + F10</b>   | Браузер   |
| <b>FN + F11</b>   | Пернетақта құлпы  |
| <b>FN + F12</b>   | Калькулятор   |
| <b>FN + ↑/↓</b>   | Жарық түстерін өзгерту  |
| <b>FN + ←/→</b>   | Жарықтың бағытын өзертіңіз                                    |
| <b>FN + ESC</b>   | Арнайы жарық параметрлерін қалпына келтіру үшін басып тұрыңыз |
| <b>FN + PU</b>  | Жарықтың жарықтығын арттырыңыз                                |
| <b>FN + PD</b>  | Жарықтың жарықтығын азайтыңыз                                 |
| <b>FN + WIN</b>   | Windows пернесінің құлпы                                      |
| <b>FN + - / =+</b>  | Жарық жылдамдығын азайту/жоғарлату                            |
|  | Жарық қосу/өшіру  |

## Медиа пернелер

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| ⌂   | Iздеу                       |
| ✉   | Электрондық пошта           |
| 📁   | Таңдаулылар                 |
| ⏪   | Дыбысты өшіріңіз            |
| ⏮   | Дыбыс дәңгейін төмендетіңіз |
| ⏮+  | Дыбыс дәңгейін көтеріңіз    |
| ↺   | Ойыншы                      |
| ⏮⏮  | Алдыңғы трек                |
| ▶/⏸ | Ойнату/үзіліс               |
| ▶▶  | Келесі трек                 |

## Арнайы жарық

Арнайы жарық орнату режиміне кіру үшін FN + 9 пернелер тіркесімін басыңыз. Бұл режимде пернетақта 8 аймақта бөлінеді, олардың әрқайсынына басқа түс тағайындалуы мүмкін.

Аймақтар арасында ауысу үшін FN + ⏪/→ пайдаланыңыз, әр аймақ үшін түсті таңдау үшін FN + ↑/↓ пайдаланыңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылтырылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буларап) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үкіпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуйань Фриммэн Электроник Тәкнолоджи Ко., Лтд.  
101 каб., 5-ғимарат, № 8, Инъху 2-ші тас жолы, Шишийкоу, Цяотоу, Дунгуйань қ.,  
Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Респу-  
блика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Са-  
рыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлек-  
троника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР  
037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның  
сыйрқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзім-  
дері қаптамада көрсетілген.

V.3