

Пайдалану бойынша нұсқаулық

G47B бейнетіркегіші

DEXP

Мазмұны

Құрметті сатып алушы!	3
Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым	5
Пайдалану	6
Автоматты қосу және өшіру	6
Тұрақ жазбасы	6
G-сенсор функциясы	6
Құрылғыны құлыптау	6
Дауысты жазу	6
Құрылғыны қосу/өшіру	6
Жазу режимі	7
Фото/бейне ойнату	7
Параметрлер мәзірі	7
Уақытты орнату	7
Құрылғыны зарядтау	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бейнетіркегіш көлік қозғалысы немесе тұрақ кезінде оның айнала-сындағы жағдайды бейне және аудио түсіруге, сондай-ақ жылдамдық өлшемдерін анықтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бақылау камерасын орнатқан кезде оның жүргізушінің көруіне, қауіпсіздік жастықшасының ашылуына немесе көліктің басқа жүйелеріне кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Құрылғы схемасы



	Мәлімет	Сипаттама
1	Mini USB кірісі	Құрылғыны зарядтайды
2	Ұстағыш	ЗМ жапсырмасы
3	«OK» батыр-масы	Әрекетті растау
4	«M» батыр-масы	Камера режимі мен ойнату ре-жимін ауыстырады
5	Құлыптау ба-тырмасы	Бейне жазу кезінде құлыптау
6	Қосу/өшіру	Құрылғыны қосады және өшіреді
7	Динамик	Дыбысты ойнайды
8	Камера	Бейне жазады
9	Қалпына кел-тіру	Қайта жүктеу үшін 3 секунд басып тұрыңыз
10	Микрофон	Дыбыстарды жазады
11	Жад картасы ұясы	TF картасы ұясы
12	«Жоғары» ба-тырмасы	Таңдау үшін басыңыз
13	«Мәзір»	Мәзірді шығару үшін басыңыз
14	«Төмен» баты-рмасы	Мәзірді шарлау және микрофон-ды ауыстыру үшін басыңыз
15	HDMI порты	Артқы көрініс камерасының кірісі
16	Дисплей	Ақпаратты көрсетеді

Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: G47B.
- Ажыратымдылығы: 1080FHD (1920 x 1080), 1080P (1440 x 1080), 720P (1280 x 720).
- Дисплей: 3 дюйм, 640 x 360, 40PIN, IPS.
- Сенсор: 2.0M CMOS
- Алыңғы камера: GC2063(4G).
- Артқы камера: VGA.
- Көру бұрышы: 130°.
- Диафрагма: F = 2,2.
- Секундтағы кадр жиілігі: 25.
- Жақтауды жаңарту жиілігі: 50 Гц.
- Бейне форматы: AVI.
- Қуат параметрлері: 5 В, 1,5 А.
- Аккумулятор: 200 мА·сағ.
- Жад картасы: class10 64G.
- Циклді жазу: бар.
- G-сенсоры: бар.
- Бейне кодек: MJPG.
- Өлшемдері: 92 x 50 x 40 мм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.
- ЗМ жапсырмасы.
- Артқы камера.

Пайдалану

Автоматты қосу және өшіру

Қуат көзіне қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде бейне жазуды және сақтауды бастайды, ал көлік өшірілгеннен кейін автоматты түрде өшеді.

Тұрақ жазбасы

Құрылғы өшірілгенде, өтіп бара жатқан көліктің дірілін анықтағаннан кейін автоматты түрде жазуды бастайды. Дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында құлып белгішесі пайда болады. Сақталған жазба қайта жазылмайды және жойылмайды, себебі ол арнайы файл ретінде сақталады.

G-сенсор функциясы

Құрылғы кіріктірілген соқтығыс сенсорымен (G-сенсор) жабдықталған. Апат болған жағдайда ЖКО апат туралы жазбаны сақтайды, сонымен бірге дисплейдің жоғарғы сол жағында құлыптау белгішесі пайда болады. Сақталған жазба қайта жазылмайды және жойылмайды, себебі ол арнайы файл ретінде сақталады.

Құрылғыны құлыптау

Жазу режимінде құрылғыны құлыптау үшін құлыптау батырмасын басыңыз. Құлыпты ашу үшін қайта басыңыз.

Дауысты жазу

Дауысты жазуды белсендіру үшін жазу немесе күту режимінде төмен батырмасын басыңыз.

Құрылғыны қосу/өшіру

Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басып тұрыңыз.

Жазу режимі

Жазуды бастау үшін «OK» батырмасын басыңыз. Индикатор қызылға айналады және жыпылықтай бастайды.

Фото/бейне ойнату

Жазу режиміне өту үшін «M» батырмасын басыңыз, содан кейін ойнату режиміне өту үшін «M» батырмасын қайтадан басыңыз.

Параметрлер мәзірі

Параметрлер мәзіріне кіру үшін мәзір батырмасын басыңыз, шығу үшін қайтадан басыңыз. Жылжу үшін жоғары және төмен батырмаларын пайдаланыңыз, растау үшін «OK» батырмасын пайдаланыңыз.

Уақытты орнату

Параметрлер мәзіріне кіру үшін мәзір батырмасын басыңыз, шарлау үшін жоғары және төмен батырмаларын пайдаланыңыз, уақыт параметрін таңдаңыз. Жыл/ай/күн/сағат/минут/секунд арасында ауысу үшін «OK» батырмасын басыңыз, мәндерді реттеу үшін «жоғары» және «төмен» батырмаларын пайдаланыңыз. Растау үшін «OK» батырмасын басыңыз.

Құрылғыны зарядтау

Құрылғы автомобильді зарядтағышпен зарядтауды және USB арқылы компьютерді зарядтауды қолдайды. Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурда және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Гоуфьючэ Тэхнолоджи Ко., Лимитед.

3 және 6F, С ғим., Синьчжэн өнеркәсіптік аймағы, 71 ауд., Синдун комьюнити, Синьянь көш., Баоань, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджтерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



