

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Эпилятор  
LS-7001

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты


Эпилятор — денедегі қажетсіз шаштарды кетіруге арналған электромеханикалық құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны жүйелі түрде тазалаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны бастағы шашқа, қасқа, кірпікке немесе кез келген затқа жақындатпаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа батареяларды, бастарды, қондырмаларды және т.б. пайдалану ауыр жарақатқа және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны және оның батареясын төтенше температурадан қорғаңыз және оларды қуатты жылу көздерінің (пештер, жылытқыштар және т.б.) жанында сақтамаңыз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбеңіз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Эпиляторды қолданғаннан кейін терінің аздап тітіркенуі (қызару, қызыл нүктелер) мүмкін. Ұйықтар алдында эпиляция жасау ұсынылады, себебі тітіркену әдетте түнде жойылады. Егер ол кетпесе, дәрігерге бару ұсынылады.
- Құрылғыны дымқыл және құрғақ теріге де қолдануға болады, алайда ауырсынуды азайту үшін процедурадан бұрын теріні ылғалдандыру ұсынылады.
- Денеге арналған кремді немесе лосьонды қолданғыңыз келсе, эпиляторды қолданғаннан кейін оны жағыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Эпиляция кезінде (соның ішінде эпиляция жасайтын басына бекітілген қалпақшаны пайдалану) құрылғыны теріге бұрышпен қойыңыз.
- Құрылғыны эпиляция басынан басқа бастарымен және қондырмаларымен пайдаланған кезде, олардың теріге тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны сезімтал жерлерде қолданғанда, теріні бос қолыңызбен созыңыз. Құрылғыны қолтық астына пайдаланған кезде теріні созу үшін қолыңызды көтеріп, алақаныңызды бастың артқы жағына қойыңыз.
- Құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы баяу жылжытыңыз. Құрылғыны теріге тез жылжытпаңыз, себебі сіз қалаған нәтижеге қол жеткізе алмайсыз.

## Құрылғы схемасы



1. Қорғаныс қақпағы.
2. Құрылғы корпусы.
3. Қуат түймесі/жылдамдық басқарғышы.
4. Эпиляция басы.
5. Алынбалы қайшы басы.
6. Саңылауларды босату түймесі.

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP
- Үлгісі: LS-7001.
- Жылдамдық саны: 2.
- Пинцет/дискілер саны: 32.
- Негізгі басшылардың саны: 2.
- Артқы жарық: бар.
- Алынбалы бастарды жуу мүмкіндігі: бар.
- Тазалау щеткасы: бар
- Қуат көзі: Li-ion 3,7 В, 600 мА·сағ.
- Автономдық жұмыс уақыты: 2 сағ.
- Зарядтау уақыты: 3 сағ.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Эпилятор.
- Эпиляция басы.
- Алынбалы қайшы басы.
- Тазалау щеткасы.
- Зарядтауға арналған USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

### Шашты кетіру алдында

- Теріңіздің таза екеніне көз жеткізіңіз. Эпиляция алдында кремдерді, лосьондарды немесе басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Ванна немесе душ қабылдағаннан кейін эпиляция жасаған дұрыс.

### Эпиляция

1. Құрылғыда қандай да бір бас орнатылған болса, оны құрылғының артындағы түймені басу арқылы алып тастаңыз.
2. Эпиляция жасайтын басты бекітіңіз: эпиляция жасайтын бастың бүйірлерінен ақырын ұстаңыз, оны құрылғыға қарсы қойып, бекіту үшін орнына итеріңіз. Бастың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Шаштары аз, жетуге қиын жерлер немесе сүйектері бар аймақтар (тізе, тобық) үшін I жылдамдықты таңдаңыз. Шаштары көп жерлер үшін II жылдамдықты таңдаңыз.
4. Түктерді көтеру үшін қолыңызды шаш өсуіне қарама-қарсы бағытта жылжытыңыз.
5. Эпиляторды оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта болатындай етіп теріге перпендикуляр қойыңыз.
6. Эпиляторды шаштың өсуіне қарама-қарсы бағытта ақырын жылжытыңыз, өңделетін аймақтағы теріні сәл созыңыз.
7. Процедураның соңында жылдамдық реттегішін «0» деңгейіне жылжыту арқылы құрылғыны өшіріңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** эпиляция жасамас бұрын шашыңызды қысқарту қажет болса, қайшы басын пайдаланыңыз.

## Қызмет көрсету және күтім

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр қолданғаннан кейін басын тазалау ұсынылады. Тұрақты тазалау да пайдаланған кезде ең жақсы нәтиже береді.

1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Бастарды жинақтағы щеткамен және/немесе сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Қажет болса, құрылғының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Құрылғыны қайта пайдаланбас бұрын барлық бөлшектердің толық кептірілуін күтіңіз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Эпиляцияға арналған пинцетті басынан алуға тырыспаңыз.
- Құралды тазалау үшін абразивті губкаларды, абразивті тазалағыштарды немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдаланбаңыз.

## Құрылғыны зарядтау

1. Құрылғыны өшіріп, қуат кәбілін эпиляторға қосыңыз.
2. Кәбілді қуат адаптеріне (жинаққа кірмейді), содан кейін электр желісіне қосыңыз.
3. Эпилятордың төменгі жағындағы индикатор шамы жыпылықтайды.
4. Құрылғыдағы зарядтау индикаторы тұрақты күйде болғанда, құрылғы зарядталған және пайдалануға дайын.
5. Құрылғыны зарядтағыштан және зарядтағыштың өзін электр желісінен ажыратыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.  
Жүху батыс тас жолы №26, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құралдың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexr.club](http://www.dexr.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.





