

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Сэндвич жасағыш  
SM-20

**DEXP**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Сэндвич жасағыш — нағыз сэндвичтер дайындауға арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Электр желісіне қосар алдында құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өттің қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр желісіне қосқан кезде адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны судың жаңында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуаттау сымының ашасын электр розеткасынан сұрып тастаңыз.
- Құрылғыны бөлмeden тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
- Ешқашан да жұмыс істеп түрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдан, жылудан және ашық жалын көздерінен алшак, түрақты, ыстыққа тәзімді бетке, розеткаға оңай қол жеткізуғе болатын жерге қойыңыз.
- Құрылғыны жылу деформациясына ұшыраған заттардың жаңына орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жақсырап желдетіліп тұратын жерлерде қолданыңыз.
- Тұтануды болдырмау үшін ешқашан құрылғыны переделердің жаңына қоймаңыз және жұмыс кезінде оны жаппаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге тигізбеніз.
- Дайындалған өнімдерді жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін өткір металл заттармен алуға тыйым салынады. Әрқашан жабыспайтын ыдыс-аяққа арналған керек-жарақты қолданыңыз.
- Ыстық құрылғыны жылжытпаңыз, ол толығымен салқындағанша күтіңіз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын немесе оны пайдаланбаған жағдайда оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр сымының үстелден ілінуіне, сондай-ақ оның ас үй жиназының ыстық беттерімен немесе өткір жиектерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Қуат сымының ашасын шығарған кезде сымынан емес ашасынан тартыңыз.

- Желілік сымның ашасын су қолмен ұстауға болмайды.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындаид керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Егер ол іркіліспен жұмыс істейтін болса, сондай-ақ құлағаннан кейін қуат сымы немесе ашасы зақымданға болса, оны пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өзінің жөндеумен қарастырып, жөндеудің барлық мәселелері бойынша авторизацияланған сервистік орталықта хабарласыңыз.

## **Құрылғыны пайдалану**

**Назар аударыңыз:** өнімдерді өткір металл заттармен кесіп алмаңыз немесе шығармаңыз, олар жұмыс беттінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін. Әрқашан жабыспайтын ыдысқа арналған керек-жарақты қолданыңыз.

1. Құрылғының ішіне сәндвичке арналған қалыпты салыңыз.
2. Розеткаға ашасын қосып, құрылғыны іске қосыңыз. Қызыл және жасыл индикаторлар жанатын болады. Құрылғы қызғанша шамамен 3 минуттай күтіңіз.
3. Сәндвич дайындаңыз. Нанның сырты сарғайып пісіү үшін оны маймен немесе маргаринмен майласа болады.
4. Жабыспайтын жабын қажетті температураға жеткенде, жасыл шам сөнеді. Дайындалған сәндвичті құрылғының ішіне салыңыз да, оны аздал басу арқылы жабыңыз.
5. Пісіру уақыты жеке қалауыңызға, ингредиенттерге және басқа факторларға байланысты, бірақ орташа есеппен 4-6 минутты құрайды.
6. Сәндвичтерді алу үшін пластикалық шпательді қолданыңыз, ешқандай жағдайда пышақ сияқты өткір заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын жабынға зақым келтіруі мүмкін.
7. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратып, жабыспайтын жабынды тазалаңыз.

## **Техникалық сипаттамалар**

- Үлгісі: SM-20.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаттау параметрлері: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 750 Вт.
- Қызыдыратын беттік пішіні: 21,5 x 12,5 см.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Тазалау және күтім жасау

Әрбір пайдаланып болған соң оған тазалау керек.


Температура реттегішін ең төменгі қүйге орнатып барып құрылғыны өшіріңіз, қуат сымының ашасын электр розеткасынан ажыратыңыз. Құрылғыны то-лығымен сұтыңыз.

Қалған өнімдерді алып тастаңыз, қажет болған жағдайда бейтарап жуғыш зат пен қырғышты пайдаланып, жабыспайтын бетті дымқыл шүберекпен сұртіңіз, содан кейін жұмыс бетін құрғатып сұртіңіз.

Жұмыс бетін тазарту үшін абразивті жуғыш заттарды, еріткіштерді, металл жуғыш заттарды немесе қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.

Ешқашан құрылғыны, электр сымын немесе электр сымының ашасын суға ба-тырманыз.

## Құрылғы схемасы



1. Қосылым (қызыл) және дайындық (жасыл) жарық индикаторы.
2. Бекіткіш.
3. Сэндвич жасаушының жоғарғы бөлігі.
4. Жабыспайтын жабыны бар жұмыс беті.
5. Сэндвич жасаушының төменгі бөлігі.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылдытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.

- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кішкентай қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын қасіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны қаратаңыз.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Шаосин Хэншэн Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.  
Юнхэ өнеркәсіптік паркі, Шаньюй, Шаосин қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.5

## **Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұтықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақынданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізу-ге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар . Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиги апаттардан, өрттерден, су тасқында-рынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлға-лардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, жемір орталардың, жоға-ры ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпи-ясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПК жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндік-тің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникаци-ялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радио-сигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа үқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақындалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (ауендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға үқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген за-лалға.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік бедреті. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бүйімнің кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін тәменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бүйімді бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырылыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасыыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПК) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бүйімнің қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПК), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бүйімдары, саймандар, бүйімға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)