

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымды пернетақта
Soul Eater

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теру және компьютерге командалар беру үшін қолданылатын енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Soul Eater.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: сымды пернетақта.
- Өндіріс материалы: пластик, металл.
- Қуаты: $5\text{ В} \leq 200\text{ мА}$.
- RGB жарығы, 19 режим + корпусстың бүйірлік жарықтандыруының 5 режимі.
- Пернелердің жалпы саны: 87.
- Anti-Ghosting технологиясы.
- Коммутаторлар: Ruby RED.
- Ауыстыру мерзімі: 50 миллионға дейін клик.
- Кәбіл ұзындығы: 1,7 м.
- Пернетақта өлшемдері: 356 × 128 × 39 мм.
- Салмағы: 877 г.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPx0.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Үйлесімділік: Windows.

Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Кәбіл.
- Пернетақта.

Пайдалану

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдық қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Пернелер тіркесімдері


FN+F1	Бұл компьютер
FN+F2	Браузерді іске қосу
FN+F3	Пошта
FN+F4	Ойыншы
FN+F5	Алдыңғы трек
FN+F6	Келесі трек
FN+F7	Ойнату/үзіліс
FN+F8	Ойнатуды тоқтату
FN+F9	Дыбыс +
FN+F10	Дыбыс -
FN+F11	Дыбысты өшіру
FN+F12	Калькулятор
FN+SI (Scroll Lock)	RGB жарық режимдерін ауыстыру Барлығы 19 режим қол жетімді
FN+PS(Print Screen)	Корпустың бүйірлік жарықтандыруының RGB ре- жимдерін ауыстыру. Барлығы 5 режим қол жетімді
FN+INS (Insert)	Дененің бүйірлік жарықтандыру түсін өзгерту
FN+HM(Home)	Жарық түсін өзгерту
FN+↑	Жарықтық +
FN+↓	Жарықтық -
FN+←	Жарықты өзгерту жылдамдығы -
FN+→	Жарықты өзгерту жылдамдығы +
FN+WIN	Windows пернесін құлыптау
FN+W	WASD батырмаларын көрсеткі батырмалармен ауыстырыңыз
FN+ESC	Зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз

Пернетақта индикаторлары

S — Scroll Lock.

C — Caps Lock.

W — Win Lock.



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, №60, Чжун Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

