

# Пайдалану бойынша Нұсқаулық

---

Wi-Fi роутерлеріне  
арналған ҮҚК  
WF 4400  
WF 8800

**DEXP**

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Үздіксіз қуаттау көзі (УҚК) — аккумуляторлы батареясы бар автоматты электронды құрылғы, оған қосылған құрылғыны электр энергиясымен қысқа мерзімді үзіліссіз қамтамасыз ету үшін арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Кәбілдерді қосу және ажырату алдында жалғанған құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының корпусын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны микротолқынды пештер немесе тоңазытқыштар сияқты күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Найзағай кезінде құрылғыны өшіріңіз, сонымен қатар оған қосылған барлық кәбілдерді ажырату керек.
- Құрылғыға судың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны жылытқыштар, микротолқынды пештер, плиталар, су жылытқыштар, радиаторлар немесе шамдар сияқты жылу және от көздерінен алыс ұстаңыз.

- Құрылғыға бөгде зат немесе сұйықтық түссе, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, оны өшіріңіз және оған қосылған барлық кәбілдерді ажыратыңыз.
- Жылудың таралуы үшін құрылғының айналасында кемінде 10 см қалдыру ұсынылады.
- Құрылғы қызып кетсе, оны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалар мен үй жануарларының құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғыны жақсы сигнал қабылдайтын жерде сақтаңыз. Құрылғы мен басқа металл материалдар (мысалы, кронштейндер немесе есіктер) арасындағы қашықтық кемінде 25 см болуы керек.
- Кәбіл немесе басқа бөлшектер зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.
- Кез келген көрінетін зақым табылса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз ашпаңыз. Ішінде пайдаланушыға қызмет көрсететін құрамдас бөліктер жоқ. Ақаулық туындаған жағдайда, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Магниттік тасымалдағышты құрылғының үстіне қою деректерді зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін жерге немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерге қоймаңыз.
- Құрылғыдан түтін немесе әдеттен тыс дыбыс немесе иіс шыққанын көрсеңіз, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Оны өшіріп, оған қосылған барлық кәбілдерді ажыратыңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кәбілді майыстырмаңыз, себебі бұл кәбілді зақымдауы және құрылғыны одан әрі зақымдауы мүмкін.

- Құрылғыны тазалау үшін құрамында абразивті, агрессивті химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер және т.б.) бар жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Бұл заттар құрылғының корпусын зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін таза, жұмсақ және құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.


### **Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

#### **Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз**

Температура режимін сақтаңыз. Батареяларды қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °С жоғары) және өте төмен (-10 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

## Құрылғы схемасы



1. Қуат батырмасы.
2. Төмен заряд индикаторы.
3. Зарядтау индикаторы (қуат адаптерінен жұмыс істейді).
  - Индикатор қосұлы — зарядталуда.
  - Көрсеткіш өшірулі — толық зарядталған.
4. Қалған заряд индикаторы.
  - Индикатор қосұлы — құрылғы ішкі батареядан қуат алады.
  - Көрсеткіш өшірулі — құрылғы қуат адаптерінен қуат алады.
5. Wi-Fi маршрутизаторына қосылуға арналған кабелі.
6. Қуат адаптеріне қосуға арналған розетка.


## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдалану

### Портативті аккумулятор режимінде жұмыс істеу


1. Құрылғыңызды зарядтаңыз.
2. ҰҚК-ті өшірілген Wi-Fi маршрутизаторына қосыңыз (төмендегі суретті қараңыз).
3. Қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. SIM картасын маршрутизатордағы сәйкес ұяға салыңыз.
5. Wi-Fi маршрутизаторын қосыңыз.



**Ескертпе:** ҰҚК қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны ұзақ уақыт жұмыс істемейтін құрылғыдан ажырату ұсынылады.

### Кәбілдерді қосу

1. ҰҚК-ті сәйкес қуат адаптеріне қосыңыз.
2. Зарядтау индикаторы сөнгенде, ҰҚК толығымен зарядталған.
3. ҰҚК-ті қуат адаптерінен ажыратыңыз.



**Ескертпе:** құрылғыны тек сәйкес қуат адаптеріне қосыңыз, адаптердің дұрыс үлгісін тексеру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қуат көзіне қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде қосылады.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WF 4400	WF 8800
Сауда белгісі	DEXP	
<b>Батарея</b>		
Аккумулятор сыйымдылығы	4,400 mA·сағ	8,800 mA·сағ
Кернеу	3,7 В	
Аккумулятор түрі	Li-ion	
Салмағы	175 г	265 г
<b>Қуат көзі</b>		
Кіріс қосқышы	Jack 6,2 мм	
Кіріс кернеуі	12,0 ± 1,2 В (тұрақты ток)	
Кіріс ток	≤ 2,0 А	
Толық зарядтау уақыты	5 сағ	9,5 сағ
Шығыс сым	Jack 5,5 мм x 2,1 мм	
Кәбілдің ұзындығы	150 мм	
Шығыс кернеуі	12,0 ± 1,2 В (тұрақты ток)	
Шығыс тогы	батареядан: 1–2 А қуат адаптерінен: ≤ 2,0 А	
<b>Қолдану ережелері</b>		
Жұмыс температурасы	-10–55 °С	
Сақтау температурасы	-20–65 °С	
Салыстырмалы ылғалдылық	5–95%	

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның  $-20$  және  $65$  °C аралығындағы температурада және ауаның 95%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.



## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шанхай Ноушн Информэйшн Тэкнолоджи Ко., Лтд. 408 каб., 2 ғим., Гранд Глобал ЭрЭндДи Сэнтэ, 666 тұйық көшесі, Чжанхэн тас жолы, жаңа Пудун ауд, Шанхай қ., Қытай. Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1

## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабелдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



