

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Йогурт жасаушы  
ҮМ-180

**DEXP**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


## Құрылғы мақсаты

Йогурт жасаушы үй жағдайында йогурт жасауға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек үйде және от немесе жылу көздерінен алыс жерде пайдаланыңыз.
- Құрылғы мен қуат сымын жұмыс бетінің шетінен, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан алыс орналастыру ұсынылады.
- Құрылғыны суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Құрылғыны дымқыл, тайғақ немесе ыстық беттерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымды және/немесе ашаны ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, қуат көзі параметрлері құрылғының қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат ашасын немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны өшіріңіз. Құрылғыны немесе оның құрамдас бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге тырысуға қатаң тыйым салынады. Жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ауыстыру үшін тек түпнұсқа бөлшектерді пайдалана отырып жүргізуі керек.

## Құрылғы схемасы



1. Құрылғының қақпағы.
2. Контейнер қақпағы.
3. Контейнер.
4. Қышқыл қамырды қыздыруға арналған ыдыс.
5. Жақтау.
6. Индикатор.
7. «Қосу/өшіру» түймесі — пісіру процесін бастау/тоқтату.
8. Қуат сымы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: YM-180.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 20 Вт.
- Контейнерлер саны: 8.
- Контейнер материалы: шыны.
- Контейнердің көлемі: 180 мл.
- Қуат сымының түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Жинақталым: құрылғы, 8 шыны контейнер, пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Құрылғының жұмысы

## Бірінші қолданар алдында

- Құрылғыдан барлық орау материалдарын, жапсырмаларды және жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Шыны ыдыстар мен олардың қақпақтарын жылы, сабынды суда жуыңыз, содан кейін жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.
- Стартер жылыту ыдысының ішін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Стерилизациялау үшін контейнерлер мен олардың қақпақтарын бірнеше минут қайнаған суға салыңыз. Сіз сондай-ақ оларды өзіңізге ыңғайлы кез келген басқа жолмен зарарсыздандыруға болады, алайда контейнерлерге зақым келтірмеу үшін температураның күрт өзгеруіне жол бермеңіз.

## Ашытқыны дайындау

Төмендегі тізімнен өзіңізге ұнайтын йогурт дайындамасын таңдаңыз. Құрғақ ашытқыны пайдаланған кезде, сол өнімге арналған нұсқауларды орындаңыз.

**Назар аударыңыз:** қолданар алдында барлық ингредиенттердің жарамдылық мерзімін тексеру керек.

- **1-нұсқа:** салқындатылған жаңа сүт + құрғақ ашытқы немесе 5% салқындатылған табиғи йогурт.
- **2-нұсқа:** пастерленген толық сүт + ашытқы ұнтағы немесе 5% салқындатылған табиғи йогурт.
- **3-нұсқа:** қалпына келтірілген сүт + құрғақ ашытқы немесе 5% салқындатылған табиғи йогурт. Қалпына келтірілген сүтті жасаған кезде осы өнімге арналған нұсқаулықта көрсетілген пропорцияларды орындаңыз немесе 0,4 л құрғақ сүтті 1,1 л суда сұйылтыңыз.

## Йогурт жасау

- Барлық ингредиенттерді дұрыс мөлшердегі контейнерге салып, мұқият араластырыңыз.
- Контейнерлерді дайындалған қоспамен толтырыңыз, оларды қақпақтармен жабыңыз, стартерді жылытуға арналған контейнерге салыңыз және құрылғының қақпағын жабыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз және пісіруді бастау үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.
- Ашыту уақыты шамамен 8–12 сағатты құрайды. Ашыту процесін қолмен басқару керек. Дайын йогурт қоюланып, тофуға ұқсайды. Ашыту неғұрлым ұзағырақ болса, йогурт соғұрлым қышқыл болады.
- Ашыту уақыты қоршаған орта температурасына және стартердің температурасына байланысты. Сондықтан, қоршаған орта температурасы төмен болғанда немесе салқындатылған сүт пайдаланылғанда, йогуртты дайындауға ұзағырақ уақыт кетеді. Дегенмен, ашытудың максималды уақыты 14 сағаттан аспауы керек.
- Ашыту уақытын қысқарту және жылу беруді жақсарту үшін, йогурт біркелкі және жұмсақ болу үшін контейнерлері бар ыдысқа аздап қайнаған су қосыңыз.

- Пісірудің соңында йогурт суығаннан кейін дәміне қарай қоспаларды қосуға болады (қант, бал, джем және т.б.).
- Сондай-ақ, алынған йогуртты қолданар алдында тоңазытқышта алдын ала суытуға болады.

## Йогурт тұтыну

- Егер пісірілген йогурт қатты жағымсыз иіс шықса, онда ингредиенттердің бірі бүлінген және йогуртты қоқысқа тастау керек.
- Йогуртты тоңазытқышта сақтау уақыты 7 күннен аспауы керек. Оны 3 күн ішінде тұтыну ұсынылады, өйткені осы кезеңде йогурттағы лактобактериялардың белсенділігі ең жоғары.
- Дайындау технологиясын қатаң сақтай отырып, йогурт сәл сарғыш болып шығады, сүзбе түйіршіктерінің консистенциясы.
- Пісіру уақыты тым ұзақ болса, қышқыл дәмі бар сарысу (сарғыш сұйықтық) бөлінуі пайда болады - бұл қалыпты жағдай. Сарысуды ағызу және бөлек қолдануға болады: ол лактобактерияларға және В витаминіне бай.
- Балаларға арналған йогурт дайындаған кезде құрғақ сүтті немесе жаңа сүтті пайдалану ұсынылады.
- Семіз адамдарға йогурт дайындаған кезде майы аз немесе майсыздандырылған сүтті пайдалану ұсынылады. Сүтті қоспалармен, әсіресе фруктозамен пайдалану ұсынылмайды.
- Егер йогурт ішкеннен кейін асқазанда ыңғайсыздық сезілсе, йогурт тұтынуды бір уақытта 100 мл-ге дейін азайту керек, содан кейін бірте-бірте 200-300 мл дейін арттыру керек.

## Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін дереу тазалаңыз, әйтпесе ерекше иіс пайда болуы мүмкін.
- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратып, суытыңыз.
- Құрылғының корпусын ешқашан суға батырмаңыз. Оны дымқыл шүберекпен және ыдыс жууға арналған жуғыш затпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Құрылғының қақпағын суға батырмаңыз. Оны жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртуге болады.
- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, ағартқыштарды, абразивтерді немесе басқа агрессивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны тазалаңыз, құрғатыңыз, қорапқа салып, құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Ұзақ сақтау мерзімінен кейін контейнерлерді қолданар алдында жуып, кептіріңіз.

**Абайлаңыз:** шыны ыдыстарды ұстаған кезде абай болыңыз. Оларды температураның күрт өзгеруіне ұшыратпаңыз, себебі бұл әйнекті зақымдауы мүмкін.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Индикатор жанбауда	Қуат көзі жоқ	Мынаны тексеріңіз: <ul style="list-style-type: none"> <li>розетка жұмыс істейді;</li> <li>қуат сымы зақымдалмаған;</li> <li>құрылғы қуат көзіне дұрыс қосылған.</li> </ul>
Ашыту аяқталғаннан кейін сүт йогуртқа айналмады	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ашыту тым ұзаққа созылды.</li> <li>Бөлме температурасы және/немесе сүт температурасы тым төмен болды</li> </ul>	Ашыту уақытын көбейтіңіз
Йогурт пісіргеннен кейін өте ерекше өткір иіске ие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пісіру тым ұзаққа созылды.</li> <li>Ингредиенттердің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен</li> </ul>	Алынған өнімді тастаңыз

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай. / Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** НИНБО ОУЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

1-1 каб., 28-блок, Ваньян Чжунчун Бизнес Билдинг, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

