

# Руководство по эксплуатации

---

TWS гарнитура  
Moon M1

*Fiero*

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

TWS гарнитура Fiero оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

## Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.

- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


## Технические характеристики

- Торговая марка: Fiero.
- Модель: M1.
- Версия Bluetooth: 5.2.
- Рабочий диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE802.15.
- Мощность трансмиттера: <4 дБм.
- Радиус действия сети: 10 м.
- Диапазон частот динамиков: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембраны: 6 мм.
- Сопротивление:  $16 \pm 15\%$  Ом.
- Чувствительность:  $103 \pm 3$  дБ.
- Количество микрофонов: 4.
- Батарея кейса: Li-ion, 380 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-ion, 43 мА·ч.
- Время работы наушников: до 7,5 часов.
- Время работы (с зарядным кейсом): до 28 часов.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Разъём для зарядки: Type-C.
- Время зарядки наушников и кейса: до 2 часов.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX4.

## Комплектация

- Наушники.
- Зарядный кейс.
- Амбушюры.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель Type-C.

## Схема устройства




1. Амбушюр.
2. Индикатор работы гарнитуры.
3. Многофункциональная кнопка (сенсор).
4. Микрофон.
5. Индикатор работы кейса.

# Эксплуатация устройства

## Сопряжение

1. Перед первым сопряжением достаньте оба наушника из кейса, снимите защитный стикер, закрывающий зарядные контакты, а затем поместите их обратно (это необходимо для их активации).
2. Откройте крышку кейса, после чего зайдите в настройки Bluetooth на Вашем устройстве и выберите **M1** для сопряжения.
3. Сопряжение также можно производить, не вынимая наушники из кейса. Для этого откройте крышку, нажмите и удерживайте кнопку внутри кейса в течение 4 секунд — когда индикатор одного из наушников загорится синим, это будет означать, что соединение между двумя наушниками установлено. Когда индикатор другого наушника мигнет синим, это значит, что наушники успешно подключены к устройству.



## Сброс до заводских настроек

1. Поместив наушники в кейс, нажмите и удерживайте кнопку на кейсе в течение 10 секунд.

2. Индикатор начнет мигать белым цветом, после чего устройство завершит сброс до заводских настроек.

## **Зарядка**

Индикатор кейса будет светиться синим цветом, если уровень заряда выше 20% и красным — если ниже 20%.

- Вставьте кабель Type-C, подключенный к источнику питания, в соответствующий разъем на кейсе.
- Индикатор будет светиться красным в процессе зарядки — по достижении полного заряда цвет изменится на синий.

## **Функции**

- Включение: удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды.
- Отключение: вставьте наушники в кейс и закройте крышку.
- Принять/сбросить вызов: нажмите на многофункциональную кнопку дважды.
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды.
- Предыдущий трек: удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника.
- Следующий трек: удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника.
- Голосовой помощник: трижды нажмите на многофункциональную кнопку левого наушника.
- Воспроизведение или пауза: дважды нажмите на многофункциональную кнопку.
- Режим Low Latency: трижды нажмите на многофункциональную кнопку правого наушника.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Звук только в одном наушнике.	Переподключите наушники. Если проблема не решилась, сбросьте настройки до заводских.
Устройство не подключается к телефону.	Отключите Bluetooth на телефоне, а затем включите снова и попробуйте выполнить сопряжение повторно. Если проблема сохраняется, перезагрузите телефон и сбросьте наушники до заводских настроек.
Задержка звука в видео/игре.	Задержки могут возникать из-за многих факторов, таких как условия использования, интернет-соединение, кодеки телефона и т.д. Попробуйте переподключить устройство. Если проблема сохраняется — обратитесь в сервисный центр.
Звук в наушниках замирает.	



## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Hele Electronics Co., LTD.  
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong,  
China.

**Изготовитель:** Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., ЛТД.  
Шоссе Юэхуэй 325, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров. Гуандун,  
Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,  
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес эл. почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг)/  
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.1

## Гарантийный талон

SN: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

[WWW.FIERO-AUDIO.COM](http://WWW.FIERO-AUDIO.COM)