

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Дөңгелек ара
CS1400



Содержание

Сақтық шаралары	3
Құрылғының сұлбасы	6
Құрылғыны пайдалану	6
Аралап кесу тереңдігін реттеу.....	6
Етектің бұрышын реттеу	7
Ара дөңгелегін ауыстыру.....	7
Параллель тірек.....	8
Аralau.....	8
Шаңсорғышты қосу	9
Техникалық қызмет көрсету	9
Ара дөңгелегін тексеру	9
Бұрандаларды тексеру.....	9
Көмірлі қылшақтар.....	9
Тұындауы мүмкін мәселелер және олардың шешімі	10
Техникалық сипаттамалар	10
Жиынтықтамасы	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	11
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздін өнімді таңдағаныңız үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге жоғары сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сай әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылымдарды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және бүйімді одан ары пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Дөңгелек (шырайналма) ара сүректі, сүректен жасалған материалдарды – шерені, АЖТ, БЖТ, МДФ, басқа да композитті материалдарды, пластикті, түсті металдарды бойлық және көлденең кесуге арналған.

Сақтық шаралары

- Желінің резеткісі электр құралының ашасына сәйкес келуге тиіс. Құралдың жұмыс көрнеуі резеткідегі көрнеуге сәйкес екендігіне көз жеткізіп алыңыз.
- Жерге түйікталған электр құралын пайдаланған кезде жалғастырыш тетікті қолданбаңыз.
- Құралды жаңбыр астында немесе дымқыл жерде қалдырмаңыз. Дымқыл құрал электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Құралдың ашасын резеткіден қуат көзінің баусымынан тартып шығарманың және құралды қуат көзінің баусымынан ұстаған күйде алып жүрменіз, бұдан ол бұзылады.
- Қуат көзінің кабелі шиеленіспін қалмауын қадағалаңыз.
- Қуат көзінің кабелін оның зақымдалуына себепші болуы мүмкін қыздырыш электр құралдарының, өткір жиекті заттардың, май мен қозғалып тұрған бөлшектердің қасына орналастырмаңыз.
- Электр құралын ылғалдылығы жоғары жерде пайдаланған кезде оны қуат көзінің желісіне атаулы құны сәйкес қорғаныстық ажырату құрылышы (ең үлкен жылыстау тоғы 30 мА) арқылы қосыңыз.
- Шаршаган кезде, алкогольге мас болған кезде немесе зейінді азайтатын дәрі қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс атқармаңыз.
- Жеке қорғаныс құралдарын (көзлірік, құлақап, респиратор, қорғаныш аяқ киімі және киім) пайдаланыңыз.
- Құралдың кенеттен қосылып кетуіне жол берменіз. Электр құралын желіге қосар алдында немесе аккумуляторды қосардан бұрын құралдың ажырату құрылышын сөндірулі күйде тұрғанына көз жеткізіп алыңыз.
- Электр құралын желіге қосар алдында ондағы реттеу құралдары мен сомын кілттерінің барлығын алып тастаңыз. Электр құралында қалған реттеу құралы мен сомын кілттері құралды қосқан кезде жарақттануға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеген кезде орнықтылықты сақтаңыз. Басқышты (баспалдақ) пайдаланғанда оның жақсылап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкіндік болса, қауіпсіздігізді қамтамасыз ететін көмекшімен бірге жұмыс істеңіз.
- Сәйкесінше киініңіз. Кең киім кименіз, әшекейлер тақпаңыз. Шашыңыз, киімдеріңіз бен қолғабыңыз құралдың айналмалы бөліктегінен қауіпсіз қашықтықта болуға тиіс.
- Құралмен жұмысты бастар алдында жұмыс кеңістігіндің таза екендігіне



үнемі көз жеткізіп отырыңыз. Ластану мен қоқыстың болуы төтенше жағдай-
дың туындау қаупін айтартылғатай жоғарылатады.

- Электр құралын пайдалануды бастар алдында оны зақымдалған тұстарының бар-жоғына мұқият тексерініз. Ондай тұстары болған жағдайда құрылғыны қолдануды бастамай, дереу оны сатып алған жерге жүгініңз.
 - Электр құралын ылғалдылығы жоғары, жарығы жеткіліксіз, жанғыш және жарыльыс қаупі бар заттар мен қуатты жылу көздеріне жақын орындарда пайдаланбаңыз. Электр құралына жақын жерде болмаса да, жоғары температуралың жанғыш және жарылғыш заттарға берілетіні есіңізде болсын.
 - Электр құралын кез келген сұйықтықтың әсерінен қорғаңыз.
 - Электр құралын қосулы күйінде қараусыз қалдырмаңыз.
 - Электр құралымен жұмыс істеуге машиқтанбаған тұлғаларға, сондай-ақ балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға электр құралын пайдалануға немесе Сіз электр құралын пайдаланған кезде тұра Сіздің жұмыс кеңістігінізге тақау түруға рұқсат берменіз. Оларға электр құралы мен жабдықты, олардың сымдарын немесе алынбалы бөлшектерін ұстауға рұқсат берменіз. Бегде адамдардың болуы Сізді де алаңдатып, содан төтенше жағдайдың қаупі туындау мүмкін.
 - Электр құралын өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Жөндеу бойынша іс-әрекеттің барлығын тек қана өкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы тиіс.
 - Жерге түйікталған беттерге (құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыш корпусы және т.с.с.) дененізде тигізіп алмаңыз. Дененіз жерге түйікталған жағдайда электрден есептіреп қалу қатері үлғаяды.
 - Электр құралын сымынан ұстап жүрмекіз және сымынан тартпаңыз. Электр құралының сымын қысылып қалудан, кесілуден, соққы алудан және басқа да зақымданудан қорғаңыз. Сымы зақымдалған жағдайда электр құралын пайдалануды дереу тоқтатып, авторланған қызмет көрсету орталығына жүгініңз.
 - Құралмен үй-жайдан тыс жерде жұмыс істеген кезде үй-жайдан тыс жердегі жұмысқа арналған ұзартқышты (жеке сатылады, электр тауарларын сататын арнайы дүкеннен сұраңыз) пайдаланыңыз.
 - Электр құралын балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың қолы жет-пейтін орында (бүйік сөреде, не болмаса құлып салып) құрғақ үй-жайдада сақтаңыз. Электр құралын ешбір жағдайда үй-жайдан тыс жерде сақта-маңыз.
 - Электр құралын тек өзінің тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
 - Жұмыс өнімділігі мен қызмет ету мерзімін ұлғайту үшін, электр құралын таза ұстаныңыз. Электр құралының сабында кір, шан, сұйықтық, май және т.б. іздері болмауын қадағалаңыз.
 - Егер құралда шаң жинағышты қосуға арналған қондырылар болса, оларды қолданыңыз. Бұл шаңының көп шығуына байланысты жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі және электр құралымен жұмыс істеген кездегі дәлдікти арттырады.
-
- Жұмысты бастарда мыналарға көз жеткізіңіз:
 - өндөлетін дайындаманың жақсылап бекітілгеніне (оны қолмен ұстауға және т.с.с. болмайды);
 - аралап кесу аймағындағы дайындаамада құралдың дұрыс жұмыс істеуіне кедерігі келтіретін шеге және басқа да заттар жоқтығына;
 - аралап кесу тереңдігі мен бұрышының таңдалған мәндері сәйкес тұтқалармен сенімді түрде бекітілген (егер аралау барысында кесу тереңдігі

мен бұрышының еріктен тыс өзгеріс орын алса, дәңгелек ара кептеліп қалуы мүмкін);

- құралдың ажыратқышы «Өшіру» күйінде тұр.
 - Қолды аралау аймағына түсірменіз және араның дәңгелегіне қол тигізбеніз. Екінші қолыңызбен қосымша тұтқаны немесе қозғалтқыштың корпусынан ұсташыз. Араны қос қолданап ұстағанда, олар араның жүзіне кесіліп кетуден қорғалады.
 - Қолды өндөліп жатқан бұйымнан төмендете ұстамаңыз. Қорғаныстық қаптама өндөліп жатқан бөлшектің астындағы ара жүзінен қорғай алмайды.
 - Арапап кесу тереңдігін өндөлетін бөлшектің қалыңдығына байланысты реттеңіз. Ара дәңгелегі өндөліп жатқан бөлшектен көп дегенде толық тіс көлеміндей асып шығып тұруы тиіс.
 - Кесілетін бөлшекті ешқашан қолыңызда немесе тізенізде ұстамаңыз. Өңделетін бөлшекті орнықты қойғышқа бекітіңіз. Бұл араның жүзімен, соның ішінде, ол кептеліп қалғанда немесе араны бақылаудан айырылып қалғанда, жанасу қаупін азайтудың маңызды шарты болып табылады.
 - Егер жұмыс барысында кескіш құралдың жасырын электр сымдарына немесе өзінің құат көзі баусымына тиіп кеті мүмкін болса, араны тек қана оқшауланған ұстағыш беттерінен ұсташыз. Кернеулі сымдармен түйісу араның металл бөлшектерін де электр кернеуіне ұшыратады, бұл, өз кезегінде, операторды электр тоғының соғуына душар етеді.
 - Бойлық кесу кезінде әрдайым тұзу бағыттағыш тақтайды немесе тіреуішті қолданыңыз. Бұл арапап кесудің дәлдігін жақсартады және ара жүзінің кептелу мүмкіндігін төмендедеті.
 - Қашан да қажетті өлшемдері және қондыру тесігі сәйкес келетін ара дәңгелектерін (шенбер, қыықша және т.б.) пайдаланыңыз. Араның сәйкес бөлшектеріне дұрыс келмейтін ара дәңгелектері радиал ауытқұмен айналады, бұл араны басқару мүмкіндігінен айырады.
 - Ара дәңгелегін бекіту үшін еш үақытта бұзылған немесе дұрыс таңдап алынбаған тығырықтарды немесе бұрандаларды қолданбаңыз. Ара дәңгелегін бекітуге арналған төсеме тығырықтар мен бұрандалар ұтымды пайдалану сипаттамаларын алу және жұмыстағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында осы ара үшін арнайы жасалған.
-
- Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 жыл. Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушының осы нұсқаулықтағы талаптарды сақтанғанда жарамды.
 - Қаяіпті бас тартулар тізбесі
 - қатты ұшқынданап тұрғанда қолдануға болмайды
 - қатты діріл пайда болғанда қолдануға болмайды
 - мыжылғын немесе жалақашталған электр кәбілмен қолдануға болмайды
 - бұйымның корпусынан тікелей түтін шықса қолдануға болмайды
 - Персоналдың ықтимал қате әрекеттері
 - зақымдалған тұтқамен немесе зақымдалған қорғаныс қаптамасымен қолдануға болмайды
 - ашық кеңістікте жаңбыр жауып тұрғанда қолдануға болмайды
 - корпусына су кіргенде қосуға болмайды
 - Шекті күйлердің критерийлері
 - электр кәбілі қажалған немесе зақымдалған
 - бұйымның корпусы зақымдалған


Құрылғының сұлбасы



1. Тұтқа.
2. Қорғаныстық қаптама.
3. Кенеттен қосылып кетуден сақтайтын батырма.
4. «Қосу/Өшіру» ажыратып-қосқышы.
5. Арапал кесу тереңдігін реттеу.
6. Электр қуаты көзінің кабелі.
7. Айналдырықты бұғаттау батырмасы
8. Жылжымалы қорғаныстық қаптама.
9. Бұранда.
10. Етек.
11. Сыртқы ернемек.
12. Ара дөңгелегі.
13. Параллель бағыттауыш.
14. Параллель бағыттауышты реттеу батырмасы.
15. Арапал кесу бұрышын реттеу батырмасы.
16. Шаңсорғышқа қосуға арналған келtekқұбыр.
17. Тірек тұтқа.


Құрылғыны пайдалану

Арапал кесу тереңдігін реттеу





1. Бұранданы босатыңыз (1).
2. Етегін тәмен түсіріңіз.
3. Арнайы сызғышта қажетті терендікті белгілеңіз (ара дөңгелегінің тістері 2 мм шығып тұрады).
4. Бұранданы бекітіңіз (1).

Етектің бұрышын реттеу



1. Екі бұранданы босатыңыз (1).
2. Аралап кесу бұрышын $0^\circ\ldots45^\circ$ аралығында дейінгі аумақта белгілеңіз.
3. Бұрандаларды бекітіңіз (1).

Ара дөңгелегін аудыстыру




1. Жылжымалы қорғаныстық қаптаманы көтеріңіз де, ұстап тұрыңыз.
2. Айналдырықты бұғаттау батырмасын (2) басыңыз.
3. Алты қырлы кілтті (1) сағат тіліне кері айналдыра отырып, ернемекті ұстап тұрған сомынды бұрап алыңыз.
4. Сыртқы ернемекті алыңыз.
5. Ара дөңгелегін алыңыз.
6. Айналдырықты, сыртқы және ішкі ернемектерді шаң-тозан, кірден тазартыңыз.

7. Жаңа ара дөңгелегін қойыңыз (айналу бағытының дұрыстығын қадағалаңыз).
8. Сыртқы ернемекті, бұранданы орнатып, жақсылап бекітіңіз.

Назар аударыңыз!

Ара дөңгелегін ауыстыра尔 алдында шырайналма араны электр қуат желісінен ажырату қажет!

Параллель тірек




1. Бұранданы босатыңыз (1).
2. Параллель бағыттауышты қажетті қалыпта орнатыңыз.
3. Бұранданы бекітіңіз.

Назар аударыңыз!

Параллель бағыттауышты орнатқан соң, сынама аралап кесуді жүзеге асырыңыз.

Аралау



1. Араны (тірек платформасын) кесілген материал үстіне орналастырыңыз да, нысаналауға арналған тілікті пайдалана отырып, ара дөңгелегін аралап кесу

- сызығына қарап түзетіңіз. Егер ара дөңгелегі көлбеуленбесе, аралап кесу сзығын аралау кезінде нысаналауға арналған тіліктің оң жағымен (45 °) көлбеулете қыстырыңыз, аралап кесу сзығын нысаналауға арналған тіліктің сол жағымен қыстырыңыз (тірек платформасында «45» таңбасымен белгіленген).
- Алдымен шырайналма араны қосыңыз. Ол үшін ажыратқыштың қорғаныстық бұғаттау батырмасын басып, жібермей түріп ажыратқышты басыңыз. Ара барынша көп айналым алғаннан кейін барып кесілген материалдарды өндөуді бастаңыз.
 - Кесу кезінде үтимді нәтижелерге қол жеткізу үшін құралды тіке және тұрақты жылдамдықпен жүргізіңіз.

Шаңсорғышты қосу

Араны жалғанған құрылыс шаңсорғышымен бірге пайдалануға кеңес беріледі. Шаңсорғышты қосу үшін, шаңсорғыштың құбыршегін келтеқұбырға жалғаңыз.

Назар аударыңыз! Тұрмыстық шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады. Тек сүзгілеу класы I немесе одан жоғары құрылыс шаңсорғышын ғана пайдаланаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

Ара дөңгелегін тексеру

Араның дөңгелек өтпейтін жүзін пайдалану жұмыс өнімділігін төмендетеді әрі қозғалтқыштың істен шығына себепші болуы мүмкін. Тозғанын байқаған бойда, араның жүзін бірден қайраңыз немесе айырбастаңыз.

Бұрандаларды тексеру

Құралға орнатылған барлық бұранданы ұдайы тексеріп, олардың жөндеп тар-тылғандығын қадағалаңыз. Босаңсып қалған бұранданы бірден тартып та-стаңыз. Бұл ережені орындаудан зор қатер төнеді.

Көмірлі қылشاқтар

Құралдың электр қозғалтқышында уақыт өте келе тозатын көмірлі қылшақтар қолданылады. Көмірлі қылшақтар тозған жағдайда, оларды ауыстыру үшін ма-манандырылған қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

- Әрбір жұмыстың соңында құралдың корпусы мен желдеткіш саңылауларындағы шаң-тозанды жұмсақ шүберекпен немесе сулықпен тазалауға кеңес беріледі. Орнығып қалған ластанұды сабынды суға дымқылданған жұмсақ шүберекпен кетіруге кеңес беріледі. Ластанұды жою үшін бензин, спирт және т.с.с. еріткіштерді пайдалануға болмайды. Еріткіштерді қолдану құралдың корпусына зақым келтіруі мүмкін.
- Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін, жөндеу немесе ретке келтіру жұмыстарын мамандандырылған қызмет көрсету орталықта-

рында жүргізу қажет. Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары кепілдік талонының келесі бетінде көрсетілген.

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетілер алдында электр құралының электр желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Түйндауы мүмкін мәселелер және олардың шешімі

Ақаулық	Ықтимал мәселе	Ықтимал шешімі
Құрылғы жұмыс барысында қызып кетеді	Үздіксіз тәртіпте ұзақ уақыт жұмыс істелуі	Құралды қайтала-ма-қысқа мерзімдік тәртіпте пайдаланыңыз
Жұмыс өнімділігі төмен	Жұзі мұқалған	Жұзі мұқалған
Электр қозғалтқыш іске қосылмайды	Бұзылған ажыратқыш	Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз

Техникалық сипаттамалар

- Улгісі: CS1400.
- Желінің көрсеткіштері: 220-240 В, 50-60 Гц.
- Қуаты: 1400 Вт.
- Айналым: 4500 айн/мин.
- Дөңгелектің ең үлкен диаметрі: 185 мм.
- Арадап кесудің ең үлкен терендігі: 65 мм.

Жиынтықтамасы

- Құрылғы.
- Ара дөңгелегі.
- Дөңгелекті алуға арналған алты қырлыш кілт.
- Қосымша екі көмірлі қылشاқ.
- Параллель тірек.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепілдік талоны.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C... 40 °C аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы тиіс. Панажайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғының құрғак ортада тасымалдау керек.
- Құрылғының өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілу тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда деруэ авторланған қызмет көрсету орталығына жүгінген немесе құрылғының кәдеге жаратқан жөн.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны әдеттегі тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейін қайта өңдеу мен кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдайтын сәйкес орындарға өткізу тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юнкан Мэйбо Хардвейр Тулз Ко., Лтд.
Сита үшінші тас жолы 5, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттауши / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары және жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан өзгеріске ұшырауы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгенмен өзгешеленуі мүмкін.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентіне сәйкестікті міндетті түрде растаудан өтті:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».
- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы».



Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндең бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде турлендірулердің, рұқсат етілген жөндөулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиги апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал құатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дисқілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алушыдан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береңді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдалылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиги тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Жазбалар үшін

www.finepower.ru