



Шам HM-500

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтауды және оны құрылғыны одан әрі пайдалану үшін анықтамалық материал ретінде пайдалануды қадағалаңыз.

Құрылғы мақсаты

Шам жеке жарықтандыру құрылғысы ретінде пайдалануға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ылғалдан, әртүрлі сұйықтықтардан және жылу көздерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны немесе орнатылған батареяны өзіңіз аспаңыз немесе бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Өнімді жөндеуді тек қана білікті сервис орталығының мамандары жүргізуі керек.
- Бұл құрылғыны ұзақ уақыт шектен тыс температураға немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны құлатқаннан кейін пайдаланбаңыз немесе көзге көрінетін зақым болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жұмсақ сабынмен немесе спирт ерітіндісімен суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Тұншығу қаупін азайту үшін орауыш пен құрылғы бөліктерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Орамдық заттарды бесік, бесік, арба және манеж маңында қалдырмаңыз.

Пайдалану

- Шамды қосу үшін оның корпусындағы қуат түймесін басыңыз, фонарьдың жарықтығы 3% (диффузиялық жарық) болады, жарықтылықты 15% (диффузиялық жарық) – 45% (диффузиялық + фокусталған) өзгерту үшін қуат түймесін қайта басыңыз. жарық) – 70% (диффузиялық + фокусталған жарық).
- Жарықтықты 100% өзгерту үшін Қуат түймесін басып тұрыңыз.
- Жыпылықтауды іске қосу үшін қуат түймесін екі рет басыңыз.
- Жұмыс режимін таңдағаннан кейін 5 секунд өткеннен кейін қуат түймесін қайтадан басу құрылғыны өшіреді. Соңғы жарықтандыру режимін таңдағаннан кейін қуат түймесін басу да құрылғыны өшіреді.
- Құрылғыны зарядтау үшін қақпақты бұрап алыңыз (қуат түймесі жағынан), USB Type-C кабелин қуат портына салып, желіге қосыңыз.
- Сондай-ақ қайта зарядталатын батареяның орнына AAA батареяларын (жинаққа кірмейді) пайдалануға болады. Мұны істеу үшін қақпақты бұрап, батареяны шығарып, үш AAA батареясын ұстағышқа салыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтау және тасымалдау керек.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Ақаулық анықталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	HM-500
Жарық көзі	Cree XHP50.2 LED
Қуат көзі	21700 Li-ion батареясы 4000 мА·сағ немесе AAA батареялары 3 дана (қосылмаған)
Интерфейс	USB Type-C
Ылғалдан қорғау класы	IPX4
Жеңіл ағын	2000 люмен
Ауқым	240 метрге дейін
Жұмыс уақыты	4,5 сағатқа дейін

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімі өнімнің қаптамасында көрсетілген.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Санлайт Электроникс Ко., Лтд.

Гуаньшэнь солтүстік тас жолы 518, Цыдун өнеркәсіптік аймағы, Луншань, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.