


# HyperX Cloud Chat Headset




## Quick Start Guide

### Overview



4402155


### Assembly



WARNING: Once the Chat Headset has been assembled, it cannot be disassembled. Attempting to do so could result in damage to the product.



### Setup for PS4™




1. From the PS4™ main menu, go to **Settings > Devices > Audio Devices**
2. Set Input Device & Output Device to **Headset Connected to Controller**
3. Set Output to Headphones to **Chat Audio**
4. Set Volume Control (Headphones) level to **Maximum**
5. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

### Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

### In-Line Audio Controls



### FRANÇAIS

#### Présentation

**A** - Contrôle du volume du chat **B** - Coupure micro

#### Montage

AVERTISSEMENT: Lorsque le casque-micro Chat a été assemblé, il ne peut pas être démonté. Toute tentative de démontage pourrait endommager le produit.

#### Configuration pour PS4™

1. Dans le menu principal™ PS4, ouvrez Paramètres > Périphériques > Périphériques audio  
2. Pour le Périphérique d'entrée et le Périphérique de sortie, sélectionnez Casque connecté à la console  
3. Pour Sortie vers le casque, sélectionnez Audio chat  
4. Attribuez la valeur Maximum au paramètre Réglage du volume (casque)  
5. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions affichées pour étalonner le micro.

#### Commande audio en ligne

#### Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe de support HyperX à l'adresse [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

### ITALIANO

#### Descrizione generale del prodotto

**A** - Controllo volume chat **B** - Silenziamento microfono

#### Assemblaggio

ATTENZIONE: Una volta assemblate, non sarà possibile disassemblare nuovamente le cuffie Chat, altrimenti si corre il rischio di danneggiarle.

#### Configurazione per PS4™

1. Dal menu principale della console PS4™ selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio  
2. In posizioni Impostazione Dispositivo di ingresso e Dispositivo di uscita su Cuffie connesse al controller  
3. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Audio Chat  
4. Impostare il livello di Controllo volume (cuffie) su Massimo  
5. Selezionare Regola livello volume e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare il microfono

#### Controlli audio sul cavo

#### Pytania? Problemy z konfiguracją?

Contactare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

### DEUTSCH

#### Übersicht

**A** - Chat-Lautstärkeregelung **B** - Mikrofon stummschalten

#### Montage

ACHTUNG: Wenn das Chat Headset montiert ist, kann es nicht mehr demontiert werden. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

#### Einrichtung für PS4™

1. Gehe im PS4™-Hauptmenü auf Settings (Einstellungen) > Devices (Geräte) > Audio Devices (Audio-Geräte)  
2. Setze Input Device (Eingabegerät) und Output Device (Ausgabegerät) auf Headset Connected to Controller (Headset mit Controller verbunden)  
3. Setze Output to Headphones (Kopfhörerausgabe) auf Chat Audio (Chat-Audio)  
4. Setze die Volume Control (Headphones) (Lautstärkeinstellung (Kopfhörer)) auf Maximum  
5. Wähle Adjust Microphone Level (Mikrofonpegel einstellen) und folge den Bildschirmhinweisen, um das Mikrofon einzustellen.

#### In-Line-Audio-Steuerung

#### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

ACHTUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

### POLSKI

#### Prezentacja

**A** - Sterowanie głośnością rozmowy **B** - Wyciszenie mikrofonu

#### Montaż

OSTRZEŻENIE: Po złożeniu zestawu słuchawkowego do rozmów nie można go rozłożyć na części. Próba demontażu zestawu może spowodować jego uszkodzenie.

#### Konfiguracja — konsola PS4™

1. W menu głównym konsoli PS4™ wybierz kolejno polecenia Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio  
2. W pozycjach Urządzenie wejściowe i Urządzenie wyjściowe wybierz opcję Zestaw słuchawkowy podłączony do kontrolera  
3. W pozycji Wyjście na słuchawki wybierz opcję Czat głosowy  
4. W pozycji Regulacja głośności (słuchawki) wybierz poziom maksymalny  
5. Wybierz opcję Wyreguluj poziom mikrofonu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować mikrofon

#### Regulatory dźwięku na przewodzie

#### Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

### ESPAÑOL

#### Resumen

**A** - Control de volumen del chat **B** - Micrófono silenciado

#### Montaje

ADVERTENCIA: Una vez que los audífonos para chat han sido armados, no pueden ser desarmados. Si intentas hacerlo, esto podría tener como resultado un daño al producto.

#### Configuración para PS4™

1. Desde el menú principal de la PS4™, dirígete a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio  
2. Configura como Dispositivo de entrada & Dispositivo de salida a los Audífonos conectados al controlador  
3. Configura como Salida a Audífonos el Audio del chat  
4. Configura el nivel del Control del volumen (Audífonos) al máximo  
5. Selecciona Ajustar nivel del micrófono y sigue las instrucciones en pantalla para calibrar tu micrófono

#### Control de audio en el cable

#### ¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

### PORTUGUÊS

#### Visão geral

**A** - Controle de Volume do Chat **B** - Microfone em mudo

#### Montagem

AVISO: Depois que o Headset Chat estiver montado, ele não pode ser desmontado. Tentar desmontar o produto pode resultar em dano ao produto.

#### Configuração para PS4™

1. Do menu principal do PS4™, vá para Configurações > Dispositivos > Dispositivos de Áudio  
2. Defina Dispositivo de Entrada e Dispositivo de Saída para Headset Conectado ao Controle  
3. Defina Saída para fones de ouvido para Áudio do Chat  
4. Defina o nível de Controle de Volume (Fones de ouvido) para Máximo  
5. Selecione Ajustar Nível do Microfone e siga as instruções da tela para calibrar seu microfone

#### Controle de áudio no fio

#### Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Contate a equipe de suporte HyperX em [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

### РУССКИЙ

#### Обзор

**A** - Регулировка громкости звука чата **B** - Отключить звук микрофона

#### Сборка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После сборки гарнитуру Chat нельзя будет разобрать. Попытка разборки может привести к повреждению продукта.

#### Настройка для PS4™

1. Из основного меню PS4™ перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства)  
2. Установите для параметров Input Device (Устройство ввода) и Output Device (Устройство вывода) значение Headset Connected to Controller (Гарнитура, подключенная к контроллеру)  
3. Установите для параметра Output to Headphones (Выход на наушники) значение Chat Audio (Звук связи)  
4. Установите для параметра Volume Control (Headphones) (Регулировка громкости (наушники)) значение уровня Maximum (Максимум)  
5. Выберите Adjust Microphone Level (Настроить громкость микрофона) и выполните инструкции, отображаемые на экране, для калибровки микрофона

#### Встроенное управление звуком

#### Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу:

[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

4

