

# Инструкция по применению Беспроводной BLUETOOTH универсальный геймпад RITMIX GP-062BTH/GP-063BTH



Благодарим Вас за приобретение продукции RITMIX. Беспроводной универсальный Bluetooth геймпад RITMIX GP-062BTH/GP-063BTH предназначен для работы с устройствами на Android, iOS и Windows + P4. Обратите внимание, что корректная работа возможна только в играх/приложениях, поддерживающих устройства управления данного типа.

Перед использованием геймпада внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

## **Меры безопасности.**

Не допускайте попадания в изделие жидкости или мелких частиц.

Не бросайте и не роняйте изделие, не подвергайте его сильному физическому воздействию.

Не разбирайте и не модифицируйте изделие.

Рекомендованные характеристики зарядного блока: DC 5V, 600mA (не допускается использование блока питания более 5V и более 1A, это может привести к поломке устройства).

Если контроллер не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется заряжать его не реже одного раза в год, чтобы сохранить работоспособность аккумуляторной батареи.

## **Использование.**

При первом подключении изделия к P4 необходимо осуществить подключение по кабелю.

## **Подключение к Android/iOS/Windows**

Одновременно нажмите кнопки SHARE и PS, дождитесь быстрого мигания индикатора.

Откройте панель настроек Bluetooth на вашем устройстве.

Осуществите поиск новых устройств и выберите среди найденных устройств GP-062BTH (Wireless controller)

Осуществите сопряжение.

При проводном подключении соедините ПК и геймпад комплектным кабелем, подключение осуществится автоматически. Используйте геймпад только после полной установки драйвера.

## **Спецификация:**

- Поддерживает Android OS версии 5.0+
  - Поддерживает iOS 13+, iPadOS
  - Совместим с Android/iOS устройствами поддерживающими Bluetooth (Смартфонами, Планшетами, др.)
  - Поддерживает Персональные компьютеры и ноутбуки на Windows (подключение по Bluetooth и кабелю, кабель идет в комплекте). D-input режим.
  - P3/4
  - Аккумуляторная батарея 600 мАч
  - Комплект поставки: геймпад, кабель, инструкция, гарантийный талон
- \* спецификация может быть изменена без предварительного уведомления*

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

### Наименование изготовителя:

«Shenzhen Suitake Electronic Technology Co., Ltd»

### Место нахождения:

Китай, 5 Block Tianfuan industrial Park Xixiang, Baoan District Shenzhen

### Наименование изготовителя:

«Шенжень Сайтэк Электроник Текнолоджи Ко., Лтд»

### Место нахождения:

Китай, 5 Блок Тианфуан индастриал Парк Хихианг, Баоан Дистрикт Шенчжень

### Страна изготовления: Китай

### Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1.

Товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителя».

Срок годности неограничен

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

Правила и условия эффективного и безопасного использования товара:

не бросать, не ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости.

Использовать только по прямому назначению. Устройство не предназначено для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.09019/21 действительна до 10.03.2025. Сертификат соответствия № RU С-СН. АБ53.В.01944/21 действителен до 26.09.2026.



**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ** Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ** Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявления(тор) неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ** Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только переиспользованием, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/ Serial number	
Модель/ Model	
Дата продажи	Подпись продавца
Место печати	Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне
	ФИО покупателя
	Подпись владельца

**Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком**

