

# Сымсыз тінтуір KEYRON M-116S

## Пайдалану бойынша нұсқаулық



Тінтуір – курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.


## Сипаттамалары

- Үлгісі: M-116S.
- Тінтуір түрі: оптикалық (жарықдиодты).
- Қосылу түрі: сымсыз.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4.
- Жұмыс жиілігі: 2402-2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм.
- Оптикалық сенсор: Pixart3065.
- Зарядтау кәбілі: microUSB, 1.5 м.
- Қосқыштар: Huano Silent.
- Басу ресурсы: 3 млн.
- Батырмалардың жалпы саны: 6.
- Сенсор ажыратымдылығы: 800/1200/1600 dpi.
- Орындау түрі: оң қол үшін.
- Қуат параметрлері: 3.7 В, 8 мА.
- Батарея: Li-ion, 500 мА·сағ.
- Жабыны: SoftTouch.
- Дөңгелектер материалы: металл.
- Өлшемі: 122 x 78 x 44 мм.
- Салмағы: 122 г.
- Үйлесімділік: Windows / macOS / Linux.
- Сауда белгісі: KEYRON.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
5. Құрылғы егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылаған жағдайларды қоспағанда, балаларға және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғаларға қолдануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғының сұлбасы



1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы.
2. Тінтуір дөңгелегі.
3. Тінтуірдің оң жақ батырмасы.
4. Қуат қосқышы.
5. «Алға» батырмасы.
6. «Артқа» батырмасы.

## **Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары**

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °С-дан 40 °С-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтарымен бірге тастауға болмайды. Керісінше, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеуге және жоюға арналған тиісті электрлік және электронды жабдықты жинау пунктіне тапсыру керек. Осы өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және дұрыс емес пайдаланудан туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды жағдайларды болдырмауға көмектесесіз. Осы өнімді жинау және жою туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалдық органдарға немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынға хабарласыңыз.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Юаньичан Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
3-4/Е, № 3, Синьфа батыс тас жолы, Синьцяо, Шацзин көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

