



KEYRON

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ

WM-S10

СЫМСЫЗ ТІНТУІРІ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Сымсыз тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: WM-S10
- Сауда белгісі: KEYRON
- Тінтуір түрі: оптикалық (жарық диодты)
- Батырмалар саны: 4
- Ауыстырғыш түрі: HUANO, 10 миллионға басу дейін
- Сенсор: PAW3212
- Дауыс беру жиілігі: 125 Гц
- Жылдамдау: 10G
- DPI деңгейлері: 1200/2400/3600/4800 DPI
- Қосылым түрі: сымсыз
- Батарея: 500 мА·сағ
- Сымсыз режимдегі жұмыс уақыты: 48 сағ
- Қуат көзі: 3,7 В = 10,5 мА
- Кәбіл жинақта: USB Type-C, 1,8 м
- Сымсыз желі стандарт: IEEE 802.15.4
- Жұмыс жиілігі: 2400–2480 МГц
- Таратқыш қуаты: 0 дБм
- ОЖ үйлесімділігі: Windows / macOS / Linux
- Тінтуір өлшемдері: 112 × 65 × 36 мм
- Салмағы: 76 ±3 г

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



1. DPI ауыстыру батырмасы.
2. Тінтуірдің доңғалақ / ортаңғы батырмасы.
3. Тінтуірдің сол жақ батырмасы.
4. Тінтуірдің оң жақ батырмасы.
5. Жарықты қосу/өшіру батырамсы.
6. Қуат қосқышы.
7. Сымсыз қабылдағышқа арналған бөлік.

ПАЙДАЛАНУ

Бұл тінтуір сымды және сымсыз қосылым режимдерін қолдайды.

Сымды қосылым үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Құрылғымен бірге келген USB Type-C кәбілін пайдаланып тінтуірді компьютерге қосыңыз.
2. Тінтуірдің астыңғы жағындағы қуат қосқышын «ON» күйіне ауыстырыңыз.
3. Компьютерде аппараттық құралды қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Сымсыз қосылым үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Сымсыз қабылдағышты тінтуірдің төменгі жағынан шығарып, оны компьютерге қосыңыз.
2. Тінтуірдің төменгі жағындағы қуат қосқышын «ON» күйіне ауыстырыңыз.
3. Компьютерде аппараттық құралды қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші:

ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
В ғимараты, № 60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.