

KIESLECT



KR смарт сағаты
Пайдаланушы
нұсқаулығы



Басқа
тілдердегі
пайдаланушы
нұсқаулығы

Ескертпелер

1. Компания осы нұсқаулықтың мазмұнын қосымша ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Бағдарламалық құралдың белгілі нұсқаларында кейбір мүмкіндіктердің әртүрлі болуы қалыпты жағдай.
2. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.
3. Қолданбамен синхрондау үшін уақытты орнату және жеке ақпаратты толтыру қажет.
4. Бұл өнімнің су өткізбейтін рейтингі IP68. Терең теңізге сүңгу, ыстық сумен, шаймен және басқа да агрессивті сұйықтықтармен жанасу сағаттың қызмет ету мерзімін қысқартады және пайдаланушыны кепілдік мерзімінің барлық артықшылықтарынан, соның ішінде тегін техникалық қызмет көрсетуден айырады.

01 Құрылғыға шолу және зарядтау



Батырма функциялары

	Бір рет басу	Екі рет басу	Ұзақ басу
Жоғарғы батырма	Экранды құлыптау/ құлпын ашу. «Артқа» әрекеті	Басты мәзір	Құрылғыны қосу/өшіру
Төменгі батырма	Белсенділік режимдері	Дауыстық көмекші	Жедел қоңырау

Ұсыныстар:

1. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны кемінде 2 сағат зарядтаңыз. 5 В – 0,5 А сипаттамалары бар дұрыс зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.
2. Смарт сағат ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін зарядталмаса, зарядтау металл контактілерін тазалаңыз.

02 Құрылғыны тағу

Құрылғыны білегіңізден бір саусақ алыс ұстаңыз. Ыңғайлы болу үшін баудың керілуін реттеңіз. Төменде анықтама үшін суреттер берілген.



Жүрек соғу жиілігі датчигі дұрыс жұмыс істеуі үшін құрылғының теріге тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.

03 Орнату және қолданбаға қосылу

03.1 Төмендегі QR кодын сканерлеңіз.



03.2 GloryFit қолданбасын орнатыңыз.






GloryFit

03.3 Қолданбаны ашыңыз, содан кейін Bluetooth қосу үшін «Allow» батырмасын басыңыз.



03.4 «Select device» батырмасын басып, одан әрі қосылу үшін Kt(ID-XXXX) құрылғы атауын табыңыз.



03.5 Қосылым күйін тексеріңіз.



Сағат бетін төмен сырғытыңыз



Байланыс жоқ



Қолданбаға қосылды



Қолданбаға қосылған, «BT call» функциясы іске қосылды

*** «BT call» функциясын қосу үшін, сондай-ақ музыканы басқара алу үшін құрылғы Bluetooth желісіне қосылған болуы керек.**

Keңестер:

- (1) Жақсырақ қолдана алу үшін қолданбаны соңғы нұсқаға жаңартыңыз.
- (2) Қолданба Android 5.0 және iOS 9.0 нұсқаларымен үйлесімді.
- (3) Android құрылғысына бірінші рет қосылғанда, «Рұқсаттар» терезесі пайда болады. Экрандағы барлық нұсқауларды орындаңыз және қолданбаның дұрыс жұмыс істеуі үшін барлық функцияларды пайдалануға рұқсат беріңіз.
- (4) Сәтті қосылым үшін Bluetooth, GPS және ұялы телефон желісін қосыңыз.
- (5) Смарт сағатты табу немесе қосу мүмкін болмаса ұялы телефоныңызға қайта қосыңыз немесе зауыттық параметрлерді қалпына келтіріп, әрекетті қайталаңыз.
- (6) Зарядтау кезінде сағатты өшіре алмайсыз. Сағатты өшіру үшін алдымен оны зарядтау құрылғысынан ажыратыңыз.
- (7) Егер сізге белгілі бір мүмкіндіктерді пайдалану қажет болса, олардың GloryFit қолданбасында қосылғанын тексеріңіз.

а. GloryFit қолданбасын ашыңыз



б. «Device» батырмасын басыңыз



с. «Turned On» таңдаңыз



04 Пайдалану нұсқаулары

a. Басқару панелін ашу үшін сағат бетінде төмен сырғытыңыз.




b. Хабарландырулар панелін ашу үшін сағат бетінде жоғары сырғытыңыз.



c. Негізгі мәзірді ашу үшін сағат бетінде оңға сырғытыңыз. Жоғарғы жағындағы батырманы екі рет түрту немесе «Параметрлер» бөліміне өту арқылы мәзір мәнерлерін өзгертуге болады.



d. Жылдам қолжетім мәзірін ашу үшін сағат бетінде солға сырғытыңыз.



e. Сағат бетінің дизайнын өзгерту үшін батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін солға немесе оңға сырғытыңыз.



05 Функцияларға шолу

	<p>Белсенділік режимдері: 70 белсенділік режимі.</p>
	<p>Қоңыраулар: Пернетақта: теру және қоңырау шалу үшін телефонды қосыңыз. Қоңыраулар журналы: қоңыраулар тарихын жазу. Контактілер: контактілерді қолданба арқылы қосуға болады. Bluetooth қосқышы: өшірілген кезде қоңырау функциясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.</p>
	<p>Жедел қоңырау: төменгі жағындағы батырманы 3 секунд басып тұру арқылы қолданбада жедел қоңырау алушыны таңдап, оған тікелей қоңырау шалуға болады.</p>
	<p>Қадамөлшеуіш: күнделікті қадамдарды, жағылған калорияларды және жүріп өткен қашықтықты жазады. Өткен кезеңдердегі деректерді қосымшадан көруге болады.</p>
	<p>Қандағы оттегі деңгейі: қандағы оттегі деңгейін бақылаңыз. Ағымдағы күннің және өткен кезеңдердің деректерін қолданбада көруге болады. Деректер индикативті және медициналық мақсатта пайдаланылмауы керек.</p>



Жүрек соғу жиілігін бақылау: әрбір он минут сайын жүрек соғу жиілігін 24/7 нақты уақытта бақылау. Ағымдағы күннің және өткен кезеңдердің деректерін қолданбада көруге болады. Деректер индикативті және медициналық мақсатта пайдаланылмауы керек.



Ұйқының мониторингі: ұйқының уақыты мен фазаларын жазу. Ағымдағы күннің және өткен кезеңдердің деректерін қолданбада көруге болады.




Ауа райы: келесі 3 күндегі ағымдағы ауа райы жағдайын көрсетеді. Ауа-райы туралы ақпаратты қолданбаға қосылғаннан кейін ғана алуға болады. Ұзақ уақыт ажыратылғаннан кейін деректер жаңартылмайды.



Музыканы басқару: ұялы телефонға қосылған кезде музыка ойнатқышын қашықтан басқарыңыз.



Хабарландырулар: пуш хабарландыруларын ұялы телефонмен синхрондау. Бұл бетте 8 хабарландыруға дейін көрсетуге болады. Ең ұзын хабарлама 70 таңбадан аспауы керек.




Оятқыш: 8 оятқышқа дейін орнатуға болады. Оятқыш жұмыс істеп тұрғанда, сағат дірілдеп, экран жарқынырақ болады.




Дауыстық көмекші: дауыстық көмекшіні іске қосу үшін төменгі жағындағы түймені екі рет басыңыз. Дауыстық көмекшінің көмегімен қоңыраулар мәзіріне жылдам өтуге болады (ұялы телефонмен сәтті Bluetooth жұптастыру жағдайында).



Көңіл-күй: ағымдағы көңіл-күйді тексеріңіз. Қосымша ақпаратты қосымшада көруге болады. Деректер индикативті және медициналық мақсатта пайдаланылмауы керек.




Стресс деңгейі: стресс деңгейін тәулік бойы бақылау. Ағымдағы күннің және өткен кезеңдердің деректерін қолданбада көруге болады. Деректер индикативті және медициналық мақсатта пайдаланылмауы керек.



Тыныс алу жиілігі: тыныс алу жиілігін бақылау. Деректер индикативті және медициналық мақсатта пайдаланылмауы керек.




Ойындар: құстармен ойын / Клоцкий сандары.



Менструальдық цикл туралы еске салғыштар: қолданбадағы жеке ақпарат бетінде «әйелді» таңдап, етеккір циклін бақылау мүмкіндігін іске қосыңыз. Бұл функция қосудан кейін ғана қарау мәзірінде пайда болады. Смарт сағаттар экранында тиісті қауіпсіз кезең, етеккір және овуляция кезеңі туралы еске салғыштар көрсетіледі.



Басқа: Секундомер / Таймер / Телефонды табу / Шам / Калькулятор.



Параметрлер: Сағат беті / Тақырып / Жарықтық / Уақыт / Дыбыстар / Ақпарат / Қуатты өшіру / Қалпына келтіру / қолданбаны жүктеп алу үшін QR коды / Құпия сөз.



Дыбыстар:
Телефон дыбысы: телефон дыбысын қосу/өшіру.
Қоңырау үні: қоңырау үнін қосу/өшіру.



Тыныс алу: тыныс алу ұзақтығын жаттықтыру.



SMS-ке жылдам жауап: тек Android құрылғылары үшін қолжетімді. Функция қолданбада іске қосылуы керек.

Басқа мүмкіндіктер

Отырықшы режимі туралы еске салғыш, батарея зарядының аздығы туралы еске салғыш, кіріс қоңырау хабарландырулары, сағат іздеу құралы, ұялы телефон іздеу құралы, сағат беті тақырыбын таңдау, уақыт пішімін таңдау (12/24 сағ), қашықтық бірлігін таңдау (км/ миль), қолды көтергенде экран қосулы, еске салғыш мақсатқа жету туралы.

06 Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: KR.

Bluetooth: 5.2.

Экран өлшемі: 1,32".

Су өткізбеушілік: IP68.

Таза салмағы: 56 г.

Аккумулятор түрі: Li-ion.

Өлшемі : 45,7x12,1 мм.

Зарядтау кернеуі: 5 В.

Аккумулятор сыйымдылығы: 280 мА·сағ.

Жұмыс температурасы: -20 °С – 60° С.

Сымсыз байланыс стандарты :IEEE 802.15.1.

Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.

Таратқыштың қуаты: 0–8 дБм.

07 Кепілдік

1. Құрылғының аппараттық құралдарының кепілдігі 1 жыл, ал батарея мен зарядтау кәбілі үшін 6 ай.
2. Кепілдік құрылғының істен шығуының келесі себептерін қамтымайды:
 - Құрылғыны өздігінен құрастыру немесе бөлшектеу.
 - Құлау салдарынан болған сәтсіздік.
 - Дұрыс пайдаланбау нәтижесінде пайдаланушы немесе үшінші тұлғалар келтірген кез келген зақым (мысалы, смарт сағатқа судың түсуі, соққы, пайдалану кезінде пайда болған сызаттар және т.б.).
3. Сатудан кейінгі қызмет көрсетуге сұраныс жіберген кезде толтырылған кепілдік талонын жіберу қажет.
4. Кепілдік қызметін алу үшін жақын жердегі дилерге хабарласыңыз.
5. Өнімнің барлық мүмкіндіктері физикалық нысандарға негізделген.

Құрылғы мақсаты

Смарт сағаттар күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндеуге болмайды. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяның жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны жалаңаш отқа шығармаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Юаньфан Коммёршл Ко., Лтд.
8611 каб., Цзиньбао бизнес-орталығы, № 15, Шуньфэн тас жолы, 44 аймақ комьюнити Аньлэ, Синьань көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ, Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.
СБ: Kieslect.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, орауыш және функционалдық пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1



Кепілдік сертификаты

Сатып алушы туралы ақпарат

Өнім түрі		Сатушы	(Мөр)
Сатып алушының аты		Байланыс ақпараты	
Сатушының байланыс деректері		Сатып алу күні	
Өнімнің IMEI			
Сатып алушының мекенжайы			
Сатушы мекенжайы			

Кепілдік талоны

Күні	Бұзылыс	Себеп	Қосымша ақпарат

