


Салют!

Я – ваш виртуальный ассистент. Живу внутри медиаприставки.

Сейчас расскажу, как подключить SberBox



1

Подсоедините приставку к разъёму HDMI на телевизоре



Кабель micro-USB

2

Подсоедините кабель micro-USB к приставке и адаптеру питания, включите в розетку



3

Включите телевизор и переключите его на сигнал с соответствующего HDMI-разъёма

4

Выполните инструкции на экране телевизора

Пока приставка обновляется, скачайте мобильное приложение Сбер Салют



sberdevices.ru/app

Приложение понадобится, чтобы завершить подключение SberBox

Выполните 3 простых шага:

1

Войдите в приложение

2

В разделе «Устройства»
выберите SberBox

3

Введите код — он появится на экране
телевизора после обновления SberBox



С помощью приложения:

- Настраивайте SberBox
- Привязывайте сервисы:
музыку и видео
- Управляйте приставкой через
виртуальный пульт

Ура! Поговорим?




Домой
Если заблудились

Виртуальный ассистент
Чтобы поговорить
со мной, нажмите
эту кнопку

Скажите:


- Салют! Что ты умеешь?
- Посоветуй комедии
- Какая завтра погода?

Не забывайте нажимать кнопку  на пульте — иначе я вас не услышу.
Удерживать кнопку во время разговора не обязательно

Для работы ассистента нужен интернет.
Узнайте обо всех возможностях виртуальных ассистентов от Сбера:
salute.sber.ru

Ваш SberBox – это ещё и игровая приставка. Рассказываю, как это работает


1

В приложении Сбер Салют откройте раздел «Пульт» и нажмите на иконку виртуального геймпада 

2

Поверните смартфон горизонтально

Управлять игрой ещё удобнее с мобильными джойстикami.
Их можно купить на sberdevices.ru




Что-то не работает? Давайте разбираться

У меня не работает пульт

1. Проверьте батарейки в пульте. Например, выньте их и вставьте в другой прибор.
2. Выньте адаптер питания из розетки и вставьте заново.
3. Переподключите пульт:
 - убедитесь, что приставка включена;
 - нажмите и удерживайте кнопку на корпусе приставки — через несколько секунд на экране телевизора отобразятся инструкции по подключению пульта;
 - следуйте инструкциям.

У меня не работает приставка


Перезагрузите приставку:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте.
2. На телевизоре отобразится предложение перезагрузить устройство — нажмите ОК на пульте.

Хочу вернуть заводские настройки

Процедура сбрасывает все текущие настройки и занимает 5–10 минут.

1. Убедитесь, что приставка подключена к телевизору.
2. Отключите адаптер питания от розетки.
3. Нажмите кнопку на корпусе приставки, и, не отпуская её, снова включите SberBox в розетку.



4. Держите кнопку, пока на экране телевизора не появится логотип SberBox. После этого отпустите её.
5. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Как с нами связаться



900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи

Получите больше информации по устройству на сайте: sberdevices.ru/help/sberbox

Гарантия

Гарантия: 1 год с даты продажи.

Гарантия на устройство не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ устройства и аксессуаров: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, тепловым, механическим или другим внешним воздействием;
- использование аксессуаров сторонних производителей, не входящих в комплект поставки.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Подробные правила гарантийного обслуживания вы найдёте на нашем сайте: sberdevices.ru/help/sberbox

Что в комплекте

- Медиаприставка SberBox
- Пульт дистанционного управления
- 2 батарейки AAA для пульта
- Кабель micro-USB – USB
- Адаптер питания
- Инструкция

Технические характеристики

Питание	Адаптер	5 В = 1 А
	Устройство	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Габариты		147 × 53 × 16 мм
Беспроводная связь	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	5.0
HDMI		2.1

Общая информация

Наименование: Устройство с голосовым управлением для приёма потокового видео- и аудиоконтента, товарного знака «SBER», типа SBER BOX.

Модель: SBDV-00002.

Изготовитель: ООО «СберДевайсы».

Адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24.

Адреса производства: Китай, 501, Продактивити Билдинг А, #5 Хай-Тэк Мидл 2 Роуд, Шэньчжэнь Хай-Тэк Индастриал Парк, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь.

Китай, 2F №74 Янгчонг Роуд, Тангсиачонг Коммюнити, Янлу Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь.

Страна изготовления: Китай.

Импортер: ООО «СберДевайсы» 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24.

Срок службы: 2 года.

Дата изготовления указана на устройстве.

Сведения об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Сбер Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Использование магазина приложений осуществляется в соответствии с условиями использования: sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms

Безопасное использование

- Используйте устройство и аксессуары только в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Пользуйтесь устройством и аксессуарами только внутри помещений с температурой воздуха от 0 до 35 °С и относительной влажностью воздуха до 90% без конденсации.
- Не размещайте устройство и аксессуары рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройство и аксессуары от ударов, влаги и воздействия сильных магнитных полей.
- Не трогайте подключённое устройство и адаптер питания влажными руками.
- Не допускайте попадания в устройство или адаптер питания посторонних предметов и жидкостей.
- Никогда не чистите устройство и аксессуары при помощи химикатов, растворителей или моющих средств.
- Не отключайте питание устройства во время обновления программного обеспечения или передачи данных. Это может привести к системным ошибкам.
- Перед тем, как подключать кабель питания к приставке или отключать кабель от неё, вынимайте адаптер питания из розетки.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать устройство и аксессуары. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.
- Не разрешайте детям пользоваться устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше об устройстве и его безопасной эксплуатации — на сайте sberdevices.ru/help/sberbox

Как хранить и утилизировать устройство

Храните устройство в вентилируемом помещении при температуре от -10 до +45 °С и относительной влажности воздуха от 5% до 90% без конденсации. Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами.

Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

