

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Включение / Выключение
Воспроизведение / Пауза /
Ответ на звонок

Выбор источника
воспроизведения

Управление подсветкой

Предыдущий трек /
Громкость -

Следующий трек /
Громкость +

* Для парковки колонок рекомендуется использовать зарядное устройство с напряжением на выходе не более 5В.



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ

Нажмите и удерживайте кнопку 2-3 секунды, чтобы включить или выключить устройство.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА

Во время проигрывания музыки с любого носителя (Bluetooth/microSD/USB/AUX) короткое нажатие поставит трек на паузу, после повторного короткого нажатия трек возобновится.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ

В режиме FM-радио короткое нажатие запускает автоматический поиск. Повторное нажатие останавливает поиск.

ОТВЕТ НА ЗВОНОК

Когда колонка подключена к мобильному телефону, она транслирует входящий звонок. Короткое нажатие в этот момент позволяет ответить на вызов (встроенный микрофон позволяет осуществить разговор не отключая колонку). Повторное нажатие завершит принятый вызов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТРЕКОВ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ во время воспроизведения музыки



Короткое нажатие переключает следующий трек.

Долгое нажатие увеличивает громкость.



Короткое нажатие переключает на предыдущий трек.

Долгое нажатие снижает громкость.



ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Короткое нажатие поочередно переключает доступные источники воспроизведения - Bluetooth/USB/microSD/AUX.

РЕЖИМ TWS

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы выполнить сопряжение колонок и их перевод в TWS-режим отмените все действующие сопряжения (например, если вы уже подключали колонку к телефону, необходимо удалить ее из списка авторизованных устройств в меню Bluetooth вашего телефона). Включите обе колонки в режиме Bluetooth и расположите их максимально близко друг к другу. Затем, на обоих устройствах нажмите и удерживайте кнопку "M" в течение 3 секунд. Когда сопряжение завершено, вы услышите звуковой сигнал и световой индикатор на одной из колонок перестанет мигать. После этого можно выполнить сопряжение с мобильным устройством. Колонки будут работать как стереосистема 2.0.



УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Короткое нажатие переключает доступные режимы подсветки.

Долгое нажатие отключает подсветку полностью.

Торговая марка: JETACCESS®
Изготовитель: Shenzhen Yuxin Electronics Technology Co., Ltd.
Шэньчжэнь Юйсин Электроникс Ко., Лтд. (Юйсин Электроникс Ко., Лтд.)
Импортер: ООО «ДжетАксес» Россия (ООО), г. Москва, Большая Серпуховская ул., офис 19
Сервисный центр: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1
Служба поддержки клиентов: +7 (495) 961-4901. Email: support@jetaccess.ru
Служба продаж: +7 (495) 961-4901. Сайт: www.jetaccess.ru. Дата производства: май 2021 г.
Сертификат соответствия ИД САС. RU С.С.А.А.36.0.0912/2021 от 14.08.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011)
Утверждена в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011
Декларация в соответствии САС. RU Д.С.А.А.36.0.0912/2021 от 14.08.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 в отношении применения посуды из пластика, изготовленной из полимерных материалов)
Информацию о действующей сертификации и декларацию на сайте: JETACCESS.RU/ПРЕС-ЦЕНТРА



www.JETACCESS.RU

JETACCESS® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Наименование и адрес фирмы-продавца
ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА	
Модель	Печать фирмы-продавца
PBS-50	
Фирма-продавец	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

JETACCESS® MUSIC

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения);
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Беспроводного соединения	Bluetooth 5.0
Радиус действия	до 10м
Ток зарядки	DC 5 В/1 А
Время зарядки	~3 часа
Тип аккумулятора	литий-ионный
Аккумулятор	1200 mAh (3.7 В)
Время работы от аккумулятора (при средней громкости 50% и включенной подсветке)	~5,5 ч*
Время работы от аккумулятора (при средней громкости 50% и выключенной подсветке)	~7 ч*
Количество динамиков	2
Диаметр динамиков	45 мм
Пассивный bass излучатель	2
Мощность	40m 5 Вт×2 (10 Вт)
Соотношение сигнал/ шум	≥95 db
Диапазон воспроизводимых частот	150 Гц—20 кГц
Чипсет	JIEU Version 5.0
Диапазон FM-РАДИО	FM 87.5-108 МГц
Порты для воспроизведения с носителей	USB / microSD / AUX
Поддерживаемые форматы (с носителей)	mp3, wav
Максимальный поддерживаемый объем носителя	32 GB
Порт зарядки	micro USB
Встроенный микрофон	есть
Поддержка TWS	есть
Подсветка	LED (многоцветная)
Количество режимов подсветки	8
Размеры устройства	72,6 x 72,9 x 178,1 мм
Вес	490 г

Информация в данном руководстве несет исключительно справочный характер. Чтобы стать лучше, необходимо меняться. Поэтому внешний вид изделия и комплектация могут отличаться от указанных на упаковке.



BLUETOOTH 5.0

При помощи Bluetooth соединения вы можете подключить колонку к любому мобильному устройству (телефону, планшету, ПК или ноутбуку), оснащеному Bluetooth-модулем. Версия Bluetooth 5.0 обеспечивает низкое энергопотребление, уверенный прием сигнала в радиусе до 10 м и ускоренную передачу данных, а также минимизирует возможные помехи от соседних Bluetooth-устройств.



LED-ПОДСВЕТКА

Подсветка работает в 8 различных режимах одноцветного и разноцветного свечения. В одном из режимов подсветка будет переключаться в такт играющей музыки. Подсветку можно полностью отключить.



ПОДДЕРЖКА РЕЖИМА TWS

Режим TWS (True Wireless System) позволяет объединить две колонки в одну полноценную 2.0-стереосистему. Одна колонка становится правой, а вторая – левой, то есть на каждой колонке воспроизводится только свой канал, что создает дополнительный объем звучания.



AUX

Подключить колонку к мобильному телефону, планшету, плееру можно посредством кабеля AUX (mini jack (male) / mini jack (male)).



FM-РАДИО

Для надежного приема радиосигнала необходимо подключить кабель AUX, в этом режиме он выполняет функцию антенны.



USB И MICRO SD

Для воспроизведения любимых аудиозаписей можно просто подключить к колонке USB-флешку или карту памяти microSD. Носители должны быть отформатированы в файловой системе FAT32 и иметь объем не более 32 Гб.



* ВРЕМЯ РАБОТЫ

Емкость аккумулятора колонки составляет 1200 mAh. При уровне громкости ~50% и включенной подсветке под нагрузкой заряд аккумулятора хватит примерно на 5,5 часов прослушивания музыки. Если подсветка выключена – на срок до 7 часов. Низкая температура окружающей среды и высокая влажность могут способствовать сокращению времени работы.



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ВОДЫ

Случайное кратковременное попадание брызг воды не сможет повредить колонку, но необходимо беречь колонку от дождя или падения в воду.

JETACCESS® MUSIC

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА PBS-50

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием
внимательно ознакомьтесь
с данной инструкцией и сохраните ее
на весь период пользования