


Умный ИК-пульт Elari
Краткое руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
- Не накрывайте умный ИК-пульт во время использования посторонними предметами.
- Чтобы отключить питание, извлеките USB-кабель из устройства
- Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.



LED-индикатор
microUSB-порт



Кнопка сопряжения:
нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, для входа в режим сопряжения

Инструкция по подключению

Для подключения вам понадобится:

- Наличие WiFi сети с рабочей частотой 2.4 ГГц, в зоне использования устройства умного дома.
- Мобильное устройство, например, смартфон или планшет под управлением операционной системы iOS (9.0 версия и выше) или Android (4.1 версия и выше), подключенное к сети WiFi 2.4 ГГц.
- Адаптер питания или другое устройство с USB-разъемом, рекомендуется использоваться USB с выходом не менее 5 В, 1 А.
- Умный ИК-пульт Elari.

Подключение:

- 1) Подключите ваше мобильное устройство к стабильной сети WiFi 2.4 ГГц с доступом в интернет, в которой будет работать умный ИК-пульт Elari.
- 2) Скачайте на ваше мобильное устройство приложение Elari SmartHome из официального магазина приложений для вашей платформы (App Store/Google Play). Запустите приложение и войдите в аккаунт. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.
- 3) После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача» и задать его местоположение.
- 4) Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня»,

«Гостиная», «Кухня». В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства Elari, которыми будете управлять с помощью приложения или голосом.

5) Подключите умный ИК-пульт к USB-разъему с помощью microUSB-кабеля.

6) В приложении на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+» и выберите соответствующее устройство для подключения.

7) При первом использовании умный ИК-пульт войдет в режим сопряжения автоматически, и LED-индикатор начнет часто мигать. Если этого не произошло или для сопряжения с новой сетью WiFi/привязки к другому аккаунту, нажмите и удерживайте кнопку на нижней стороне устройства в течение 5 секунд. После этого умный ИК-пульт войдет в режим сопряжения и LED-индикатор начнет часто мигать.

8) Убедитесь, что LED-индикатор умного ИК-пульта часто мигает, и нажмите в приложении кнопку подтверждения.

9) Введите название и пароль WiFi сети (WiFi сеть должна работать в диапазоне 2.4 ГГц), к которой планируется подключить умный ИК-пульт, а затем нажмите кнопку подтверждения.

10) Далее в мобильном приложении вы увидите окно процесса сопряжения. Если произошла ошибка подключения, повторите процесс сопряжения заново или попробуйте использовать другую сеть Wi-Fi.

11) После того как умный ИК-пульт будет успешно добавлен, вы можете изменить его название, выбрать комнату, где будет расположено умное устройство, а также добавить «пульта дистанционного управления» для управления вашей техникой, например, кондиционером или телевизором.

12) Для голосового управления устройствами, добавленными в приложение Elari SmartHome, с помощью голосового помощника Алисы, необходимо использовать умную колонку Elari SmartBeat или другое устройство с Алисой, а также установить приложение Яндекс. Затем, следуя указаниям в приложении Яндекс, настроить доступ к устройствам платформы Elari SmartHome. С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на сайте Elari:

Взаимодействие с устройством и приложением

1) После подключения умного ИК-пульта к голосовому помощнику Алиса, вы сможете управлять устройством с помощью голосовых команд: просто позовите Алису и скажите ей, что сделать (обратите внимание, что данные команды являются примером и зависят от подключенных пультов дистанционного управления, а так же расположения приборов):

«Алиса, включи телевизор в гостиной» (добавлен пульт дистанционного управления телевизором, который расположен в гостиной);

«Алиса, выключи кондиционер» (добавлен пульт дистанционного управления кондиционером).

2) В приложении Elari SmartHome у пользователя есть возможность:

- задать сценарий автоматического управления приборами в зависимости от погоды, заката и рассвета, статуса умных устройств Elari. Например, включить кондиционер при повышении температуры на улице до 30 градусов;
- управлять приборами с помощью подключенных пультов дистанционного управления;

- установить расписание включения/выключения техники, указав время изменения состояния (вкл/выкл), при этом пользователь может задать дни недели. Например, установить расписание на включение вентилятора по будням в 6 часов вечера.

Полезная информация

- Перед обслуживанием и на время, пока устройство не используется, отключайте его от электросети.
- Протирайте устройство сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду.
- Сохраните данную инструкцию для справок в дальнейшем.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования умного ИК-пульта. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с поставляемым в комплекте руководством и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Чтобы не допустить перегрева, не накрывайте умный ИК-пульт во время использования посторонними предметами.
- Чтобы отключить питание, извлеките USB-кабель из устройства.
- Используйте только в сухих помещениях. Избегайте попа-

дания воды на устройство. Если это произойдет, незамедлительно отключите умный ИК-пульт от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

– Не подключайте умный ИК-пульт к электросети влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
– Не позволяйте детям взаимодействовать с устройством.
– После окончания срока службы умный ИК-пульт необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.

– Никогда не используйте поврежденные или неисправные USB-кабели, USB-разъемы и адаптеры питания – это может стать причиной повреждения устройства, а также поражения электрическим током.

– Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать умный ИК-пульт: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.

– Если умный ИК-пульт издает посторонние звуки, немедленно обесточьте его (выньте USB -кабель из устройства) и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

– Для возможности бесперебойного управления умным ИК-пультом необходимо стабильное подключение к WiFi сети с доступом в интернет.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Влажность воздуха при эксплуатации: от 10% до 85%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: от 5% до 85%, без образования конденсата. Рабочая температура: от 0°C до 50°C. Температура хранения: от -20°C до 50°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской

упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия.

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании Elari.

Технические характеристики

Источник питания: DC 5 В, 1 А

Энергопотребление: < 0,4 Вт

ИК частота: 38 кГц

Радиус действия ИК: 360°, до 10 м

Рабочая температура: от 0° до 50°C

Температура хранения: от -20° до 50°C

Рабочая влажность: ≤ 85% RH

Тип связи: WiFi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n)

Тип шифрования WiFi: WPA/WPA2 (TKIP, длина ключа 128 бит; AES, длина ключа 256 бит)

Вес/габариты: 30 г/50 x 50 x 19,3 мм

Цвет: черный

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор умного ИК-пульта Elari.

Настоящий Гарантийный талон устанавливает гарантийную

ответственность за изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия на устройства Elari не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия Гарантийных Обязательств:

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным Дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.

2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.

3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта www.elari.net

4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на переносимые ниже принадлежности:

а) кабели, переходники;

б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанные на них программное обеспечение (ПО);

в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремешок, упаковку и документацию.

6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;

б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;

в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;

д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;

е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;

ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.



Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Информация о продукте

Продукт: умный ИК-пульт ELARI

S/N: _____

Дата покупки _____

Информация о продавце _____

Имя _____

Адрес _____

Номер телефона _____

E-mail _____

Дата / штамп / подпись _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Умный ИК-пульт Elari

Модель: S06. Изготовитель: Шэньчжэнь Форевер Янг Технолоджи Ко., Лимитед 4/Ф, Фу Хонг Индустриал Парк, Фу Йонг Таун, Шэньчжэнь, Китай. Импортёр/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни», 119331, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 29, оф. 2203, 8 800 500 56 00. Служба поддержки: 8 800 500 56 00, 8 495 120 56 00/support@elari.net

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года.

Дата производства: см. на упаковке

Сделано в Китае.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

