



# KEYROX TKL PRO CLASSIC

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Өндіруші: ДжиСиАЙси ЭЛЕКТРОНИК ТЭХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.  
3-ғим., №252, Цзиньша шығыс тас жолы, Шацзяо, Шипай, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.  
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.  
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.  
Сериялық нөмірі: қаптамада басылған.

V.1



## КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімі тауардың қаптамасында көрсетілген.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК

Бұл өнімде техникалық қиындықтар туындаса, қолдау көрсету тобына хабарласыңыз, мұны істеудің ең жылдам жолы — [service@red-square.org](mailto:service@red-square.org) поштасы.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі .....	KEYROX TKL CLASSIC Pro
Сауда белгісі .....	Red Square
Өнім материалы .....	Пластик / металл / резеңке
Пластик .....	PBT
Пернелер технологиясы .....	Сублимация
Кириллицаның болуы .....	Бар
Алынатын кәбіл .....	Бар
Білек астына тірек .....	Жоқ
Мультимедиялық пернелер .....	FN+
Құрылым .....	Классикалық
Форма Факторы .....	TKL
Ауыстырғыш технологиясы .....	Gateron Yellow
Ресурс .....	50 млн
Өлшемдері .....	362 x 138 x 39 мм
Кәбілдің ұзындығы .....	1,8 м
Hot Swap қолдауы .....	Бар
Бағдарламалық жасақтама .....	Бар
Операциялық жүйе .....	Windows
Қосылу интерфейсі .....	USB

## ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Пернетақта — компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Пернетақта компьютер өшірілгенде қосылады.
- Перне қақпақтары мен басқа пластик бөлшектерді кептіру үшін жоғары температураны пайдалану ұсынылмайды.
- Пернетақтаға сұйықтық төгілсе, оны дереу өшіріп, 2 күн құрғатыңыз.

## ОРНАТУ

1. FN+INS: режимді өзгерту (8 нұсқа).
2. FN+DEL: режимді өзгерту (6 нұсқа).
3. FN + ↑\↓: жарықтың жарықтығын арттыру/азайту.
4. FN + →\←: жарық жылдамдығын арттыру/төмендету.
5. FN+ESC: әдепкі параметрлер.
6. FN+F1: ойнатқышты іске қосыңыз.
7. FN+F2: кідірту/ойнату.
8. FN+F3: ойнатуды тоқтату.
9. FN+F4: ойнатқыштағы алдыңғы трек.
10. FN+F5: ойнатқыштағы келесі трек.
11. FN+F6: дыбысты өшіру/қосу.
12. FN+F7: дыбыс қосу.
13. FN+F8: дыбыс төмендету.
14. FN+F9: компьютер.
15. FN+F10: пошта.
16. FN+F11: калькуляторды іске қосу.
17. FN+F12: үй.

## МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.