

Медиа ойнатқыш Ugoos TOX3 lite Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы мақсаты

Құрылғы пайдаланушыға әртүрлі қызметтерге қосылуға, қолданбаларды орнатуға, аудио жазбаларды ойнатуға және тыңдауға мүмкіндік береді.

Сақтық шаралары

- Өрттің немесе электр тогының соғуының алдын алу үшін құрылғыны судың астында қалдырмаңыз немесе құрылғыны ылғалдылығы жоғары ортада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда жоғары кернеулі компоненттер бар, сондықтан құрылғыны өзіңіз ашуға және жөндеуге тырыспаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Құрылғыға кез келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Құрылғы қосылымы

1. Құрылғыны HDMI кәбілі арқылы теледидарға, содан кейін қуат адаптерін пайдаланып желіге қосыңыз. Құрылғыдағы қуат көрсеткіші көк түске айналады.
2. Теледидар параметрлерін ашып, ойнату көзі ретінде HDMI таңдаңыз.

Пайдалану

Қосылу

Желіге қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде қосылады.

Басқару

Құрылғы қашықтан басқару пульті немесе тінтуір арқылы басқарылады. Қосылған құрылғыны ұйқы режиміне қою үшін қашықтан басқару пультіңдегі қуат түймесін басыңыз. Құрылғыны ояту үшін қашықтан басқару пультіңдегі қуат түймесін қайта басыңыз.



Қолданбалармен жұмыс

- Қажетті қолданбаны таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы көрсеткі түймелерді басыңыз.
- Жақында ашылған қолданбалардың біріне ауысу үшін «Мои приложения» (My Apps) мәзіріне өтіңіз.
- Қолданбаны жабу үшін:
 1. Сәйкес мәзірден қолданба белгішесін таңдаңыз.
 2. Қашықтан басқару пультіңдегі таңдау түймесін басып тұрыңыз.
 3. Қолданба белгішесін экрандағы бос орынға сүйреңіз.

Негізгі экран

Негізгі экранға оралу үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.

Сыртқы тасымалдағыштағы деректерді оқу

1. Сыртқы медианы (TF картасы немесе сыртқы қатты диск) құрылғының ұясына салыңыз.
2. Экранның жоғарғы сол жақ бұрышында  немесе  белгішесі пайда болғанда (қосылған медиаға байланысты), файл шолғышын ашыңыз.
3. Сыртқы қатты дискідегі деректерді оқу үшін USB(A:) немесе TF картасындағы деректерді оқу үшін Жергілікті диск таңдаңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу

1. Негізгі экраннан «Настройки» (Settings) → «Сеть» (Network) → «Wi-Fi» тармағына өтіңіз.
2. Қажетті желіні таңдап, құпия сөзді енгізіңіз.

Сымды желіге қосылу

1. Бастапқы экраннан «Настройки» (Settings) → «Сеть» (Network) → «Ethernet» тармағына өтіңіз.
2. Желілік кәбілді жалғаңыз. Байланыс автоматты түрде орнатылады.

Wi-Fi кіру нүктесін белсендіру

1. Бастапқы экраннан «Настройки» (Settings) → «Прочее» (Other) → «Больше параметров» (More Settings) → «Больше...» (More...) → «Точка доступа» (Portable Hotspot) → «Точка доступа Wi-Fi» (Portable Wi-Fi Hotspot) тармағына өтіңіз.
2. SSID параметрлерін орнату және қажетті құпия сөзді орнату үшін «Настроить точку доступа Wi-Fi» (Set up Wi-Fi Hotspot) опциясын таңдаңыз.

Ескерте: Wi-Fi кіру нүктесін іске қосқан кезде құрылғының сымды желіге қосылғанын тексеріңіз.

БЖ-ны жаңарту

1. Мұрағатты бағдарламалық файлдармен бірге орауыштан шығарыңыз, содан кейін оларды түбірлік қалтаға және алдын ала пішімделген жад картасына салыңыз.
2. Жад картасын өшірілген құрылғыға салыңыз. Құрылғыға басқа сыртқы медиа қосылмағанына көз жеткізіңіз.
3. AV ұясына тіс тазалағышты немесе кез келген ұшы бар құралды салыңыз. Коннекторда жасырылған түймені ұстап тұрып, құрылғыны қосыңыз. Жүктеу экраны пайда болғанша түймені жібермеңіз.
4. Жаңарту автоматты түрде басталады. Жаңарту аяқталғаннан кейін «Перезагрузка» (Reboot) жүктеу опциясын таңдаңыз.
5. Қайта жүктегеннен кейін құрылғыны Wi-Fi желісіне қайта қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TOX3.
- Сауда белгісі: Ugoos.
- Операциялық жүйе: Android.
- Процессор: S905X4, ARM Cortex-A55.
- Графикалық процессор: ARM G31 MP2.
- Жедел жад: 2 Гб.
- Тұрақты жад: 16 Гб.
- HDMI нұсқасы: 1.4, 2.0 (4К қолдауымен).
- Bluetooth нұсқасы: 4.1.
- Қуат параметрлері (шығыс): 5 В – 2 А.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Жұмыс температурасы: 0–60 °C.
- Өлшемдері (Ұ × Е × Б): 10,5 × 9,6 × 2,3 см.
- Сымсыз желі стандарты:
 - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
 - Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Жилік диапазоны:
 - Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
 - Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты:
 - Wi-Fi: 19 дБм.
 - Bluetooth: 6 дБм.

Жиһақталым

- Құрылғы (антеннасы бар: 1 дана).
- Қуат адаптері.
- ҚБ пульті.
- HDMI кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 60 °С аралығындағы температурада және ауаның 90%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс. Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь АйКей Ворлд Тэкнолоджи Ко., Лтд.

101 ғим. және 5 ғим., 4 қанаты, Хэшуйкоу комьюнити, Ма Тянь көш., Гуанмин ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-Т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



